



Bezprzewodowe słuchawki z technologią Bluetooth



Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkty zawarte w tym pakiecie nie są zabawkami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ostrzeżenie: Te produkty zawierają akumulatory litowo-polimerowe.
3. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktów. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. W przypadku wycieku lub przegrzania produktu zdjąć słuchawki, aby uniknąć poparzenia lub podrażnienia.
8. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.

9. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
10. Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
11. Urządzenia nie są wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Kluczowe instrukcje obsługi:

(1). Klucz do parowania z technologią Bluetooth (zasilanie wł./wył.)

* Aby włączyć/wyłączyć zasilanie, nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez trzy sekundy. Włączyć słuchawki, otworzyć urządzenie Bluetooth, wyszukać nazwę parowania „BH918” i połączyć.

*W przypadku rozmowy przychodzącej: nacisnąć jeden raz, aby odebrać połączenie, nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić, nacisnąć dwukrotnie, aby ponownie wybrać numer.

(2). +:

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: następna piosenka; nacisnąć i przytrzymać: zwiększenie głośności

(3). -:

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: poprzednia piosenka; nacisnąć i przytrzymać: zmniejszenie głośności

(4). Przycisk pauza/start:

Nacisnąć jeden raz, aby zatrzymać/uruchomić odtwarzanie w trybie bezprzewodowym

Słuchawki douszne TWS



Kluczowe instrukcje obsługi:

1. Wyjąć słuchawki douszne i otworzyć urządzenie Bluetooth, a następnie wyszukać nazwę parowania „G31” i połączyć.
2. Lewa słuchawka: dotknąć jeden raz, aby przyciszyć; dotknąć dwa razy, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie; dotknąć trzy razy, aby wejść w tryb „Siri”; dotknąć i przytrzymać przez 2–3 sekundy, aby przejść do poprzedniej piosenki.
3. Prawa słuchawka: dotknąć jeden raz, aby pogłośnić; dotknąć dwa razy, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie; dotknąć trzy razy, aby wejść w tryb „Siri”; dotknąć i przytrzymać przez 2–3 sekundy, aby przejść do kolejnej piosenki.
4. W przypadku połączenia przychodzącego krótko dotknąć dowolnej słuchawki, aby je odebrać, a dotknąć i przytrzymać, aby je odrzucić.

Bezprzewodowe słuchawki douszne



Kluczowe instrukcje obsługi:

(1).: Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć zasilanie. Otworzyć urządzenie Bluetooth, wyszukać nazwę parowania „EB73” i połączyć. Nacisnąć jeden raz, aby zatrzymać/uruchomić odtwarzanie w trybie bezprzewodowym

(2). +:

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: następna piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zwiększenie głośności


(3). -:

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: poprzednia piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zmniejszenie głośności

(4) . W przypadku połączenia przychodzącego nacisnąć jeden raz, aby je odebrać, nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić.



Kluczowe instrukcje obsługi:


(1).  : Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć zasilanie. Otworzyć urządzenie Bluetooth, wyszukać nazwę parowania „BT698” i połączyć.

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: następna piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zwiększenie głośności

(2). -: Krótkie naciśnięcie: poprzednia piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zmniejszenie głośności

W trybie bezprzewodowym krótko nacisnąć: poprzednia piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zmniejszenie głośności

(3) . +: Krótkie naciśnięcie: następna piosenka; nacisnąć i przytrzymać: Zwiększenie głośności

(4)  : Nacisnąć jeden raz, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie muzyki.

W przypadku połączenia przychodzącego nacisnąć jeden raz, aby je odebrać; nacisnąć i przytrzymać, aby odrzucić; nacisnąć dwukrotnie, aby oddzwonić.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Inter DENVER A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BTC-413 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Wejdź na: www.denver.eu/, a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: BTC-413 Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy:

Maks. moc wyjściowa:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa.