



## Auscultadores sem fios Bluetooth



### Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Os produtos incluídos neste pacote não são brinquedos. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Estes produtos incluem baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha os produtos fora do alcance das crianças, e dos animais de estimação, para evitar que roam e engulam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra os produtos. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. De modo a evitar queimaduras ou irritações, remova os auriculares em caso de fuga ou calor excessivo emitido pelo produto.
8. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
9. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de

obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.

10. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrônicos médicos.
11. As unidades não são à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.

#### **Instruções de funcionamento principais:**

(1). Botão de emparelhamento Bluetooth (Ligar/desligar)

\* Pressão demorada durante três segundos para ligar/desligar. Ligue os auscultadores, ative o dispositivo Bluetooth e procure pelo nome de emparelhamento "BH918" e, em seguida, estabeleça ligação.

\*Quando receber uma chamada: Pressionar uma vez para atender a chamada, pressão demorada para rejeitar a chamada e pressionar 2 vezes seguidas para remarcar.

(2). +:

No modo sem fios, pressão breve: música seguinte; pressão demorada: aumentar o volume

(3). -:

No modo sem fios, pressão breve: música anterior; pressão demorada: diminuir o volume

(4). Botão pausar/reproduzir:

Pressionar uma vez para pausar/reproduzir a reprodução no modo sem fios

#### **Auricular TWS**



#### **Instruções de funcionamento principais:**

1. Remova os auriculares da caixa e ative o dispositivo Bluetooth. Procure pelo nome de emparelhamento "G31" e estabeleça ligação.
2. Auricular esquerdo: Toque uma vez para diminuir o volume; Toque duas vezes para reproduzir/pausar a música; Toque três vezes para aceder à "Siri"; Pressione demoradamente durante 2-3 segundos para reproduzir a música anterior.
3. Auricular direito: Toque uma vez para aumentar o volume; Toque duas vezes para reproduzir/pausar a música; Toque três vezes para ativar a "Siri"; Pressione demoradamente durante 2-3 segundos para reproduzir a música seguinte.
4. Quando receber uma chamada, se tocar brevemente em qualquer dos auriculares irá atender a chamada e se tocar demoradamente irá rejeitar a chamada.

### Auricular sem fios



#### Instruções de funcionamento principais:

(1).: Pressão demorada para ligar/desligar. Ative o dispositivo Bluetooth e procure o nome de emparelhamento "EB73" e, em seguida, estabeleça ligação. Pressionar uma vez para pausar/reproduzir a reprodução no modo sem fios

(2). +:

No modo sem fios, pressão breve: música seguinte; pressão demorada: aumentar o volume



(3). -:

No modo sem fios, pressão breve: música anterior; pressão demorada: diminuir o volume

(4). Quando receber uma chamada, pressione uma vez para atender a chamada ou pressione demoradamente para a rejeitar.



#### Instruções de funcionamento principais:

- (1).  : Pressão demorada para ligar/desligar. Ative o dispositivo Bluetooth e procure o nome de emparelhamento "BT698" e, em seguida, estabeleça ligação.  
No modo sem fios, pressão breve: música seguinte; pressão demorada: aumentar o volume
- (2). - : Breve pressão: música anterior; pressão demorada: diminuir o volume  
No modo sem fios, pressão breve: música anterior; pressão demorada: diminuir o volume
- (3). + : Breve pressão: música seguinte; pressão demorada: aumentar o volume
- (4).  : pressione uma vez para reproduzir/pausar a música.  
Quando receber uma chamada, pressione uma vez para atender a chamada ou pressione demoradamente para a rejeitar; Pressione duas vezes para devolver a chamada.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



<https://denver.eu/>



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

O(a) abaixo assinado(a) Inter DENVER A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTC-413 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: Entrar em: [www.denver.eu/](http://www.denver.eu/) e depois clicar no ÍCONE procurar no campo superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTC-413  
Agora entrar na página do produto e a instrução a vermelho encontra-se por baixo de transferências/outras transferências

Alcance operacional da frequência:

Potência de saída máxima:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Aviso: bateria de lítio dentro