



**BTS-53**

## **PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE**



Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije uporabe, i sačuvajte ga za buduću uporabu.


[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

## Sigurnosne informacije

Prije prvog korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne upute te ih sačuvajte za ubuduće.

- 1.Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
- 2.Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži litij-polimernu bateriju.
- 3.Proizvod držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca kako ih ne bi žvakali ili progutali.
- 4.Radna temperatura proizvoda i temperatura skladištenja iznosi od 0 do 40 °C. Temperature niže ili više od ovih mogu utjecati na ispravan rad.
- 5.Nikada ne otvarajte proizvod. Dodirivanje električnih spojeva unutar uređaja može izazvati električni udar. Popravke ili održavanje uređaja treba izvoditi isključivo kvalificirano osoblje.
- 6.Ne izlažite ga toplini, vodi, vlazi i direktnoj sunčevoj svjetlosti!
- 7.Zaštite uši od glasnog zvuka. Glasni zvuk može ozlijediti uši i predstavljati rizik od gubitka sluha.
- 8.Bežična tehnologija Bluetooth funkcionira u dometu od 10 m (30 stopa). Maksimalna udaljenost komunikacije može se razlikovati ovisno o prisutnosti prepreka (ljudi, metalnih objekata, zidova i slično) ili o elektromagnetskom okruženju.
- 9.Mikrovalovi koje emitiraju Bluetooth uređaji mogu utjecati na rad elektroničkih medicinskih uređaja.
- 10.Uređaj nije vodonepropusan. Ako voda ili strani predmeti dospiju u uređaj, to može dovesti do požara ili električnog udara. Ako voda ili strani predmet dospiju u uređaj, odmah prekinite uporabu.
- 11.Punite samo isporučenim USB kabelom.
- 12.Ne koristite dodatnu opremu koja nije originalna s proizvodom jer to može dovesti do nepravilnog rada proizvoda.

## Pregled proizvoda



1. Ulaz za punjenje (Uređaj puniti pomoću USB kabela preko računala)
2. USB ulaz (za medije)
3. PRIKLJUČAK VANJSKOG ULAZA
4. Glasnoće +/-
5. Indikator Bluetooth/baterije
6. Gumb za uključenje (ON/OFF)
7. Gumb za prijašnji zapis/stišavanje glasnoće
8. Reprodukcija/stanka
9. Gumb za sljedeći zapis/pojačavanje glasnoće
10. Ulaz za SD karticu
11. Gumb moda (za prebacivanje između Bluetootha, USB-a, čitača SD kartice, te AUX-IN moda)

## Punjenje

Zvučnik možete puniti na dva načina.

1. Ukopčajte USB kabel za punjenje u zvučnik i spojite ga putem USB-a s drugim izvorom napona poput računala.

2. Punite pomoću AC adaptera (nije uključen u isporuku).  
Molimo zvučnik isključite tijekom punjenja.

## Status indikatora

Tip	Indikator	Stanje
BLUETOOTH indikator	Plava lampica bljeska	Spreman za povezivanje
	Polako treperi plavo	Povezan
	Plava	AUX-in mod
Pokazatelj baterije	Crvena lampica uobičajeno svijetli	Punjenje
	Crvena lampica isključena	Potpuno napunjen

## Povezivanje

### Bluetooth veza

Pomaknite gumb za uključenje u poziciju ON

BT indikator zvučnika bljeska plavo

Potražite Bluetooth uređaj na svom mobilnom telefonu, odaberite

„BTS-53” s popisa BT indikator polako treperi nakon zvučnika u povezanom s telefonom.

### Podržane medijske datoteke putem USB-a/čitača mikroSD kartice: MP3, WMA.

## Često postavljana pitanja:

1. Zvučnik se ne uključuje

Provjerite da je baterija napunjena i da lampica indikatora baterije svijetli.

2. Nije moguće povezivanje s BT-omogućenim uređajem

Provjerite da je uređaj u BT modu, te da se nalazi unutar 10 metara od zvučnika.

Provjerite da zvučnik ili uređaj nisu povezani putem Bluetootha s bilo kakvim drugim uređajima.

3. Nema zvuka

Molimo pojačajte glasnoću.

4. Zvučnik ne reagira

Molimo isključite zvučnik i pokušajte ponovno.

Molimo obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni izmjeni bez ikakve obavijesti. Uzimamo u obzir zadržke za greške i propuste u priručniku.

SVA PRAVA SU ZADRŽANA, AUTORSKA PRAVA DENVER A/S



Električna i elektronička oprema i priložene baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema i baterije) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrížene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema i baterije ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Važno je da kao krajnji korisnik, vaše iskorištene baterije odnesete u predviđeno i označeno postrojenje. Na taj način osigurat ćete recikliranje baterija u skladnosti sa zakonom i nećete nanijeti štetu okolišu.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema te baterije mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Raspon radnih frekvencija:2402-2480MHz  
Maksimalna izlazna snaga:4dBm

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Ovime Denver A/S izjavljuje da je ovaj model DENVER BTS-53 u skladnosti s osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Posjetite stranicu: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) a potom kliknite na IKONU za pretraživanje u vrhu stranice. Upišite broj modela: BTS-53

Sada uđite na stranicu proizvoda na kojoj ćete Direktivu o radio opremi pronaći pod karticom downloads/other downloads (preuzimanja/ostala preuzimanja)