



**RLS-801**

**Denver.eu**

NO 1

## Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang.

Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke en leke. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
2. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius.  
Miljøer under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
3. Produktet skal aldri åpnes. Ikke berør elektronikken på innsiden, det kan gi et elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.

4. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
5. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
6. Ikke se direkte inn i LED-lyset, siden dette kan skade øynene dine.

## 1. Produktspesifikasjoner

### 8" ringlys

Farge: Svart

Strømforsyning: USB-grensesnitt

Materiale: ABS + PC

Antall LED: 80

Ringstørrelse: Diameter 8" / 20 cm

Fargetemperatur: 3 000 – 6 500 K

## Spesialmerknad:

1. Ringlyset kan ikke lades. Du må koble til en strømforsyning via USB-kabel før den brukes.
2. Ikke plasser dette produktet på et bad eller i andre fuktige omgivelser, for å unngå kortslutning.
3. Ikke plasser dette produktet i et miljø hvor det er sannsynlig at det kommer i kontakt med brennbar væske.

## 2. Esken inneholder

- 1 x LED-ringlys med USB-kabel
- 1 x strekkbar universal telefonklemme (valgfritt)
- 1 x 360° kuleledd
- 1 x installasjonsveiledning

## 3. Installasjon



Trinn 1



Trinn 2

**Trinn 1:** Kuleleddet er koblet til LED-ringlyset med ¼" gjenge.


**Trinn 2:** Koble telefonklemmen til ringlyset gjennom ¼" standardtråd.

### 3.1 USB-**strømforsyning**



USB-strømforsyning fungerer med ulike USB-porter på laptop, PC, strømbank, USB-lader osv.

## 3.2 og 3.3 lysmoduser og lysstyrke



1. LED-ringlyset har 3 lysmoduser (kjølig, myk, varm) og kan justeres til 10 forskjellige lysstyrkenivåer.
2. Koble USB-kabelen til en USB-strømkilde (ikke inkludert) og trykk på ON/OFF-knappen for å slå den på. Trykk igjen for å slå den av. Lysstyrkenivået justeres ved å trykke på knappene med «+» og «-».

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER

A/S



[denver.eu](http://denver.eu)



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer,

NO 8



komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

NO 10