



RLS-801

Denver.eu

DAN 1

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen som reference.

[merged with above]

1. Produktet er ikke et legetøj. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
2. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C.
Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
3. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service skal altid udføres af en fagmand.

4. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
5. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
6. Kig ikke direkte ind i LED-lampen, da dette kan beskadige dine øjne.

1. Produktspecifikationer

8" ringlampe

Farve: Sort

Strømforsyning: USB-grænseflade

Materiale: ABS + PC

Antal LED'er: 80

Ringstørrelse: Diameter 8"/20 cm

Farvetemperatur: 3000 - 6500K

Særlige bemærkninger:

1. Ringlampen er ikke genopladelig. Den skal tilsluttes en strømkilde via USB-kablet, inden du kan bruge den.
2. Undlad at placere dette produkt i et badeværelse eller andet fugtigt miljø, så du undgår kortslutning.
3. Placér ikke dette produkt i et miljø, hvor det kan komme i kontakt med brændbare væsker.

2. Indholdet i pakken

- 1 x LED-ringlampe med USB-kabel
- 1 x Strækbar universal-telefonklips (valgfri)
- 1 x 360° kugleled
- 1 x Installationsvejledning

3. Installation



Trin 1



Trin 2

Trin 1: Kugleleddet forbindes til LED-ringlampen med en ¼"-ledning.

Trin 2: Slut telefonen til ringlampen via en ¼"-standardledning.

3.1 USB-**strømforsyning**



USB-strømforsyningen fungerer med forskellige USB-porte på laptop, PC, strømbank, USB-oplader osv.

3.2 og 3.3 Lystilstande og lysstyrke



1. LED-ringlampen har 3 lystilstande (køligt, blødt, varmt) og kan justeres til 10 forskellige lysstyrkeniveauer.
2. Slut USB-kablet til en USB-strømkilde (tilkøb), og tryk på ON/OFF-knappen for at tænde den. Tryk igen for at slukke. Lysstyrken justeres ved at trykke på knapperne “+” og “-”.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER

A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for

DAN 8

menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

DAN 10