



BTG-615

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf.


www.denver.eu

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Übersicht des Produkts



1. Akkuanzeige
2. Zurück/Lautstärke verringern
3. microSD-Kartenschacht
4. Vor/Lautstärke erhöhen
5. USB-Port
6. Wiedergabe/Pause-Taste
7. AUX-Eingang
8. Modustaste (gedrückt halten RGB-Licht ein/aus)
9. TWS-Taste
10. Ein/Aus

Laden

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Lautsprecher aufzuladen.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Lautsprecher und einer USB-Stromquelle (PC/MAC, usw.).

2. Verwenden Sie ein AC-Netzteil zum Aufladen (nicht enthalten).
Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus.

Anzeigestatus

Typ	Anzeige	Status
BLUETOOTH-ANZEIGE	Blinkt zügig blau	Bereit für die Kopplung
	Leuchtet blau	Gekoppelt
	Blinkt langsam blau	AUX-Eingangsmodus
LEDs blinken abwechselnd		Laden
LEDs leuchten		Vollständig geladen

Verbinden

Bluetooth-Verbindung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste lang, um den Lautsprecher einzuschalten.

Die BT-Anzeige des Lautsprechers blinkt blau.

Suchen Sie an Ihrem Handy nach Bluetooth-Geräten und wählen Sie in der Liste die Option „Denver BTG-615“.

Die BT-Anzeige leuchtet blau, nachdem der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden wurde.

Mediendateien werden über USB/microSD-Kartenleser unterstützt: MP3, amr, wav, wma, ape

TWS-Funktion – Koppeln Sie für Stereoklang zwei Lautsprecher, indem Sie die TWS-Taste kurz drücken.

FAQ:

- Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen ist und die Anzeige leuchtet.
- BT-fähiges Gerät kann nicht verbunden werden
Vergewissern Sie sich, dass am Gerät der BT-Modus aktiviert ist und sich das Gerät innerhalb einer Reichweite von 10 Metern zum Lautsprecher befindet.
Vergewissern Sie sich, dass weder der Lautsprecher noch das Gerät mit anderen Geräten via Bluetooth verbunden ist.
- Kein Ton
Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Keine Funktion am Lautsprecher
Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.

Bitte beachten - Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480MHz

Max. Ausgangsleistung: 4dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Hiermit erklärt DENVER A/S, declares that this model DENVER BTG-615 is in grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der TRichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Bitte geben Sie „www.denver.eu“ ein. Kincken Sie dann auf das Suchen-SYMBOL in der oberen Leiste der Webseite und geben Sie hier die Modellnummer "BTG-615" ein.

Sie gelangen nun zur Produktseite. Die Funkanlagenrichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) finden Sie unter „downloads/other downloads“.

Warnung: Lithiumbatterie innen