

BTV-208
BETJENINGSVEJLEDNING


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
5. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service skal altid udføres af en fagmand.
6. Udsæt ikke produktet for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt og direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre høretab.
8. Bluetooth trådløs teknologi fungerer kun indenfor en rækkevidde af ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
11. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
13. Undlad at blokere ventilationsåbningerne. Produktet behøver dem til bortledning af varme.

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL SENERE BRUG

OVERSIGT OVER ENHEDEN



BTV-208 trådløs højttaler

Pakkens indhold:


- Højttaler
- Ladekabel
- Betjeningsvejledning


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bluetooth-version: V5.0
- Bluetooth-rækkevidde: 10 meter
- Batteri: Indbygget 1800 mAh lithium-ion-batteri
- Driftstid: ca. 3 - 4 timer
- Opladningstid: ca. 2 - 3 timer
- Udgangseffekt for højttaler: 2 x 5 W
- USB-port og indstik til SD-kort for afspilning af MP3
- 3,5 mm lydindgang for tilslutning af MP3-afspiller osv.
- LED-lysshow

BETJENINGSVEJLEDNING

Betjening:

1. Sørg for, at produktet er fuldt opladet inden første ibrugtagning
2. Hold knappen  inde i tre sekunder for at tænde højttaleren.
3. Tryk på knappen Mode for at vælge mellem Bluetooth / USB / microSD-kort / Aux in.
4. Par med din Bluetooth-enhed ved at gå ind i Bluetooth-indstillingerne på din telefon, søge efter 'BTV-208' og trykke på "Connect". Når forbindelsen er oprettet, kan du høre lyden.




5. Tryk på knappen  for at afspille/sætte musikken på pause. Hold inde for at tænde/slukke lyset.
6. Tryk på knappen “+” eller “-” for at afspille næste/forrige musikfil.
7. Hold knappen “+” eller “-” inde for at skrue op/ned for lyden.

TWS-FORBINDELSE:

TWS-forbindelse er kun mulig med to “BTV-208”-højtalere:

Tænd først begge højttalere, og tryk dernæst på knappen “+” på begge for at parre dem og opnå fuld stereolyd.

TELEFONOPKALD

1. Tryk på knappen  for at besvare / afslutte et telefonopkald.
2. Hold knappen  inde i 2 sekunder for at afvise et telefonopkald.
3. Tryk to gange på knappen  for at ringe op til sidst kaldte nummer.

OM BATTERIER

HØJTTALERENS BATTERI

ADVARSEL: Enheden indeholder et genopladeligt lithium-ion-batteri. Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes.

Forsøg ikke selv at fjerne batteriet fra enheden.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT **DENVER A/S**



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTV-208 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **denver.eu**, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTV-208. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 55 Hz-20 kHz

Maksimal udgangseffekt: 2 x 5 W

Bluetooth-frekvens: 2402 MHz - 2480 MHz

Advarsel: Indeholder lithium-batteri

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

facebook.com/denver.eu