



SWC-363

denver.eu

06/22



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Erste Schritte

Vorsicht: Wenn Sie den Fitness-Tracker zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vorher vollständig auf. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Es enthält wichtige Informationen zu Ihrer Sicherheit sowie Hinweise zur Nutzung und Wartung. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Das Produkt enthält elektronische Komponenten, die bei unsachgemäßer Behandlung zu Verletzungen führen können.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht und demontieren Sie das Produkt nicht.
- Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verbrennen Sie das Produkt nicht, da der integrierte Akku explodieren kann.
- Das Produkt verfügt über einen integrierten Akku, der nicht von Ihnen ausgewechselt werden kann.
- Überprüfen Sie während der Fahrt oder in anderen Situationen, in denen Ablenkung gefährlich sein kann, keine Anruflbenachrichtigungen oder andere Daten auf dem Display des Produkts.

- Die zurückgelegte Entfernung kann ungenau sein. Sie dient nur als Referenz und sollte nicht als Navigationsreferenz verwendet werden.
- Das Produkt sollte normalerweise einen Fingerbreit unterhalb des Handgelenkknochens getragen werden, so wie Sie normalerweise ein Armband tragen würden.
- Dieses Produkt wurde als IP67 wasserbeständig eingestuft.

Vorsicht: Das Produkt kann Hautreizungen verursachen. Längerer Kontakt kann bei bestimmten Nutzern zu Hautreizungen oder Allergien führen. Wenn Sie Anzeichen von Hautrötungen, Schwellungen, Juckreiz oder anderen Hautreizungen bemerken, verwenden Sie das Produkt bitte nicht weiter. Eine fortgesetzte Verwendung, auch nach Abklingen der Symptome, kann zu einer erneuten oder verstärkten Reizung führen. Wenn die Symptome anhalten, konsultieren Sie Ihren Arzt. Öffnen Sie das Gehäuse nicht und demontieren Sie das Produkt nicht.

Hinweise zum Blutsauerstoffgehalt


- WARNUNG!** Nur ein Arzt ist qualifiziert, Ihre Blutsauerstoffmessungen zu interpretieren. Die Verwendung dieses intelligenten Armbands ersetzt nicht die regelmäßige ärztliche Untersuchung.
- Der Blutsauerstoff kann in kurzer Zeit starken Schwankungen unterliegen. Sein Wert hängt von vielen Faktoren ab.

· Verschiedene Medikamente, Alkohol und Rauchen können einen großen Einfluss auf den Blutsauerstoffspiegel ausüben. Rauchen Sie nicht, trinken Sie keine koffeinhaltigen Getränke und treiben Sie keinen Sport innerhalb der letzten 30 Minuten vor der Messung Ihres Blutsauerstoffs.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Dieses intelligente Armband ist für die Überwachung von Fitnessdaten wie Herzfrequenz, Blutdruck, zurückgelegte oder gelaufene Strecke, Kalorienverbrauch und Schlafqualität bestimmt. Die gemessenen Daten dürfen nicht für medizinische, ambulante oder diätetische Zwecke verwendet werden.

Produktübersicht



Einschalten

Halten Sie die seitliche Taste für 3 Sekunden gedrückt oder schließen Sie das magnetische Ladekabel an, um die Smartwatch zu laden.



App herunterladen und mit Smartwatch verbinden

1. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

- Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um die App herunterzuladen.
- iOS -System: Suchen und laden Sie „Da Fit“ aus dem App Store herunter.
- Android-System: Suchen Sie nach „Da Fit“ und laden Sie die App von Google Play herunter.



Da Fit

Hinweis: Ihr Handy muss Android 5.1 oder IOS 8.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher unterstützen.

2. Verbinden Sie Ihre Smartwatch mit der App.

1. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“, um die Smartwatch zu erkennen.

You have not link a device.

ADD A DEVICE

NOTIFICATIONS



ALARMS



SHUTTER



OTHERS



UPGRADE




2. Tippen Sie in der gescannten Geräteliste auf Ihr Gerät.




ADD A DEVICE



3. Das iOS-System zeigt eine Bluetooth-Kopplungsanfrage an; tippen Sie zur Bestätigung auf „Koppeln“. Das Android-System verbindet sich direkt mit der Smartwatch.



4. Erfolgreich gekoppelt.



Bluetooth-Anrufverbindung

Android-Handy:

1. Nachdem sich die App erfolgreich mit dem Bluetooth der Smartwatch verbunden hat, erscheint auf Ihrem Handy automatisch die Aufforderung zur Kopplung. Tippen Sie auf „Zulassen“.
2. Bei einigen Handy-Modellen ist keine Kopplungsbestätigung erforderlich. Nachdem Sie die Smartwatch mit der App verbunden haben, wird auch die Bluetooth-Verbindung für die Anruffunktion hergestellt. Dann können Sie mit der Smartwatch Anrufe entgegennehmen und tätigen.

iOS-Handy: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie nach SWC-363 und koppeln Sie. Nachdem die Geräte erfolgreich verbunden wurden, können Sie von Ihrer Smartwatch aus Anrufe tätigen und entgegennehmen.








Bluetooth-Anrufverbindung trennen

Android-Handy: Das Produkt kann von Ihrem Handy getrennt werden, indem Sie auf „Gerät entfernen“ tippen.

iOS-Handy: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, wählen Sie SWC-363 und tippen Sie dann auf „Dieses Gerät vergessen“. Ihre Smartwatch und Ihr Handy sind nun getrennt.

Funktionen der Smartwatch


Streichen Sie über den Touchscreen, um das Menü zu wechseln und auf die verschiedenen Funktionen der Smartwatch zuzugreifen. Die Menüs sind nachstehend abgebildet:




Gerät entfernen

Bei Android-Handys können Sie das Gerät von Ihrem Handy trennen, indem Sie „Gerät entfernen“ antippen.


Bei iOS-Handys gehen Sie nach dem Entfernen aus der App zu Einstellungen > Bluetooth und tippen Sie dann auf „Dieses Gerät vergessen“.




①



②



③



④

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Warum trennt die Smartwatch automatisch die Bluetooth-Verbindung, wenn der Bildschirm des Android-Handys gesperrt ist?

- 1 > Hintergrund-App sperren. Wenn der Da Fit-Vorgang beendet ist, wird die Smartwatch vom Handy getrennt.
- 2 > Selbststart der App zulassen.
- 3 > Uneingeschränkten Hintergrundbetrieb zulassen. Android-Handys schränken den Hintergrundbetrieb von Apps standardmäßig ein. Sie müssen der App manuell erlauben, im Hintergrund zu laufen.

2. Warum kann die Smartwatch keine Push-Nachrichten empfangen?

- 1 > Vergewissern Sie sich, dass Sie den Schalter für Push-Benachrichtigungen auf dem Handy aktiviert haben.
- 2 > Vergewissern Sie sich, dass die Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste des Handys normal angezeigt werden. Die Push-Benachrichtigung auf der Smartwatch ist verschwunden, nachdem Sie die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Handys gelesen haben. Die Smartwatch empfängt die Push-Benachrichtigung nicht, wenn sich keine Nachricht in der Benachrichtigungsleiste des Handys befindet (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen in

den Handy-Einstellungen suchen und den Benachrichtigungsschalter für WeChat, QQ, Anrufe, SMS und andere einschalten).

- 3 > Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Handys. Schreiben Sie „Benachrichtigungen“ in das Suchfeld, schließen Sie die Einstellungen und öffnen Sie Da Fit erneut.

3. Kann ich die Smartwatch in der Badewanne, Sauna oder im Whirlpool tragen?

Nein. Das Badewasser hat eine relativ hohe Temperatur und erzeugt viel Dampf, der im Gaszustand kleine Moleküle hat und leicht durch den Gehäusespalt in die Smartwatch eindringen kann. Wenn die Temperatur sinkt, kondensiert der Dampf zu Tröpfchen, die leicht einen Kurzschluss verursachen und so die Smartwatch beschädigen können.



Warnung:


Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein neues Trainingsprogramm beginnen. Die Smartwatch darf nicht für medizinische Zwecke verwendet werden, obwohl sie die Herzfrequenz in Echtzeit dynamisch überwachen kann.

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp SWC-363 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SWC-363. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.
Betriebsfrequenzbereich:2402MHZ-2480MHZ
Max. Ausgangsleistung:4.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu