



**SWC-363**

denver.eu

06/22



**FR**

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Iniciar

**Cuidado:** Certifique-se de carregar totalmente o monitorizador de condição física antes de o utilizar pela primeira vez. Leia atentamente este guia do utilizador antes de utilizar o produto. Contém informações importantes para a sua segurança, bem como conselhos de utilização e manutenção. Mantenha este guia do utilizador para referência futura.

## Precauções de Segurança

O produto contém componentes elétricos que poderão causar lesões se não forem manuseados corretamente.

- Não abra o invólucro nem desmonte o produto.
- Não exponha o produto em temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Não utilize o produto numa sauna ou num banho turco.
- Não deixe o produto em luz solar direta durante períodos prolongados.
- Não elimine o produto no fogo, a bateria incorporada poderá explodir.
- O produto possui uma bateria incorporada que não pode ser substituída pelo utilizador.
- Não consulte notificações de chamadas ou outros dados no ecrã do produto enquanto conduz ou em outras situações nas quais as distrações poderão ser perigosas.
- A distância percorrida poderá não ser precisa. Serve apenas como referência e não deve ser utilizada como referência para navegação.

- O produto deve ser colocado a um dedo do osso do pulso, como utiliza normalmente uma pulseira.
- Este produto possui a classificação IP67 à prova de água diária.

**Cuidado:** O dispositivo poderá causar irritações na pele. O contacto prolongado poderá contribuir para irritações na pele ou alergias em alguns utilizadores. Se notar algum sinal de vermelhidão, prurido ou outras irritações na pele, descontinue a utilização do produto. A continuação da utilização, mesmo após os sintomas pararem, poderá resultar em nova irritação ou o aumento da irritação. Se os sintomas continuarem, consulte o seu médico. Não abra o invólucro nem desmonte o produto.

## **Aviso do oxigénio no sangue**

- AVISO!** Apenas um médico está qualificado a interpretar as medições do oxigénio no sangue. A utilização desta pulseira inteligente não deve substituir exames médicos regulares.
- O oxigénio no sangue pode estar sujeito a flutuações num curto período de tempo. O nível depende de vários fatores.
- Diferentes medicamentos, álcool e tabaco podem ter uma grande influência no nível do oxigénio no sangue. Não fume, beba bebidas com cafeína nem faça exercício nos 30 minutos anteriores à medição do oxigénio no sangue.

## Utilização prevista


Esta pulseira inteligente serve para monitorizar métricas relacionadas com a condição física, tais como a frequência cardíaca, pressão cardíaca, do sangue, a distância percorrida a andar ou em corrida, as calorias queimadas e a qualidade do sono. Os dados medidos não devem ser utilizados para referência médica, ambulatória ou alimentar.

## Generalidades do produto



## Ligar

Mantenha premido o botão lateral durante 3 segundos ou ligue o cabo de carregamento magnético para carregar o relógio inteligente.



## Transferir e ligar à aplicação do relógio inteligente

### 1. Transferir e instalar a Aplicação.

- Efetue a leitura do código QR com o seu telemóvel para transferir a Aplicação.
- Sistema iOS: procure e transfira a “Da Fit” na App Store.
- Sistema Android: procure e transfira a “Da Fit” na Google Play.



Da Fit

Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou IOS 8.0 ou superior, e o Bluetooth 4.0 ou superior.

## 2. Ligar o relógio inteligente à Aplicação.

1. Clique em "Adicionar dispositivo" para procurar o relógio inteligente.

You have not link a device.

ADD A DEVICE

NOTIFICATIONS



ALARMS



SHUTTER



OTHERS



UPGRADE



2. No seu dispositivo, clique na lista de dispositivos procurados.



ADD A DEVICE




SWC-363


E6-B8-B0-C3-3F-D3

3. O sistema iOS irá apresentar um pedido de emparelhamento de Bluetooth e pode clicar em "Emparelhar" para confirmar.

O sistema Android liga diretamente ao relógio.



4. Vinculado com sucesso.



# Ligação de chamadas Bluetooth

Telefone Android:

1. Depois da Aplicação se ligar com sucesso ao Bluetooth do relógio, o seu telefone irá apresentar automaticamente um pedido de "emparelhamento", clique em "Permitir".
2. Alguns modelos de telefone não precisam de uma confirmação do emparelhamento. Depois de ligar o relógio à Aplicação, a ligação Bluetooth para a função de chamada também é estabelecida. Em seguida, poderá atender e efetuar chamadas no relógio.

Telefone iOS: Aceda a Definições > Bluetooth, procure o dispositivo SWC-363 e emparelhe com o dispositivo. Depois dos dispositivos serem ligados com sucesso, pode efetuar e atender chamadas a partir do relógio.


# Remover a ligação de chamadas Bluetooth

Telefone Android: O dispositivo pode ser desligado do seu telemóvel clicando simplesmente em "Remover dispositivo".

Telefone iOS: Aceda a Definições > Bluetooth, selecione SWC-363 e, em seguida, clique em "Esquecer este dispositivo". O seu relógio e o telemóvel estão agora desligados.

# Funções do relógio inteligente


Deslize no ecrã tátil para trocar a interface do menu e aceder às várias funcionalidades do relógio. As interfaces são apresentadas abaixo:




# Remover o dispositivo

Nos telefones Android, o dispositivo pode ser desligado do seu telemóvel clicando simplesmente em “Remover dispositivo”.


Nos telefones iOS, depois de remover a vinculação na Aplicação, aceda a Definições > Bluetooth e, em seguida, clique em “Esquecer este dispositivo”.




①



②



③



④

## Perguntas frequentes (PF)

**1. Porque é que o relógio inteligente se desliga com frequência do Bluetooth quando o ecrã do telefone Android está bloqueado?**

- 1 > Bloqueie a aplicação em segundo plano. Quando o processo da aplicação Da Fit é limpo, o relógio inteligente será desligado do telemóvel.
- 2 > Permita que a aplicação inicie automaticamente.
- 3 > Permita operações em segundo plano sem restrições. O telemóvel Android restringe de forma inteligente a operação em segundo plano de aplicações por predefinição. Os utilizadores precisam de permitir manualmente a execução da aplicação em segundo plano.

**2. Porque é que o relógio inteligente não recebe mensagens push?**

- 1 > Confirme se ativou o seletor para as mensagens push nas notificações no telemóvel.
- 2 > Confirme se as mensagens podem ser apresentadas normalmente na barra de notificações do telemóvel. A mensagem push no relógio inteligente desaparece depois de ler a mensagem na barra de notificações do telemóvel. O relógio inteligente não irá receber a mensagem push se não existir nenhuma mensagem na barra de notificações do telemóvel. (Precisa de

encontrar as definições de notificação nas definições do telefone e ativar o seletor das notificações para o WeChat, QQ, chamadas, SMS e outros.

- 3 > Aceda às definições do seu telemóvel. Escreva "Utilização de notificações" na caixa de pesquisa, feche as definições e volte a abrir a aplicação Da Fit.

### 3. Posso utilizar o relógio inteligente no banho, numa sauna ou num jacúzi?

Não. A água do banho tem uma temperatura relativamente elevada e cria bastante vapor, o qual está no estado de vapor com um raio molecular pequeno e pode se infiltrar facilmente no relógio inteligente através da abertura na estrutura. Quando a temperatura baixa, o vapor irá condensar em gotículas de água que podem causar facilmente curto-circuito e, dessa forma, danificar o relógio inteligente.



**Aviso:**

Consulte o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios. O relógio inteligente não deve ser utilizado para fins médicos, apesar de poder monitorizar dinamicamente a sua frequência cardíaca em tempo real.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT  
DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio SWC-363 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: SWC-363. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:2402MHZ-2480MHZ

Potência de saída máxima:4.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)