



# denver



## BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
11. Cárguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
12. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

## Denver BTV-213

### Manual de usuario

#### Contenidos del envase:

Altavoz Bluetooth

Manual de usuario

Cable de audio de 3,5 mm


Cable Micro USB

#### Precaución:

1. No cargue todo el tiempo el altavoz Bluetooth; en caso contrario reducirá la vida útil de la batería.
2. No intente desmontar usted mismo el dispositivo; se pueden romper algunos componentes por una manipulación incorrecta y por lo tanto afectar a la calidad del sonido.

#### Descripción del producto

- ① Pista siguiente / Subir volumen
- ② Pista anterior / Bajar volumen
- ③ Conexión TWS
- ④ Control de iluminación
- ⑤ Alimentación, Reproducción / Pausa,  
tecla del teléfono
- ⑥ Puerto de ENTRADA AUXILIAR
- ⑦ Puerto de carga
- ⑧ Luz de carga LED
- ⑨ Micrófono



## Funcionamiento

### 1. Encendido/Apagado

Para encender o apagar el altavoz, mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3 segundos. Cuando el altavoz esté encendido, oirá un aviso de audio y el LED azul parpadeará de forma rápida.

### 2. Conexión Bluetooth

Encienda el altavoz y active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth; buscará el altavoz. Posteriormente, seleccione el nombre del altavoz "Denver BTV-213" para conectarlo. Cuando se conecte, oirá un aviso de audio y el LED azul se iluminará.

Para desconectar el altavoz del dispositivo, mantenga pulsado el botón TWS.

Una vez que se apague el altavoz y se vuelva a encender, se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado.

### 3. Reproducir música

- A. Cuando reproduzca música, pulse el botón Reproducción / Pausa para hacer una pausa / reanudar la reproducción.
- B. Cuando reproduzca música, pulse "+" o "-" para reproducir la pista anterior o siguiente.
- C. Cuando reproduzca música, mantenga pulsado "+" o "-" para aumentar o disminuir el volumen. Oirá un tono de alerta cuando se alcance el volumen máximo.

### 4. Llamar

- A. Cuando haya una llamada entrante, pulse el botón de alimentación para responder la llamada.
- B. Para finalizar la llamada, vuelva a pulsar el botón de alimentación.

### 5. Modo de entrada auxiliar

Para reproducir música, inserte un cable de audio en el altavoz Denver BTV-213 y el otro extremo en el smartphone, tableta u ordenador. Pulse 2 veces el botón de alimentación para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo de entrada auxiliar.

### 6. Modo TWS

Encienda los dos altavoces Denver BTV-213 y posteriormente, pulse el botón TWS en uno de los altavoces de forma que se conecte entre sí usando una conexión Bluetooth. Oirá un aviso de audio cuando se conecten los dos altavoces. Para deshabilitar el modo TWS, pulse 2 veces el botón TWS.

### 7. Cargando

Inserte el cable Micro USB que se adjunta en el puerto de carga del altavoz Bluetooth y el otro

extremo del cable en un cargador USB de 5V. El LED rojo estará encendido cuando esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargado.

#### 8. Control de iluminación

Pulse el botón de control de iluminación para cambiar entre los 6 modos de iluminación diferentes o para apagar la luz.

#### Especificaciones técnicas

- ❖ Versión Bluetooth: 5.0
- ❖ Tamaño y peso: 75\*186 mm (D x A); 460 g
- ❖ Material: ABS y tela
- ❖ Pila: 3,7V, 1200mAh
- ❖ S/N y ratio de distorsión:  $\geq 85\text{db}$ ;  $\leq 0,5\%$
- ❖ Pitido: 4 $\Omega$
- ❖ Alcance del Bluetooth: aproximadamente 10 m
- ❖ Puerto de carga: Micro USB
- ❖ Hora de trabajo: aproximadamente 5 ~ 6 horas(50% de volume)
- ❖ Tiempo de carga: aproximadamente 2 ~ 3 horas

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



ESP-4

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BTV-213 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BTV-213. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas. Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 20Hz-20KHz

Potencia de salida máxima: 40dBm

Frecuencia bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

**Advertencia. Batería de litio en su interior**

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)