



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.



Denver BTV-213

Gebruiksaanwijzing

Leveringsomvang:


Bluetooth-luidspreker
Gebruiksaanwijzing
3,5 mm audiokabel
MicroUSB-kabel

Opgelet:

1. Laad uw bluetooth-luidspreker niet onafgebroken op, anders zal de levensduur van de batterij worden ingekort.
2. Probeer dit apparaat niet zelf uit elkaar te halen, sommige componenten kunnen door onjuiste hantering breken en daardoor de geluidskwaliteit aantasten.

Productbeschrijving

- ① Volgende track/volume verhogen
- ② Vorige track/volume verlagen
- ③ TWS-verbinding
- ④ Verlichtingsregeling
- ⑤ Aan/uit, afspelen/pauzeren, telefoontoets
- ⑥ AUX-ingang
- ⑦ Oplaadpoort
- ⑧ Led-oplaadlampje
- ⑨ Microfoon
- ⑩ Membraan met verlichting



Bediening

1. In-/uitschakelen

Houd de aan/uit-toets 3s ingedrukt om de luidspreker in of uit te schakelen. Wanneer de luidspreker inschakelt, klinkt er een herinnering en begint de blauwe led snel te knipperen.

2. Bluetooth-verbinding

Schakel de luidspreker in en activeer de bluetooth-functie op uw bluetooth-apparaat zodat deze naar de luidspreker begint te zoeken. Selecteer vervolgens de luidsprekernaam "Denver BTV-213" om de verbinding tot stand te brengen. Wanneer de verbinding is gemaakt, klinkt er een herinnering en begint de blauwe led constant te branden.

Houd de TWS-toets ingedrukt om de verbinding tussen de luidspreker en uw apparaat te verbreken.

Nadat de luidspreker wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld, zal deze automatisch verbinding maken met het laatst verbonden bluetooth-apparaat.

3. Muziek afspelen

- A. Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets Start/Pauze om het afspelen te pauzeren/hervatten.
- B. Druk tijdens het afspelen van muziek op "+" of "-" om de volgende of vorige track af te spelen.
- C. Houd tijdens het afspelen de toets "+" of "-" ingedrukt om het volume te verhogen of verlagen. Er zal een waarschuwing klinken zodra u het maximale volume bereikt.

4. Oproepen

- A. Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, druk op de aan/uit-toets drukken om de oproep te beantwoorden.
- B. Druk op de aan/uit-toets om het gesprek te beëindigen.

5. AUX-ingangsmodus

Speel muziek af door het ene uiteinde van een audiokabel in de Denver BTV-213-luidspreker te steken en het andere uiteinde aan te sluiten op uw smartphone, tablet of computer. Druk 2 keer op de aan/uit-toets om te wisselen tussen de bluetooth-modus en AUX-ingangsmodus.

6. TWS-modus

Schakel twee Denver BTV-213-luidsprekers in en druk vervolgens op de TWS-toets op een van de luidsprekers zodat deze via bluetooth met elkaar verbinding zullen maken. Er zal een herinnering klinken wanneer de twee luidsprekers zijn verbonden. Druk 2 keer op de TWS-toets om de TWS-modus te annuleren.

7. Opladen

Steek de meegeleverde microUSB-kabel in de laadpoort van de bluetooth-luidspreker en het andere uiteinde van de kabel in een 5V USB-lader. De led brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit wanneer volledig opgeladen.

8. Verlichtingsregeling

Druk op de verlichtingsregelingstoets om te schakelen tussen 6 verschillende verlichtingsmodi of om de verlichting uit te schakelen.

Technische specificaties

- ❖ Bluetooth-versie: 5.0
- ❖ Afmetingen en gewicht: 75x186 mm (DxH); 460 g
- ❖ Materiaal: ABS en stof
- ❖ Batterij: 3,7 V, 1200 mAh
- ❖ Signaal-/ruis- en vervormingsverhouding: ≥ 85 db; $\leq 0,5\%$
- ❖ Hoorn: 4 Ω
- ❖ Bluetooth-bereik: ongeveer 10 m
- ❖ Oplaadpoort: micro-USB
- ❖ Gebruikstijd: ca. 5~6 uur (volume op 50%)
- ❖ Oplaadtijd: ongeveer 2~3 uur

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



NED-4

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-213 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-213. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal uitgangsvermogen: 40dBm

Bluetooth frequentie: 2402MHz ~ 2480MHz

Waarschuwing. Lithiumbatterij binnen

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu