



denver



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.
12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.



Denver BTV-213

Bruksanvisning

Pakkens innhold:

Bluetooth-høytaler

Bruksanvisning

3,5 mm lyd kabel

Micro USB-kabel


Advarsel:

1. Ikke lad opp Bluetooth-høytaleren kontinuerlig, det vil redusere batterilevetiden.
2. Ikke prøv å demontere denne enheten selv. Enkelte komponenter kan bli ødelagt ved feil bruk og dermed påvirke lyd kvaliteten.

Produktbeskrivelse

NOR-

- ① Neste spor / volum opp
- ② Forrige spor / volum ned
- ③ TWS-tilkobling
- ④ Lyskontroll
- ⑤ Slå på, spill/pause, telefonknapp
- ⑥ AUX-innport
- ⑦ Ladeport
- ⑧ LED-ladelys
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Membran med lys



Betjening

NOR-2

1. Slå av/på

Trykk og hold inne strømknappen i 3 sek. for å slå høyttaleren på eller av. Det blå LED-lyset blinker raskt og du hører en lydmelding når høyttaleren er slått på.

2. Bluetooth-tilkobling

Slå på høyttaleren og aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din, slik at den søker etter høyttaleren. Deretter velger du høyttalernavnet "Denver BTV-213" for tilkobling. Det blå LED-lyset blinker raskt og du hører en lydmelding når du er tilkoblet.

Trykk og hold inne TWS-knappen for å koble høyttaleren fra enheten din.

Etter at høyttaleren er slått av og på igjen, kobles den automatisk til den sist tilkoblede Bluetooth-enheten.

3. Spille musikk

- A. Når du spiller musikk, trykker du på spill/pause-knappen for å pause/gjenoppta avspillingen.
- B. Når du spiller musikk, trykker du på "+" eller "-" for å spille neste eller forrige spor.
- C. Når du spiller musikk, holder du inne "+" eller "-" for å øke eller redusere volumet. Du hører en varseltone når maksimalt volum er nådd.

4. Anrop

- A. Trykk på strømknappen for å svare når det er et innkommende anrop.
- B. Trykk på strømknappen igjen for å avslutte samtalen.

5. Aux-inn-modus

For å spille musikk, setter du inn en lyd kabel i Denver BTV-213-høyttaleren og kobler den andre enden til smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Trykk på strømknappen 2 ganger for å bytte mellom Bluetooth-modus og Aux-inn-modus.

6. TWS-modus

Slå på to Denver BTV-213-høyttalere og trykk deretter på TWS-knappen på en av høyttalerne. Da kobles de til hverandre ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling. Du hører en lydmelding når to høyttalere er sammenkoblet. Trykk på TWS-knappen 2 ganger for å deaktivere TWS-modus.

7. Lading

Sett den medfølgende Micro USB-kabelen inn i ladeporten på Bluetooth-høyttaleren, og den andre enden av kabelen i en 5V USB-lader. Rødt LED lyser under lading, den slukkes av når fulladet.

8. Lyskontroll

Trykk på lyskontrollknappen for å bytte mellom 6 forskjellige lysmoduser eller slå av lyset.

Tekniske spesifikasjoner

- ❖ Bluetooth-versjon: 5.0
- ❖ Størrelse og vekt: 75*186 mm (D x H); 460 g
- ❖ Materiale: ABS og stoff
- ❖ Batteri: 3,7 V, 1 200 mAh
- ❖ S/N og forvrengningsforhold: ≥ 85 db; $\leq 0,5$ %
- ❖ Horn: 4 Ω
- ❖ Bluetooth-rekkevidde: omtrent 10 m
- ❖ Ladeport: Mikro-USB
- ❖ Driftstid: omtrent 5 ~ 6 timer(50% volume)
- ❖ Ladetid: omtrent 2 ~ 3 timer

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BTV-213 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTV-213. Gå deretter til produksiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 20Hz-20KHz

Maks. utgangseffekt: 40dBm

Bluetooth frekvens: 2402MHz ~ 2480MHz

Advarsel. Inneholder Litiumbatteri

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu