



BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.



Denver BTV-213

Manual do Utilizador

Conteúdo da Embalagem:


Altifalante Bluetooth
Manual do Utilizador
Cabo de áudio de 3,5 mm
Cabo Micro USB

Cuidado:

1. Não esteja sempre a carregar o seu altifalante Bluetooth, caso contrário irá reduzir a duração da bateria.
2. Não tente desmontar o dispositivo por si mesmo. Alguns componentes poderão partir devido a operação incorreta afetando dessa forma a qualidade do som.

Descrição do produto

- 1 Faixa seguinte/Aumentar volume
- 2 Faixa anterior/Baixar volume
- 3 Ligação TWS
- 4 Controlo das luzes
- 5 Ligar/desligar, Reproduzir/Pausar, Tecla de telefone
- 6 Porta AUX IN
- 7 Porta de carregamento
- 8 Luz LED de carregamento
- 9 Microfone



Funcionamento

1. Ligar/desligar

Para ligar ou desligar o altifalante, mantenha premido o botão para ligar/desligar durante 3s. Quando o altifalante é ligado, será emitido um aviso de áudio e o LED azul ficará intermitente rápido.

2. Ligação Bluetooth

Ligue o altifalante e ative a função Bluetooth no seu dispositivo para que comece a procurar o altifalante. Em seguida, selecione o nome do altifalante "Denver BTV-213" para estabelecer a ligação. Quando ligado, será emitido um aviso de áudio e o LED azul acenderá.

Para desligar o altifalante do seu dispositivo, mantenha premido o botão TWS.

Depois de desligar e voltar a ligar o altifalante, este irá ligar-se automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado.

3. Reproduzir música

- A. Durante a reprodução de música, prima o botão Reproduzir/Pausar para pausar/retomar a reprodução.
- B. Durante a reprodução de música, prima "+" ou "-" para reproduzir a faixa seguinte ou a anterior.
- C. Durante a reprodução de música, mantenha premido "+" ou "-" para aumentar ou diminuir o volume. Será emitido um som de alerta quando atingir o volume máximo.

4. Chamada

- A. Quando receber uma chamada, prima o botão "Ligar/desligar" para atender a chamada.
- B. Para terminar a chamada, volte a premir o botão "Ligar/desligar".

5. Modo Aux-in

Para reproduzir música, insira uma ponta de um cabo de áudio no altifalante Denver BTV-213 e a outra ponta no seu smartphone, tablet ou computador. Prima 2 vezes o botão Ligar/desligar para alternar entre o modo Bluetooth e p modo Aux-in.

6. Modo TWS

Ligue dois altifalantes Denver BTV-213 e, em seguida, prima o botão TWS num dos altifalantes para que estabeleçam ligação entre si através de uma ligação Bluetooth. Será emitida uma indicação de áudio quando os dois altifalantes estiverem ligados. Para desativar o modo TWS, prima 2 vezes o botão TWS.

7. Carregamento

Insira uma ponta do cabo Micro USB fornecido na porta de carregamento do altifalante Bluetooth e a outra ponta do cabo a um carregador USB de 5 V. O LED vermelho estará acesa durante o carregamento e desligar-se-á quando estiver totalmente carregado.

8. Controlo de iluminação

Prima o botão de controlo das luzes para alternar entre 6 modos de iluminação diferentes ou para desligar a luz.

Especificações Técnicas

- ❖ Versão Bluetooth: 5.0
- ❖ Tamanho e peso: 75*186 mm (P x A); 460 g
- ❖ Material: ABS & Pano
- ❖ Bateria: 3,7 V, 1200 mAh
- ❖ Relação sinal-ruído e distorção: ≥ 85 db; $\leq 0,5\%$
- ❖ Sirene: 4 Ω
- ❖ Alcance do Bluetooth: cerca de 10 m
- ❖ Porta de carregamento: Micro USB
- ❖ Tempo de funcionamento: cerca de 5 ~ 6 horas (Volume a 50%)
- ❖ Tempo de carregamento: cerca de 2 ~ 3 horas

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



POR-4

Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTV-213 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTV-213. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência de saída máxima: 40dBm

Frequência de bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHZ

Aviso. Bateria de lítio no interior

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu