



# denver



## BTV-213

denver.eu

05/2022



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.



## Denver BTV-213

### Bruksanvisning

#### Förpackningens innehåll:


Bluetooth-högtalare  
Bruksanvisning  
3,5 mm ljudkabel  
Micro USB-kabel

#### Var försiktig:

1. Ladda inte Bluetooth-högtalaren konstant då detta reducerar batteriets livslängd.
2. Försök inte att demontera den här enheten själv då vissa komponenter kan gå sönder vid felaktig användning och påverka ljudkvaliteten.

#### Produktbeskrivning

- ① Nästa spår/volym upp
- ② Föregående spår/volym ner
- ③ TWS-anslutning
- ④ Ljuskontroll
- ⑤ På/av, spela upp/pausa, telefonknapp
- ⑥ AUX IN-port
- ⑦ Laddningsport
- ⑧ LED-lampa för laddning
- ⑨ Mikrofon
- ⑩ Membran med ljus



## Användning

### 1. Ström på/av

Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt i tre sekunder för att slå på eller stänga av högtalaren. När högtalaren slås på hörs ett ljudmeddelande och den blåa lysdioden blinkar snabbt.

### 2. Bluetooth-anslutning

Slå på högtalaren, aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och låt den söka efter högtalaren. Välj sedan högtalarens namn "Denver BTV-213" för att ansluta. Vid anslutning hörs ett ljudmeddelande och den blå lysdioden tänds.

Tryck på och håll TWS-knappen nedtryckt för att koppla bort högtalaren från din enhet.

När högtalaren stängs av och sedan slås på igen, ansluts den automatiskt till den senast anslutna Bluetooth-enheten.

### 3. Spela upp musik

- A. Tryck på knappen spela upp/pausa, medan du spelar upp musik, för att pausa/återuppta uppspelningen.
- B. Tryck på "+" eller "-", medan du spelar upp musik, för att spela upp nästa eller föregående spår.
- C. Tryck på och håll "+" eller "-" nedtryckt, medan du spelar upp musik, för att höja eller sänka volymen. Du hör en varningston när den maximala volymen har uppnåtts.

### 4. Samtal

- A. Vid ett inkommande samtal kan du trycka på strömbrytaren för att svara på samtalet.
- B. Tryck på strömbrytaren igen för att avsluta samtalet.

### 5. Aux-in-läge

Spela upp musik genom att anslut en ljudkabel till Denver BTV-213-högtalaren och den andra änden till din smarttelefon, surfplatta eller dator. Tryck på strömbrytaren två gånger för att växla mellan Bluetooth-läge och Aux-in-läge.

### 6. TWS-läge

Slå på två Denver BTV-213-högtalare och tryck sedan på TWS-knappen på en av dem. De ansluter då till varandra via en Bluetooth-anslutning. Ett ljudmeddelande hörs när två högtalare ansluts. Tryck på TWS-knappen två gånger för att inaktivera TWS-läget.

### 7. Laddar

Anslut den medföljande Micro USB-kabeln till laddningsporten på Bluetooth-högtalaren och den andra änden till en 5 V USB-laddare. En röd lysdiod lyser under laddning och släcks när enheten är helt laddad.

### 8. Ljuskontroll

Tryck på knappen för ljuskontroll för att växla mellan sex olika ljuslägen eller släcka ljuset.



### Tekniska specifikationer

- ❖ Bluetooth-version: 5.0
- ❖ Storlek och vikt: 75 x 186 mm (D x H), 460 g
- ❖ Material: ABS och tyg
- ❖ Batteri: 3,7 V, 1200 mAh
- ❖ S/N och distorsionsförhållande:  $\geq 85$  db,  $\leq 0,5$  %
- ❖ Ljudsignal: 4  $\Omega$
- ❖ Bluetooth-anlutningens räckvidd: cirka 10 m
- ❖ Laddningsport: Micro-USB
- ❖ Användningstid: cirka 5–6 timmar(50% volym)
- ❖ Laddningstid: cirka 2–3 timmar

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTV-213 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BTV-213. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Max. uteffekt: 40dBm

Bluetooth frekvens: 2402MHz ~ 2480MHz

**Varning. Litiumbatteri inuti.**

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)