

22-7-15改

22-3-8 (骑马钉装订 50x80mm)



Quick User Guide

www.denver.eu



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

English.....1-5
 Deutsche.....6-10
 Dansk11-15
 Nederlands.....16-20
 Fins.....21-25
 France.....26-30
 Hrvatski.....31-35
 Italiano.....36-40
 Español.....41-45
 Norsk.....46-50
 Polskie.....51-55
 Português.....56-60
 Svenska.....61-65



Strömbrytare
Håll nedtryckt för att återställa fabriksinställningarna



DENVER SHP-102-strömkontakt

www.denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Denna produkt är endast avsedd för en torr inomhusmiljö.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Se till att du ansluter den helt till vägguttaget.
8. Kontakten används som fränkopplingsanordning. Fränkopplingsanordningen ska vara lätt tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.

1. Komma igång

Ladda ner appen "DENVER SMART HOME" på din smarttelefon. Den finns tillgänglig på Appstore och Google Play. Appen kommer att be dig registrera en användare. Gör detta genom att använda ditt telefonnummer eller e-postadress och logga sedan in i appen. Du blir ombedd att skapa en "familj". Detta för att göra det enkelt att ha flera system i appen samtidigt. Nu behöver du lägga till strömkontakten i appen. Anslut den först till eluttaget och slå på den. Tryck sedan på strömbrytaren i fem sekunder tills indikatorn blinkar snabbt. Tryck på "Lägg till enhet" eller + längst upp i appen och välj "uttag" samt följ instruktionerna på skärmen. Det kommer att vägleda dig genom hela installationen.



Nu är strömkontakten ansluten och du kan registrera tidtagare, nedräkning och olika automatiseringar etc. i appen. Observera att det finns två sätt att lägga till strömkontakten i ditt system. EZ-läge och AP-läge. EZ-läget är det enklaste men om du har problem med att använda det kommer appen att leda dig genom AP-läget istället. Följ i så fall endast instruktionerna i appen.

2. Daglig användning

På appens start sida kan du nu hitta din strömkontakt. Tryck på den och du kommer till dess sida. Här kan du slå på, stänga av och skapa tidtagningar etc.

3. Amazon Alexa och Google assistant

Det är möjligt att använda strömkontakten med Amazon Alexa och Google-assistent. Använd appen för att lägga till den här funktionen. Instruktioner visas i appen. Du kan också hitta hela manualen på engelska på vår webbplats. Ange www.denver.eu och använd sökfunktionen för att hitta SHP-102.

Om du på något sätt behöver återställa strömkontakten görs detta genom att trycka på strömbrytaren i fem sekunder. Nu kan du ställa in den från början igen.

Ingångsspänning: AC 230 V/50 Hz
Utgång: 16 A med max. 3 680 W
Trådlös typ: 2,4 Ghz
App-stöd: iOS/Android

Använd inte smarta kontakter som är anslutna till varandra. Tack inte över den smarta kontakten.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukat elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SHP-102 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu och klicka sedan på sök-IKONEN på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: SHP-102. Ange produktida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar. Driftsfrekvensområde: 2412 ~ 2472 MHz
Maximal utgående ström: 3680W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 851 379 369 40
(Push '2' for support)
E-Mail: support@denver.eu

For technical questions, please write to: support@denver.eu

For all other questions please write to: denver@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Cutenbergstrasse 1
53029 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: Repair.germany@denver.eu

Fairfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53829 Niederkrühen

For TV, E-Mobility/Notebooks/Balanceboards, Smartphones & Tablets!

Tel.: +49 851 379 369 40
E-Mail: denver@fairfax.de

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 1065
E-Mail: denver@lurifservice.at

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barnevoutewarder 13C-D
3649 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +31 348 420 029
E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/Portugal

Denver AS Spain SA
C/ Moscu, 1 Pol.Ind. Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: servicitecnico.denver@denver.eu

Portugal
Phone: +35 2355 240 294
E-Mail: denver.servico@satfief.com

Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu