



BPS-451  
denver.eu

2022



FR  
Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Drifts- och förvaringstemperatur för produkten är från 0 till 40 grader Celsius. Omgivningar under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten.
5. Öppna aldrig produkten. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer eller service ska endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte enheten för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Höga volymer kan skada öronen och leda till hörselnedsättning.

8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar endast inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Blockera inte ventilationsöppningarna. Produkten behöver dem för att leda bort värmen.


# INBYGGD BT FUNKTION

- Tryck på knappen MODE för att välja ingångssignalkällan som BT-kanalen (Bluetooth) när du startar maskinen.
- Se till att BT-enheten (t.ex. en mobiltelefon) du vill ansluta till är påslagen. Aktivera Bluetooth-funktionen på din BT-enhet så att den skannar efter högtalaren. Välj sedan högtalaren BPS-451 för att ansluta. När anslutningen är klar hörs en "tickande" ton. Om anslutningen misslyckades startar du om högtalaren eller enheten och försöker igen.
- När högtalaren och BT-enheten har anslutits kan du spela musik från din enhet. För att säkerställa kontinuerlig stabilitet i musiksignalen bör du försöka hålla BT-enheten och högtalaren vända mot varandra.
- Avståndet mellan BT-enheterna och högtalaren kan vara upp till 10 meter utan hinder.

# INBYGGD TWS-FUNKTION

- Sätt igång den första BPS-451-högtalaren och anslut den till en Bluetooth-enhet.
- Sätt igång den andra BPS-451-högtalaren och ställ in läget Bluetooth (parkoppla inga enheter).
- Håll samtidigt inne knappen PAUSA/SPELA TWS på båda högtalarna, så ser du "TWS-ON" på LED-skärmen.
- Spela upp ljud från din Bluetooth-enhet. Ljudet hörs genom båda högtalarna.

# FRONTPANELSENS FUNKTIONER



1. DC 9V1A-LADDNING Anslut en 9V 1A-adapter till en strömkälla för att ladda batteriet. Du kan använda högtalaren medan den laddas.
2. USB-INGÅNG Sätt i ett USB-minne för MP3-uppspelning.
3. MicroSD-PORT Sätt i ett microSD-kort för MP3-uppspelning.
4. LINE-INGÅNG Anslut en extern uppspelningsenhet med AUX-kabel.

5. MICK-INGÅNG Anslut mikrofonen (ej inkl).
6. MENU Tryck på den här knappen för att justera bas/diskant/eko.
7. REC Tryck på den här knappen för att spela in signalen från mikrofonen.
8. MODE/MIC PRI Tryck för att ändra läget (Bluetooth, Aux, USB/micro SD).
9. POWER-KNAPP Tryck för att sätta igång högtalaren, håll inne för att stänga av den.
10. VOLUME Justera högtalarens volym.
11. LED-KNAPP Tryck för att slå på/stänga av LED-partybelysning, håll inne för att ändra LED-ljuseffekten.
12. NÄSTA Nästa låt.
13. PAUSA/SPELA TWS Tryck på den här knappen för att pausa signalen från USB-minnet, TF-kortet eller Bluetooth-ingången. Håll inne den här knappen för att slå på läget TWS (True Wireless Stereo).
14. FÖREG Föregående låt.

# VAR FÖRSIKTIG:

-AC/DC-adapter och huvudenheten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål innehållande vätska, såsom vaser får placeras på apparaten och AC/DC-adaptern.

-Minsta avstånd runt apparaten för tillräcklig ventilation är 10 cm.

-Ventilationen ska inte hindras genom att täcka ventilationsöppningar med objekt som tidningar, bordsdukar, gardiner osv.

-Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.

-När stickkontakten för AC/DC-adapter används som frångkopplingsenhet ska den vara i funktionsdugligt skick.

För att vara helt urkopplad ska AC/DC adaptern vara helt uttagen från vägguttaget.


-AC/DC-adaptern får inte blockeras och ska vara lättåtkomlig för avsedd användning.

-Använd inte apparaten i tropiska klimat.

SE	
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	GUANGZHOU HUADU GUANG ER ZHONG ELECTRONIC FACTORY NO.72,LIANGLONG ROAD HUASHAN TOWN HUADU DISTRICT GUANGZHOU CITY.
Modellidentifierare	GPUSW0901500WD00
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50-60Hz
Utspänning	9V
Utström	1.5A
Uteffekt	13.5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	85.77%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	75%
Strömförbrukning utan belastning	0.15W

# Varning!


- Litiumbatteri invändigt!
- Öppna inte upp produkten.
- Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!



1. Placera **INGA** föremål ovanpå enheten eftersom dessa kan repa den.



2. Utsätt **INTE** enheten för smutsiga eller dammig miljöer.



3. För **INTE** in några främmande föremål i enheten.



4. Utsätt **INTE** enheten för starka magnetiska eller elektriska fält.



5. Använd INTE apparaten i regn.



6. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare gällande korrekt bortskaffande av elektroniska produkter.



7. Plocka INTE isär enheten. Endast en certifierad servicetekniker får utföra en reparation.



## Varning: Litiumbatteri inuti

8. Enheten har öppningar för att skingra värmen. Blockera INTE enhetens ventilation. Den kan bli varm och en funktionsstörning kan uppstå. Olämplig användning kan orsaka personskador eller dödsolyckor. Olämplig användning kan orsaka skador på egendom.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT  
DENVER A/S



CE



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Denver A/S deklarerar härmed att denna typ av radioutrustning BPS-451 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

[www.denver.eu](http://www.denver.eu) och klicka sedan på sökikonen på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BPS-451. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Bluetooth: 2400 MHz-2500 MHz

Max. uteffekt: 2 x 20 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 51 00**  
(Push "2" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**denver@denver.eu**

---

## Benelux/France

Denver Benelux BV  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **+31 348 420 029**

E-Mail: **support-nl@denver.eu**

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver-electronics.com**

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Gutenbergstrasse 1  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**Repair-germany@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-  
Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**  
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Spain/Portugal

**INTER SALES SPAIN S.A**  
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous  
46185 La Pobla de Vallbona  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: **+34 960 046 883**  
Mail:  
**serviciotecnico.denver@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu