

BPS-451
denver.eu

2022



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt lithium-ion-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur ligger fra 0 °C til 40 °C. Omgivelser uden for dette interval kan muligvis påvirke produktets funktionalitet.
5. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service skal altid udføres af en fagmand.
6. Undlad at udsætte enheden for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt og direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre høretab.

8. Bluetooth trådløs teknologi fungerer kun indenfor en rækkevidde af ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
11. Undlad at blokere ventilationsåbningerne. Produktet behøver dem til bortledning af varme.


INDBYGGET BT-FUNKTION

- Tryk på knappen MODE, og vælg BT (Bluetooth) som signalkilde, når du tænder enheden.
- Sørg for, at BT er slået til på den enhed (fx mobiltelefon), du vil forbinde højttaleren til. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, så den søger efter højttaleren. Vælg dernæst BPS-451-højttaleren for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, høres et "tik" som bekræftelse. Hvis forbindelsen ikke blev oprettet, skal du genstarte højttaleren eller enheden og prøve igen.
- Når der er oprettet forbindelse mellem højttaleren og BT-enheden, kan du afspille musikken fra din enhed. For at sikre stabil lyd, skal du lade BT-enheden og højttaleren vende imod hinanden.
- Afstanden mellem BT-enhederne og højttaleren kan være op til 10 meter, hvis der ingen forhindringer er.

INDBYGGET TWS-FUNKTION

- Tænd den første BPS-451-højttaler, og slut den til en Bluetooth-enhed.
- Tænd den anden BPS-451-højttaler, og vælg tilstanden Bluetooth (du skal ikke parre nogen enheder).
- Hold knapperne AFSPIL/PAUSE TWS inde samtidig på begge højttalere, til du ser teksten "TWS-ON" på LED-displayet.
- Afspil lyden på din Bluetooth-enhed. Lyden sendes gennem begge højttalere.

OVERSIGT OVER FRONTPANELET



1. DC 9V1A-opladdning Slut 9V 1A-strømforsyningen til stikkontakten for at oplade batteriet. Du kan anvende højttaleren under opladningen.
2. USB-indgang Tilslut et USB-stick for afspilning af MP3.
3. Port til MicroSD-kort Isæt et microSD-kort til afspilning af MP3.
4. LINE-indgang Slut en ekstern lydkilde til linjeindgangen for afspilning via et AUX-kabel.

5. MIC-indgang Tilslut mikrofon (ikke inkl).
6. MENU Tryk på denne knap for at justere bas/diskant/ekko.
7. REC Tryk på denne knap for at optage signalet fra mikrofonen.
8. MODE/MIC PRI Tryk for at ændre tilstand (Bluetooth, Aux, USB/micro SD).
9. POWER-kontakt Tryk for at tænde højttaleren, hold inde for at slukke højttaleren.
- 10.VOLUME Indstilling af højttalerens lydstyrke.
11. LED-kontakt Tryk for at slå LED-partylyset til/fra. Hold inde for at skifte LED-lyseffekt.
12. NÆSTE Næste musikfil.
13. AFSPIL/PAUSE TWS Tryk på denne knap for at sætte signalet fra USB-stick'et, TF-kortet eller Bluetooth-indgangen på pause. Hold knappen inde for at aktivere tilstanden TWS (ægte trådløs stereo).
- 14.FORRIGE Forrige musikfil.

FORSIGTIG:

-AC/DC-strømforsyningen og højttaleren må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, ovenpå apparatet og AC/DC-strømforsyningen.

-Der kræves minimum 10 cm frirum omkring apparatet for, at tilstrækkelig ventilation kan finde sted.

-Ventilationen må ikke hindres ved, at ventilationsåbningerne tildækkes med f.eks. aviser, duge, gardiner el. lign.

-Undlad at placere åben ild, som f.eks. stearinlys, ovenpå apparatet.

-Hvis AC/DC-strømforsyningens stik anvendes som hovedafbryder, skal der altid være let adgang til den stikkontakt, den er forbundet til.

Hvis du vil koble enheden helt fra lysnettet, skal AC/DC-strømforsyningens stik tages helt ud af stikkontakten.

-Adgangen til AC/DC-strømforsyningen må ikke hindres, der skal altid være let adgang til strømforsyningen, mens den er i brug.

-Dette apparat må ikke anvendes i tropiske klimazoner.

| | |
|---|--|
| DA | |
| Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse | GUANGZHOU HUADU GUANG ER ZHONG ELECTRONIC FACTORY NO.72,LIANGLONG ROAD HUASHAN TOWN HUADU DISTRICT GUANGZHOU CITY. |
| Modelidentifikator | GPUSW0901500WD00 |
| Indgangsspænding | 100-240V |
| Indgangsfrekvens, vekselstrøm | 50-60Hz |
| Udgangsspænding | 9V |
| Udgangsstrøm | 1.5A |
| Udgangseffekt | 13.5W |
| Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand | 85.77% |
| Effektivitet ved lav belastning (10 %) | 75% |
| Strømforbrug i ubelastet tilstand | 0.15W |

Advarsel!


- Indeholder lithiumbatteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!



1. PLACÉR IKKE genstande ovenpå enheden, da sådanne kan ridse den.



2. UDSÆT IKKE enheden for snavsede eller støvede omgivelser.



3. STIK IKKE fremmedlegemer ind i enheden.



4. UDSÆT IKKE enheden for stærk magnetisme eller elektriske felter.



5. BRUG IKKE enheden i regnvejr.



6. Spørg hos de lokale myndigheder eller forhandleren vedr. korrekt bortskaffelse af elektroniske produkter.



7. SKIL IKKE enheden ad. Evt. reparation bør udelukkende udføres af dertil uddannet personale.



Advarsel: Indeholder lithium-batterier

8. Enheden er udstyret med ventilationsåbninger. BLOKÉR IKKE enhedens ventilationsåbninger, da enheden ellers kan blive overophedet, hvilket kan medføre funktionssvigt.

Forkert betjening kan medføre personskade eller dødelige ulykker. Forkert betjening kan ligeledes medføre tingskade.

Bemærk - Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S



www.denver.eu

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Denver A/S erklærer herved, at dette produkt BPS-451 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

www.denver.eu. Klik på søgeikonet øverst på websiden. Skriv modelnummeret: BPS-451. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Bluetooth: 2400 MHz - 2500 MHz

Maksimal udgangseffekt: 2 x 20 W

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 51 00**
(Push "2" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
denver@denver.eu

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **+31 348 420 029**

E-Mail: **support-nl@denver.eu**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver-electronics.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
Repair-germany@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-
Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Spain/Portugal

INTER SALES SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail:
serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu