

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Retire los auriculares en caso de cualquier fuga o de un calor excesivo del producto para evitar quemaduras o erupciones.
8. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
10. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
11. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua u objetos extraños, se puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.

Cárguelo

- En el audífono derecho, conecte con cuidado el cable Tipo C en el puerto de carga Tipo C y conecte el otro extremo del cable bien a un puerto USB del ordenador o a un cargador de pared o de vehículo compatible con USB.
- Aparecerá una luz LED roja constante para indicar que el auricular se está cargando.
- Cuando la carga esté complete, la luz LED cambiará a color azul.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.

Encendido / Apagado

- Mantenga pulsado el botón de encendido situado en el lateral derecho del auricular durante aproximadamente 3 segundos hasta que se encienda la luz indicadora LED.
- Vuelva a mantener pulsado el el botón de encendido durante 4 segundos hasta que se apague la luz LED.

Emparejar y conectar el nuevo dispositivo

- Encienda el auricular inalámbrico Bluetooth (remítase a la sección "Encendido").
- Para emparejar el auricular con un nuevo dispositivo, la luz LED roja y azul parpadea para indicar que está listo para emparejarse con el dispositivo.
- En el smartphone con Bluetooth habilitado, tableta o reproductor multimedia, navegue al menú de configuración Bluetooth, habilite la propiedad Bluetooth y busque nuevos dispositivos. Tras unos segundos, verá enumerado "DENVER BTH-210".
- Toque este modelo para seleccionarlo. Una luz LED azul constante indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente.
- Con el Bluetooth del dispositivo emparejado previamente encendido y al alcance, el auricular se volverá a conectar automáticamente el último dispositivo Bluetooth al que se conectó.

NOTA: Si el auricular no se usa en 5 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente para ahorrar batería.

Reproducir

- Conecte su dispositivo al auricular mediante Bluetooth (remítase a la sección "Emparejar y conectar").
- Abra su aplicación de música favorita y pulse reproducir.
- Controla la música, la pista y el volumen del dispositivo o controla la música y el volumen. Pulse el botón de encendido una vez para reproducir / hacer una pausa en la música y responder llamadas; púlselo dos veces para remarcar el último número marcado en su teléfono y manténgalo pulsado para rechazar una llamada entrante.
- Todo el audio, incluyendo música, juegos, vídeos y notificaciones se enrutará a través del auricular.

Función táctil

- Pulse el área + (remítase al diagrama del producto) para ir a la pista siguiente.
- Pulse el área - (remítase al diagrama del producto) para ir a la pista anterior.
- Mantenga pulsado el área + (remítase al diagrama del producto) para subir el volumen.
- Mantenga pulsado el área - (remítase al diagrama del producto) para bajar el volumen.
- Pulse una vez el botón ANC  y después que se encienda la luz LED blanca, significa que la función ANC está conectada.

Problemas y soluciones

- No hay alimentación
 - Recargue el auricular Bluetooth inalámbrico usando el cable Tipo C.

- La música no se reproduce en el Bluetooth
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth dispone de perfil A2DP. Compruebe si ambos dispositivos están emparejados y conectados al Bluetooth. Reinicie el auricular para volver a conectar su dispositivo Bluetooth.
- El dispositivo Bluetooth no se reconectará con el teléfono.
- Navegue hasta el menú de configuración Bluetooth en el dispositivo Bluetooth; toque en "DENVER BTH-210" y seleccione "Olvidar".
- Ahora siga los pasos para volver a emparejar el dispositivo. O, mantenga pulsado el botón de encendido en el auricular (mientras está encendido) para desconectar los auriculares de cualquier dispositivo conectado. Posteriormente, siga los pasos para volver a conectar el dispositivo.
- Por motivos de seguridad, no cargue los auriculares mientras los usa.

Diagrama del producto


Mantener pulsado (3 segundos): encendido

Mantener pulsado (4 segundos): apagado

Reproducción / Pausa, Responder / Finalizar llamadas

Haga doble clic: Remarcar el último número de teléfono marcado

Mantener pulsado (1-2 segundos): rechazar llamada entrante



¡Advertencia!

- ¡Batería de litio en su interior!
- ¡No intente abrir el producto!
- ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
- ¡Cárguelo únicamente con el cable original que se suministra con este producto!

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo BTN-210 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: BTN-210. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia de salida máxima: 0,5 mW

Advertencia de batería de litio en su interior

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu