



Käyttöohje

BLUETOOTH KAIUTIN BTV 222NRB

BLUETOOTH-YHTEYS

MP3-SOITIN

USB/MICRO SD-KORTINLUKIJAJA

AUX IN




<https://facebook.com/Denver.eu>

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevalla USB C-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muuten tuote voi toimia epänormaalisti.

PORTIT JA PAINIKKEET



1	Hihnan aukko
2	Äänvoimakkuus ylös / seuraava kappale
3	Äänvoimakkuus alas / edellinen kappale
4	Valojen ohjauspainike

5	Virta päälle ja pois päältä / toisto / tauko / vastaa
6	Mikrofoni handsfree-toimintoa varten
7	Tila
8	Aux-tulo
9	USB-liitäntä
10	TF-kortti (microSD-muistikortti)
11	Latauspisteke

KAIUTTIMEN KÄYTTÖ

BLUETOOTH-TILA




Paina  kytkeäksesi laitteen päälle ja siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.

Noudata käyttöohjeita Bluetooth-yhteyden muodostamiseksi laitteellasi ja salli Bluetooth-kaiuttimen haku.

Yleensä tämä tehdään siirtymällä Asetukset-valikkoon laitteella ja kytkemällä sitten Bluetooth-toiminto päälle Bluetooth-laitteen "Denver BTV-222NRB" hakua varten.

Laitteesi (matkapuhelin, PC, taulutietokone jne.) tunnistaa Bluetooth-kaiuttimen ja muodostaa yhteyden. Jos puhelimesi edellyttää



salasanan tai PIN-numeron, anna 0000 ja napauta Vahvista.

Yhteyden muodostamisen jälkeen voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita seuraavan/edellisen kappaleen painamalla  ja . Jos haluat vastata saapuvaan puheluun kaiuttimen kautta, paina . Puhelu lopetetaan painamalla sitä uudestaan.

MUSIIKIN TOISTAMINEN MICROSD-KORTILTA

Kytke kaiuttimen virta päälle ja kytke microSD-kortti kaiuttimeen. Aseta muistikortti huolellisesti ja oikein päin. Musiikin toistaminen alkaa automaattisesti.



Toisto voidaan tauottaa/jatkaa painamalla  painiketta.

Paina  tai  siirtymään seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai säädä äänenvoimakkuutta.

MUSIIKIN TOISTAMINEN USB-TIKULTA



Kytke kaiuttimen virta päälle ja kytke USB-tikku musiikin toistamista varten. Musiikin toistaminen alkaa automaattisesti.

Toisto voidaan tauottaa/jatkaa painamalla  painiketta.

Paina  tai  siirtymään seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai

säädä äänenvoimakkuutta.

AUX-IN-TILA

Paina  laitteen kytkemiseksi päälle, yhdistä sitten kaiutin PC:hen, mobiililaitteeseen tai muuhun äänilähteeseen AUX-johdon avulla. Ääni signaali voidaan toistaa kaiuttimen kautta. Paina Aux-in-tilassa painiketta  säätämään musiikin äänenvoimakkuutta.



LATAUS

Lataa kaiutin latausjohdon avulla tietokoneen tai DC-adapterin (ei kuulu mukaan) kautta.

Tilan LED-merkkivalo on punainen latauksen aikana, ja kun kaiuttimen akku on ladattu täyteen, valo sammuu.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH -YHTEYS (TWS-TOIMINTO KAHDELLE KAIUTTIMELLE)

1. Kytke kahden kaiuttimen virrat päälle ja oletustilana on Bluetooth, LED-valo välähtää (kuulet äänimerkin vahvistamaan, että kaiuttimet siirtyvät Bluetooth-laiteparin muodostustilaan).

2. Kytke pois päältä Bluetooth-toiminto puhelimestasi tai muusta Bluetooth-laitteesta, paina ja pidä painettuna  kummasta tahansa kaiuttimesta (kuuluu äänimerkki vahvistuksena TWS-toiminnon aktivoinnista).
3. Avaa matkapuhelin, siirry kohtaan Bluetooth > hae laitetta "Denver BTV-222NRB".
4. Löydä nimi "Denver BTV-222NRB" ja luo yhteys napauttamalla sitä.
5. Bluetooth-kaiutin antaa äänikehotteen, sitten voit kuunnella musiikkia kahdesta kaiuttimesta.
6. Paina ja pidä painettuna  uudelleen, jos haluat lopettaa TWS-toiminnon ja kuunnella musiikkia yhdestä kaiuttimesta.

Huomautus: Jos laite pyytää salasanaa, anna 0000.

VALAISTUSTILA

Huomautus: Paina painiketta  muuttamaan valaisutilaa tai kytkemään

valaistus päälle/pois päältä.

ÄÄNIAVUSTUSTOIMINTO

Paina TILA-painiketta (7) kahdesti kytkemään matkapuhelimen ääniaavustustoiminto päälle.

TUOTETIEDOT

Akku: 3,7 V 1500 mAh

Lähtöteho: 10 W x 2

Mitat (L x S x K): 86 x 86 x 196 mm

Lataus: 5 V/1 A

Lisävarusteet: Latausjohto, lahjapakkaus, käyttöopas

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yllä on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTV-222NRB on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTV-222NRB. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Bluetooth taajuus: 2402MHz-2480MHz
Käyttötaajuusalue: 20Hz-20KHz
Maks. lähtöteho: 40dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu