



Manual de instruções

COLUNA BLUETOOTH BTV-222NRB

LIGAÇÃO
BLUETOOTH

LEITOR MP3

LEITOR DE
CARTÃO MICRO
SD/USB

ENTRADA AUX




<https://facebook.com/Denver.eu>

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB C fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

PORTAS E BOTÕES



1	Orifício de passagem do cordão
2	Aumentar volume / Música seguinte
3	Diminuir volume / Música anterior
4	Botão de controlo de iluminação

5	Ligar e Desligar / Reproduzir /Pausar /Atender
6	Microfone para a função mãos-livres
7	Modo
8	Entrada Aux
9	Entrada para disco USB
10	Cartão TF (cartão de memória microSD)
11	Tomada para carregamento

OPERAR O SEU ALTIFALANTE

MODO BLUETOOTH

Prima  para ligar o dispositivo e entrar no modo de Bluetooth.

Siga as instruções de funcionamento para a ligação Bluetooth no seu dispositivo e permita a procura do altifalante Bluetooth.

Normalmente, isto é realizado acedendo ao menu "Definições" no seu dispositivo e, em seguida, ativando a função "Bluetooth" para procurar o dispositivo Bluetooth "Denver BTV-222NRB".

O seu dispositivo (telemóvel, PC, tablet, etc.) irá detetar o altifalante Bluetooth e estabelecer a ligação. Se o seu telemóvel precisar de uma

palavra-passe ou um número PIN, introduza 0000 e clique em Confirmar.

Após a ligação, pode ajustar o volume e selecionar a música anterior/seguite premindo  e . Se quiser atender uma chamada telefónica no altifalante, prima . Prima novamente para terminar a chamada telefónica.

REPRODUZIR MÚSICA DO CARTÃO MICROSD

Ligue o altifalante e insira um cartão microSD. Certifique-se de inserir um cartão de memória com cuidado e na correção correta. A música será reproduzida automaticamente.

Para pausar/retomar a reprodução, prima o botão .

Prima  ou  para ir para a faixa seguinte ou a faixa anterior ou para ajustar o volume.

REPRODUZIR MÚSICA DO DISCO USB

Ligue o altifalante e insira uma unidade flash USB para reproduzir música. A música será reproduzida automaticamente.

Para pausar/retomar a reprodução, prima o botão .

Prima  ou  para ir para a faixa seguinte ou a faixa anterior ou para

ajustar o volume.

MODO AUX-IN

Prima  para ligar o dispositivo e, em seguida, ligue o altifalante a um PC, um telemóvel ou outra fonte de áudio por cabo Aux. Em seguida, o sinal de áudio será reproduzido no altifalante. Durante o modo Aux-in, prima  /  para ajustar o volume da música.

CARREGAMENTO

Carregue o altifalante num computador através do cabo de carregamento ou através de um adaptador CC (não fornecido).

O LED de indicação de estado ficará vermelho durante o carregamento e, depois de carregar totalmente, a luz irá desligar-se.

LIGAÇÃO BLUETOOTH PARA TRUE WIRELESS STEREO (FUNÇÃO TWS PARA DOIS ALTIFALANTES)

1. Ligue dois altifalantes e a predefinição é o modo de Bluetooth, a luz LED fica intermitente (é ouvido um som a confirmar a entrada do altifalante no modo de emparelhamento por Bluetooth);

2. Desligue a função Bluetooth no seu telefone ou no outro dispositivo Bluetooth, prima continuamente  em qualquer um dos altifalantes (é emitido um som a confirmar a ativação da função TWS).
3. Abra o telemóvel, aceda a Bluetooth > procure por "Denver BTV-222NRB";
4. Localize o nome "Denver BTV-222NRB" e toque para estabelecer a ligação;
5. O altifalante Bluetooth emite a indicação vocal, em seguida, pode ouvir música em dois altifalantes;
6. Volte a premir sem soltar  se quiser sair da função TWS e ouvir música num único altifalante.

Nota: Se algum equipamento solicitar uma palavra-passe, introduza 0000.

MODO DE ILUMINAÇÃO

Nota: Prima o botão  para alterar o modo de iluminação, ou

ativar/desativar a iluminação.

FUNÇÃO ASSISTENTE DE VOZ

Premir o botão MODO (7) duas vezes para ativar a função assistente móvel de voz.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Bateria: 3,7 V 1500 mAh

Potência de saída: 10 W x 2

Dimensões (L x P x A): 86 x 86 x 196 mm

Carregamento: 5 V/1 A

Acessórios: Cabo de carregamento, caixa presente, Manual de utilizador

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas

separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTV-222NRB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTV-222NRB. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Frequência de bluetooth: 2402MHz-2480MHz

Alcance da frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência de saída máxima: 40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu