



PBH-4002

denver.eu



FR

Cette batterie est recyclable

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

07/2022

## Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het apparaat buiten bereik van huisdieren.
3. Waarschuwing! Deze powerbank bevat een lithiumpolymeerbatterij.
4. Probeer de powerbank niet te openen.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
6. Probeer de batterij niet zelf te vervangen. U kunt hierbij de batterij beschadigen, wat oververhitting en letsel kan veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. De batterij moet worden gerecycled of gescheiden van het huishoudelijke afval worden afgedankt. Verbrand de batterij niet.
8. Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen.
9. Verwijder de laadkabel wanneer de powerbank volledig is opgeladen.
10. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het apparaat is van 5 tot 35 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
11. Niet laten vallen of blootstellen aan schokken.

## Overzicht product



1. Type-C-ingang
2. USB-uitgang
3. Led-indicator
4. Aan/uit-knop

Leveringsomvang

Handwarmer-powerbank

USB-A naar Type-C-laadkabel

Gebruiksaanwijzing

## Specificaties

\*Accucapaciteit: 4000mAh

\* Type-C-ingang 5 V/2 A

\* USB-uitgang 5 V/2 A

\*3 verwarmingsniveaus

\*Met batterijniveau-indicator

## De powerbank opladen

1. Laad de powerbank vóór het eerste gebruik volledig op.
2. Sluit de Type-C-kabel aan op de Type-C-ingang van het apparaat.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron.
4. De powerbank is volledig opgeladen wanneer alle 3 leds branden.

## De handwarmer gebruiken


5. Houd de aan-/uittoets 2 seconden ingedrukt om de verwarmingsmodus te starten.
6. D leds zullen rood branden terwijl de verwarmingsmodus actief is.
7. De handwarmer begint in de hoge verwarmingsmodus (48°C) te werken en u kunt nogmaals op de aan-/uittoets drukken voor de gemiddelde verwarming (40°C), en een derde keer op de toets drukken voor de lage verwarming (35°C).
8. Druk tweemaal snel op de aan-/uittoets om de verwarmingsmodus af te sluiten.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)