

# Brugervejledning

## Bluetooth-højttaler med RGB-lys



[Denver.eu](https://denver.eu)

Tak fordi, du valgte at købe denne Bluetooth-højttaler med RGB-lys.

Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den som reference.



## Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

## **Leveringsomfang**

Højtaler x 1

Type-C-ladekabel x 1

Aux-in-kabel x 1

Brugervejledning x 1

## **Tekniske data**

Nominel indgangsspænding: 5 V – 500 mA

Højtaler: 2 x 5 W


Batteri: 1200 mAh


Bluetooth-version: V5.3

Frekvensområde: 100 Hz – 18 kHz


Bluetooth-rækkevidde: Op til 10 meter i åbent område. (Vægge og andre konstruktioner kan påvirke enhedens rækkevidde)

## **Produktbeskrivelse**



 Langt tryk for at skrue op for lyden

Kort tryk for at gå til næste musikfil

 Langt tryk for at skrue ned for lyden

Kort tryk for at gå til forrige musikfil



TÆND/SLUK - tænder og slukker enheden

Kort tryk for at besvare et opkald eller ringe af

Langt tryk for at afvise et opkald

Dobbeltryk for at ringe tilbage; kort tryk for at ringe af, når du har ringet tilbage




TILSTAND - skift mellem Bluetooth/Aux-in/USB/TF

Dobbeltryk for at aktivere eller deaktivere TWS



Lystilstand



Type-C ladeterminial



USB



TF

Micro SD-kortåbning



AUX-IN

## **Tænde og slukke**

Langt tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde og slukke.

## **Opladning af batteriet**

Brug det medfølgende Type-C-kabel til opladning. Slut Type-C USB-stikket til USB-porten på enheden, og sæt kablets andet stik i USB-porten på en PC, vægoplader eller anden 5 V-oplader.

### **Afspilning af mp3-filer fra Micro SD-kort eller USB-enhed**

1. Slut et USB-drev til USB-porten, eller sæt et Micro SD-kort i TF-kortåbningen.
2. Afspil, sæt på pause, eller spring over de valgte numre med betjeningsknapperne på højttaleren.

BEMÆRK: a. Vi kan ikke garantere, at alle USB-enheder understøttes.

- b. USB-porten understøtter ikke USB-opladning af eksterne enheder.

## **Bluetooth-betjening**

Hvis du har anvendt Bluetooth-forbindelsen før, søger systemet efter den sidst tilsluttede enhed. Når enheden findes, opretter systemet automatisk forbindelse.

BEMÆRK: Kun én Bluetooth-enhed kan være tilsluttet højttaleren ad gangen.

## **Parring af en Bluetooth-enhed første gang**

1. Tænd enheden. Du hører en varselstone.
2. Tænd din eksterne enhed. Kig i brugervejledningen til den eksterne enhed for vejledning i parring og tilslutning af Bluetooth-enheder.
3. Brug knapperne på din Bluetooth-enhed, og vælg "Denver BTL-360" i Bluetooth-indstillingerne for at parre.
4. Når parringen er gennemført, afgiver enheden igen en varselstone. Efter den indledende parring vil enheden forblive parret, med mindre du ophæver parringen manuelt.

BEMÆRK: Hvis enheden bliver frakoblet, eller hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du gentage ovenstående trin.

## **OSS**

1. Brug ikke slibende rengøringsmidler på dette produkt.
2. Hold dette produkt på afstand af ild og varmekilder, som fx komfurer.
3. Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere tid.
4. Kast ikke dette produkt på ilden, da det kan udgøre en eksplosionsfare.
5. Forsøg aldrig selv at adskille eller ændre dette produkt. Det indeholder ingen dele, bruger selv kan servicere.
6. Anvend ikke dette produkt i regnvejr.
7. Hvis du ikke skal bruge dette produkt i længere tid, skal du opbevare det på et tørt sted og oplade højttaleren mindst én gang pr. måned for at forlænge dens levetid. Udsæt den ikke for ekstreme temperaturer og støv.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen Denver BTL-360 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: Denver BTL-360. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.402-2.480 GHz

Maksimal udgangseffekt: 2.06 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1