

# Bruksanvisning

## Mini-högtalare med Bluetooth och RGB-belysning



[Denver.eu](http://Denver.eu)

Tack för att du valde vår Mini-högtalare med Bluetooth och RGB-belysning.  
Läs den här bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.



## **Säkerhetsanvisningar**

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

## **I förpackningen**

Högtalare x 1

Type-C-laddningskabel x 1

Bruksanvisning x 1

## **Teknisk information**

Märkström: 5 V/500 mA

Högtalare: 1 x 3 W


Batteri: 300 mAh

Bluetooth-version: V5.3

Frekvensområde: 100 Hz – 18 kHz

Användningsavstånd med Bluetooth: Upp till 10 meter i ett öppet utrymme utan hinder. (Väggar och andra strukturer kan påverka enhetens räckvidd)

## **Produktöversikt**



PÅ/AV – slå på eller stäng av enheten



LÄGE – växla mellan Bluetooth/TF-kort

Tryck på och håll nedtryckt för att ansluta till eller avbryta TWS



Spela upp/Pausa

Kort tryck för att svara på eller avsluta ett samtal

Långt tryck för att avvisa ett samtal

Tryck två gånger för att ringa tillbaka. Kort tryck för att lägga på när du ringer tillbaka



Långt tryck för att sänka volymen

Kort tryck för att hoppa till föregående låt



Långt tryck för att öka volymen

Kort tryck för att hoppa till nästa låt

## **Slå på/stänga av**

Långt tryck på knappen PÅ/AV för att slå på och stänga av enheten.

## **Ladda batteriet**

Använd den medföljande Type-C-kabeln för att ladda. Anslut kontakten med USB Type-C till USB-porten på enheten och den andra USB-kontakten till datorn, väggaddaren eller andra 5 V laddare.

### **Spela upp mp3-filer från Micro SD-kort**

1. Sätt in Micro SD-kortet i TF-kortplatsen.
2. Spela upp, pausa eller hoppa över ett valt spår med kontrollerna på högtalaren.

OBS! a. Vi kan inte garantera att alla USB-minnen stöds.

### **Bluetooth-funktioner**

Om Bluetooth-anslutningen har använts tidigare söker systemet efter den senast anslutna enheten. När enheten hittas återansluter systemet automatiskt.

OBS! Endast en Bluetooth-enhet kan anslutas till högtalaren åt gången.

### **Parkoppla en Bluetooth-enhet för första gången**

1. Slå på enheten. En varningston ljuder.
2. Slå på den externa enheten. Se dess bruksanvisning för instruktioner om att parkoppla och ansluta Bluetooth-enheter.
3. Aktivera Bluetooth på enheten och välj "Denver BTP-103" i Bluetooth-inställningarna för att parkoppla.
4. När enheten är parkopplad och ansluten ljuder den en varningston. Efter den första parkopplingen förblir enheten parkopplad såvida den inte kopplas bort manuellt av användaren.

**OBS!** Upprepa stegen ovan om enhet kopplas bort eller om den inte kan anslutas.

### **Vanliga frågor och svar**

1. Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra den här produkten.
2. Håll den här produkten borta från öppen eld eller värmekällor såsom spisar.
3. Utsätt inte produkten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
4. Placera inte den här produkten i öppen eld för att undvika explosionsrisker.
5. Försök aldrig att demontera eller modifiera den här produkten då den inte innehåller några komponenter där användaren kan utföra service.
6. Använd inte den här produkten i regn.
7. Om högtalaren inte ska användas under en längre tidsperiod rekommenderas att produkten förvaras i en torr omgivning och att den laddas minst en gång i månaden för att förlänga dess livslängd. Undvik även extrema temperaturer och damm.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning Denver BTP-103 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sökikonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: Denver BTP-103. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 2.402-2.480 GHz

Max. uteffekt: 2.06 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

### E-Mail

For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

### E-Mail

**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu

Version 1.1