



Denver IIC-172

denver.eu

07/23



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.


1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
7. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.

Kvikstartguide

- Gør dit wi-fi-netværk og adgangskode klar.
- Kontrollér, at din mobile enhed anvender iOS 9.0 eller nyere eller Android 5.0 eller nyere.
- Kontrollér, at wi-fi-netværket er 2,4 GHz. 5 GHz understøttes ikke.
- Download og installér appen Tuya Smart fra App store eller Google Play.




Åbn appen, som herefter beder dig registrere din enhed. Vælg dit land, indtast din e-mail, hent kontrolkoden, og indtast din foretrukne adgangskode for at bekræfte.




Tilføjelse af intelligent wi-fi-kamera:

- Tænde: Slut kameraet til en passende strømforsyning.
- Vent ca. 20 sekunder, til du hører “Kamera starter” efterfulgt ca. 20 - 30 sekunder senere af “Konfigurér netværket”.
Bemærk: Hvis du får brug for at nulstille, skal du bruge nulstillingsnålen til at trykke knappen Reset ind i nogle sekunder, indtil kameraet begynder at bippe
- Åbn appen “Tuya Smart”, klik på “+”, vælg “Kamera og lås” og “Intelligent kamera” for at føje et nyt intelligent wi-fi-kamera til din app.




- Når kontrollampen på kameraet blinker hurtigt, skal du klikke på “Næste”.




- Vælg samme wi-fi-netværk som for telefonen eller tablet-pc'en, og indtast adgangskoden til wi-fi-netværket. Tryk dernæst på “Bekræft”.



- Tryk på “Fortsæt”, hvorefter mobiltelefonen viser en QR-kode. Brug kameraet til at scanne QR-koden fra en afstand af 15-20 cm fra mobiltelefonen.



- Tryk på “Jeg hørte en prompt”, når du hører en lydprompt. Det intelligente wi-fi-kamera forsøger at oprette forbindelse til appen. Når forbindelsen er oprettet, viser appen “Tilføjet” og “Overvågningskamera tilføjet” samt talebeskeden “Kamera online”.



- Tryk på “Udført” for at se livestreamen fra dit kamera.

Indstillinger for bevægelsesdetektion:

Tryk på "Indstillinger for bevægelsesdetektion", hvorefter du kan slå alarm om bevægelsesdetektion til/fra. Når alarmen er slået til, vil enhver detektion af bevægelse udløse en besked. Beskederne kan tjekkes på fanen "Besked" i appen. Niveauet for bevægelsesdetektion kan indstilles:

- Lav følsomhed - optager bevægelse indenfor 5 meter
- Middel følsomhed - optager bevægelse indenfor 10 meter
- Høj følsomhed - optager bevægelse indenfor 15 meter

Fjern enhed: Tryk på "Fjern enhed", hvis du vil slette dette kamera.

Bemærk: Micro SD-kort (tilkøb) anvendes til optagelse af hændelser eller til non-stop-optagelse. Når lagerkapaciteten er opbrugt, overskrives de ældste optagelser automatisk. Derved slettes de ældste optagelser og erstattes af nye optagelser. Hvis du vil have adgang til vigtige optagelser længere, skal du kopiere optagelserne fra micro SD-kortet til din computer el. lign. Videoptagelserne kan ses under ikonet Afspilning.

AC/DC ADAPTER

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Company name: Shenzhen Keyu Power Technology Co.,LTD Adress: 1-8F,NO,13,Lane 3,Yuquan East Road,the 2nd Industrial park,Yulv,guangming District,Shenzhen,Guangdong,China Commercial registration Number: 91440300591889293H
Modelidentifikator	KA06E-0501000EU
Indgangsspænding	100~240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50~60Hz
Udgangsspænding	4.75~5.3V
Udgangsstrøm	1.0A
Udgangseffekt	5.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	73.62%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	64.59%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	<0.1W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen IIC-172 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: IIC-172. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.4GHz

Maksimal udgangseffekt: 3.0W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

