



IOB-209

denver.eu

08/18/2023



Points de collecte sur [www.quefairedeমেসdechets.fr](http://www.quefairedeমেসdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.



1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van  $-20^{\circ}\text{C}$  tot  $60^{\circ}\text{C}$ . Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Laad het product alleen op met de originele meegeleverde adapter!
6. Alleen gebruiken met meegeleverde accessoires. Het gebruik van niet originele accessoires kan de werking van het apparaat verstoren.
7. Waarschuwing interne Lithiumbatterij

# Snelstartgids

- Bereid het WiFi-netwerk en wachtwoord voor.
- Zorg ervoor dat het mobiele apparaat op iOS 8 of hoger of Android 10.0 of hoger werkt.
- Zorg ervoor om een 2,4 GHz wifi-netwerk te gebruiken. 5 GHz netwerken worden niet ondersteund.
- Download en installeer de Tuya Smart-app via de App Store of Google Play.



Open de app en u zult worden gevraagd om uw apparaat te registreren. Selecteer uw land, voer uw e-mail in, ontvang een verificationcode en voer ter bevestiging uw gekozen wachtwoord in.



Selecteer voor nieuwe gebruikers “Akkoord” in de tips die verschijnen.

1) Verleen Tuya Smart toegang tot mobiele gegevens en draadloze LAN; als u dit niet doet, kunt u geen camera toevoegen.


2) Schakel de pushberichtfuncties in op Tuya Smart; als u dit niet doet, ontvangt de telefoon geen alarmpushberichten.

3) Laat Tuya Smart de microfoon gebruiken wanneer u een 2-weg audiofunctie wilt gebruiken.

## Een slimme WiFi-camera toevoegen:

Inschakelen: Stel de schakelaar in op “ON”. U zult een pieptoon horen terwijl het rode lampje begint te knipperen.

• Open de “Tuya Smart Home”-app, tik op “+” en vervolgens op “Apparaat toevoegen.” Kies “Camera & slot” en tik vervolgens op “Slimme camera (WiFi)” om een nieuwe slimme WiFi-camera toe te voegen aan uw app.



• Tik op “Volgende” wanneer u ziet dat de indicator op de camera traag begint te knipperen.

### Reset the device



Power on the device and make sure the indicator is flashing rapidly or a prompt tone is heard.

- ✓ Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard


Next


[Reset Device Step by Step](#)

•Selecteer hetzelfde WiFi-netwerk waarmee uw telefoon of tablet is verbonden, voer het WiFi-wachtwoord in en tik vervolgens op “Bevestigen”.

### Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz.  
[Common router setting method](#)




 ChinaNet-6uhk ↔



 5ks6tatm 

Next

•Tik op “Doorgaan” en de mobiele telefoon zal een QR-code laten zien.  
Gebruik de camera om de QR-code te scannen op een afstand van 15 tot 20 cm vanaf de mobiele telefoon.



•Tik op “Ik hoor een prompt” wanneer u een promptgeluid hoort. De slimme WiFi-camera probeert nu verbinding te maken met de app. De app laat na een geslaagde verbinding “Succesvol toegevoegd” en “Beveiligingscamera succesvol toegevoegd” zien en de indicator op de camera begint blauw te branden.



•Tik op “Gedaan” om de live stream van uw camera te bekijken.

## **PIR:**

Tik op “PIR” waar u vervolgens het bewegingsdetectie-alarm in/uit kunt schakelen. Zodra deze optie is ingeschakeld, ontvangt u tijdens alle gedetecteerde bewegingen een melding. U kunt de meldingen controleren op het “Bericht”-tabblad van de app. Het gevoeligheidsniveau voor het bewegingsalarm kan als volgt worden ingesteld:

- Lage gevoeligheid – Registreert alle bewegingen binnen 5 meter
- Gemiddelde gevoeligheid – Registreert alle bewegingen binnen 10 meter
- Hoge gevoeligheid – Registreert alle bewegingen binnen 15 meter

**Apparaat verwijderen:** Tik op “Apparaat verwijderen” als u deze camera wilt verwijderen.

Opmerking: Er wordt een MicroSD-kaart (niet inbegrepen) gebruikt voor het opnemen van bewegingen of onafgebroken opname. Wanneer de maximale opslagcapaciteit van de kaart is bereikt, overschrijft de kaart automatisch de oudste opname. De oudste opname wordt hierdoor overschreven en vervangen door de nieuwe opname. Voor langere toegang tot belangrijke opnames, wordt het aangeraden om de opnames van de

MicroSD-kaart naar uw computer, enz. te kopiëren. Opgenomen video's kunnen worden bekeken onder het afspeelpictogram.

<b>Waarschuwing!</b>
- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
-Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
-Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S





Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur IOB-209 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: IOB-209. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2.4~2.4835 GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 1.6W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

### Headquarter

**Denver A/S**  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

### Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

---

## Austria

### Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1