



Denver IOC-233

denver.eu

07/23



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.


1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
7. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkkontakten for enkelt tilgang.

Hurtigstart

- Klargjør Wi-Fi-nettverket og passordet ditt.
- Sørg for at mobilenheten din kjører iOS 9.0 eller nyere, eller Android 5.0 eller nyere.
- Sørg for at 2,4 GHz Wi-Fi-nettverket brukes. 5 GHz støttes ikke.
- Last ned og installer Tuya Smart-appen fra App Store eller Google Play.




Åpne appen og den ber deg registrere enheten din. Velg landet ditt, oppgi e-posten din, få bekreftelseskode og oppgi favorittpassordet ditt for å bekrefte.




Legge til smart Wi-Fi-kamera:


- Slå på: Koble kameraet til en passende strømforsyning.
- Vent i ca. 20 sekunder til du hører “kamera starter”. Vent i ytterligere 20-30 sekunder til du hører “konfigurer nettverk”.
Merk: Hvis tilbakestilling er nødvendig, bruker du tilbakestillingspinnen til å trykke på tilbakestilling i flere sekunder til kameraet begynner å pipe.
- Åpne “Tuya Smart”-appen, klikk på “+” og deretter “Kamera og lås” og “Smartkamera” for å legge til et nytt smart Wi-Fi-kamera i appen din.




- Når du ser at indikatoren på kameraet blinker raskt, klikker du på “Neste”.




- Velg det samme tilkoblede Wi-Fi-nettverket på telefonen eller nettbrettet. Oppgi passordet til Wi-Fi og trykk deretter på “Bekreft”.



- Trykk på “Fortsett”, mobiltelefonen viser en QR-kode. Bruk kameraet til å skanne QR-koden i en avstand på 15 til 20 cm fra mobiltelefonen.



- Trykk på “Jeg hørte et varsel” når du hører en lyd. Smart Wi-Fi-kameraet prøver å koble til appen. Når tilkoblingen er vellykket, viser appen “Lagt til” og “Sikkerhetskameraenhet lagt til” og gir talemeldingen “kamera på nett”.



- Trykk på “Ferdig” for å se direktesendingen av kameraet ditt.

Hvordan tilbakestiller jeg enheten?

Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen i noen sekunder til kameraet begynner å pipe.

Tilbakestilling kan også utføres ved å skru av lokket under, og trykke på tilbakestilling i noen sekunder til kameraet begynner å pipe.



Innstillinger for alarmdeteksjon:

Trykk på “Innstillinger for alarmdeteksjon”, da kan du slå på/av bevegelsesdeteksjonsalarmen. Når dette er slått på, gis det varsel for alle detekterte bevegelser. Varsler kan sjekkes fra “Melding”-fanen i appen. Følsomhetsnivået for bevegelsesalarm kan stilles inn:

- Lav følsomhet - registrerer alle bevegelser innen 5 meter
- Middels følsomhet - registrerer alle bevegelser innenfor 10 meter
- Høy følsomhet - registrerer alle bevegelser innenfor 15 meter

Fjern enhet: Trykk på “Fjern enhet” hvis du vil slette dette kameraet.

Merk: Micro SD-kort (ikke inkludert) benyttes til hendelsesopptak eller løpende opptak. Når den har nådd maksimal lagringskapasitet, overskriver den automatisk det eldste opptaket. Dette sletter det eldste opptaket og erstatter det med det nye opptaket. For lengre tilgang til viktige opptak, anbefales det å flytte opptakene fra Micro SD-kortet til datamaskinen din e.l. Innspilte videoer kan vises under Avspilling-ikonet.

AC/DC ADAPTER

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Company name: Shenzhen Keyu Power Technology Co.,LTD Adress: 1-8F,NO,13,Lane 3,Yuquan East Road,the 2nd Industrial park,Yulv,guangming District,Shenzhen,Guangdong,China Commercial registration Number: 91440300591889293H
Modell-identifikasjon	KA1201A-1201000EU
Inngangsspenning	100~240V
Inngang AC frekvens	50~60Hz
Utgangsspenning	11.4V~12.6V
Utgangsstrøm	1.0A
Utgangseffekt	12W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	82.96%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	73.26%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.1W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen IOC-233 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: IOC-233 Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2.4GHz

Maks. utgangseffekt: 3.0W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

