



LDB-319
denver.eu
2023



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 10 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen ylittäminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
9. Suojaa silmäsi älkä katso suoraan valoprismaan, kun tuote on toiminnassa.
10. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.

FIN 1

Kaukosäätimen käyttöopas

ON/OFF
Kytke valo päälle tai pois päältä
Stop/Start-tila:
Pysäyttää/käynnistää valon kiertämisen
Flash-tila
Siirtyä viikkumistilaan

Vaihda valotehostetta:
A1 - sininen
A2 - vihreä
A3 - punainen
A4 - vihreä ja sininen
A5 - punainen ja vihreä
A6 - punainen ja sininen
A7 - RGB-tila




Ei toimi
Äänen aktiivilla
MUSIC 1: Äänen aktiivilla, valo pois päältä
MUSIC 2: Äänen aktiivilla, dynaaminen
MUSIC 3: Äänen aktiivilla, stroboefekti

Moottorin pyörimistä
Käytä +/- painikkeita säätämään moottorin nopeutta.

Huomautus: Kytke valo virtalähteeseen ja poista pariston eristyskappale kaukosäätimestä ennen käyttöä.

Diskopalvalon käyttö



FIN 2

1. On/off-painike
- 2.5 V Micro USB -latausportti
- 3.12 V latausportti
4. Lukituskahva
5. Imukuppi sisällä
6. Paristolokero

Kaksoisvirtavaihtoehdot

Vaihtoehto 1: Ota diskopalvalolle virtaa käyttäen USB-latausjohtoa minkä tahansa virtalähteen kanssa (esim. tietokone, varavirtalähde tai virta-adapteri).

Vaihtoehto 2: Käytä 3 kpl AA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen) antamaan virtaa diskopalvalolle.

Asentaminen:



Vaihe 1: Puhdista seinän tai lasin pinta.
Vaihe 2: Irrota alakansi.
Vaihe 3: Vedä lukituskahva ylös.
Vaihe 4: Paina imukuppi seinään ja varmista, ettei sen sisällä ole ilmaa, vedä sitten lukituskahva alas.
Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

FIN 3

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

FIN 4

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

FIN 5