



BTL-65

Denver.eu

07/2024



NO-1

NO Bruksanvisning

SIKKERHET

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
9. Mikroølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
10. Enheten er ikke vannrett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.

NO-2

12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.
13. Beskytt øynene dine, og ikke se direkte inn i lynprismen når produktet betjenes.

BRUK avspilling med Bluetooth

- Slå på enheten med PÅ/AV-bryteren.
- Slå på Bluetooth-enheten, søk etter høyttaleren og velg paring. (Hvis Bluetooth-enheten etterspør e passord, taster du inn «0000».)
- Så snart enhetene er parete, lagres enheten av både høyttaleren og Bluetooth-enheten.

Aux-avspilling

- Koble den eksterne enheten til apparatet med en standard 3,5 mm innlinjekabel.
- Tilkoblingen utføres, og du kan starte avspilling fra den eksterne enheten.

LADING

- Batteriet skal lades med den medfølgende USB-kabelen. Du kan koble kabelen til en datamaskin eller USB-strømforsyning. LED-lampen som indikerer lading lyser så lenge batteriet lader.
- Enheten lades helt opp i løpet av ca. fire timer.
- Når batterinivået er lavt, piper enheten.

LED-funksjon

- Trykk på å hold nede LED-M-tasten for å slå disco-lyskuppelen av og på.
- Trykk på LED-M-tasten for å veksle mellom ulike disco-lysmodi.

NO-3

VASK OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør apparatet med en fuktet klut. Bruk aldri kraftige eller skurende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, da disse vil skade enheten.
- Senk aldri den elektriske enheten i vann eller annen væske. Enheten tåler ikke oppvaskmaskin.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

NO-4

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Denver A/S at radioustyrstypen BTL-65 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: Denver.eu og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: BTL-65 Deretter går du til produktets side, du finner det røde direktivet under downloads/other downloads Operativt frekvensområde: 2.402-2.480GHz Maks. Utangseffekt: 2x30W/2x3W RMS

Advarsel – inneholder litiumbatteri
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
Denver.eu

NO-5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czeszochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

