HR

Multifunkcijski auto starter i rezervna baterija

Uputstva za upotrebu

Sadržaj

Upozorenje 1
Sigurnosne upute i upozorenja 1
Sadržaj pakiranja 2
Nacrt proizvoda 2
Dodatne funkcije 3
LCD Zaslon 3
LED svjetlina 3
Tehnički podaci 4
Funkcije pametne stezaljke 4
Sigurnosne upute 4
Devet sigurnosnih točaka 4
Kako pokrenuti auto starter 5
Sigurnosne upute 5
Postupci punjenja 5
Zašto uređaj nije moguće puniti? 7
Uporaba uređaja kao auto pokretač 7
Opreza prije uporabe 7
Proces starteraja vozila 7
Opreza prilikom uporabe 9
Opreza nakon uporabe 9
Punjenje električnih proizvoda 10
Specifikacija priključja za prijenosno računalo 10
Često postavljana pitanja 11

Facebook.com/denverelectronics

Upozorenje

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda. Prije uporabe, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte kako biste ga mogli konzultirati u budućnosti.

Sigurnosne upute i upozorenja

Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute i upozorenja. Neispunjavanje navedenih mjera predstavljat će kršenje ili umanjiti opasnost od požara, curenja baterija, ozljede ili materijalne štete.

Opća upozorenja

1. Uređaj nije namijenjen osobama smanjenih fizičkih, taktilnih ili mentalnih sposobnosti.
2. Djeca ili osobe osobe bez znanja i iskustva rukovanja ovakvim uređajima ne bi trebali rabiti ovaj uređaj.
3. Rabite u suhom prostoru. Ne dopustite da se uređaj navlaži.
4. Uređaj ne rabite plamenu, velikoj toplini ili zapaljivim tekućinama.
5. Ne otvarajte uređaj. Auto pokretač ne sadrži dijelove koje korisnici sami mogu servisirati. Takvi postupci poništavaju jamstvo.
6. Ne rabite uređaj u blizini zapaljivih para, plinova ili prašine.
7. Upotrebljavajte samo originalne kabele i napajanje od strane ovlaštenih servisa. Ovo može izvesti do kvara, električnog udara ili čak i do požara uzrokovanog uređajem.
8. Rabite isključivo priključke za prijenosno računalo s uređajem. Uporaba neodgovarajućih dijelova może prouzročiti ozljede ili štetu.
9. Ukoliko bilo koja tekućina iz uređaja dođe u kontakt s očima ili kožom. Ne trljajte oči. Smjesta ih isperite čistom vodom i ukoliko je potrebno, potražite pomoć liječnika.

Sadržaj pakiranja

1. Adaptiranje izmjenične struje
2. Auto punjač
3. USB kabel
4. Pametna stezaljka
5. Auto starter
6. Korisničko uputstvo
7. EVA torba s patentnim zatvaračem
8. Kabel za prijenosno računalo
9. Priključak za prijenosno računalo

Nacrt proizvoda

Dodatne funkcije

LCD Zaslon

Prikazuje tijekom uporabe. Zaslon (s prikazati razinu baterije te simbole izlaza i baterije. Kada uređaj rabite za punjenje vaših uređaja, uređaj automatski bude prepoznat i nazvan kao LCD zaslon.

Kada uređaj rabite za starter vozila, na zaslonu (ć se trepćući simbol „Nr".

2. Kada se uređaj koristi kao USB punjač, zaslon (e s 5 sekundi prikazati jakost struje a zatim (e prikazivati razinu baterije. Kada razina baterije padne ispod 20%, simbol baterije (e trepćućim upozoravati na potrebu za punjenjem.

LED svjetlina

Dirite tipku za aktivaciju pritisnutom 3-5 sekundi kako biste uključili LED svjetlinu. LED svjetlina ponjedoje tri razine: 1. jačina, 2. jačina, 3. jačina.

1. pritisak: Kratko na sekundu pritisnite tipku.
2. pritisak: Sporo pulirajuće bijelo stroboskopsko svjetlo
3. pritisak: Brzopulirajuće bijelo stroboskopsko svjetlo
4. pritisak: Isključivanje svjetlike

Tehnički podatci

Kapacitet baterije: 10000mAh/37Wh
Vrsta baterije: Litij ionska baterija visoke čelije
Napon auto starter: 12V
Izlaz: 12V/1.5A; 16V/1.5V/19V/3.5A
Ulaz: 15V/1A
Jakost struje startaja: 300A
Jakost struje najnaprednijih uređaja: 400A
Ukoliko je potrebno, potražite pomoć liječnika.

Snaga svjetiljke: 1W
Jakost svjetiljke svjetiljke: 1W
Vrijeme punjenja: 1V AC adapter zahtijeva 6-8 sati za potpuno punjenje
Radna temperatura: -20-60 °C
Vlažnost: 10-90%

Funkcije pametne stezaljke

Sigurnosne upute

1. Kada je pametna stezaljka u funkciji, nemoguće mnoštvo uređaja u vozilu ugasiti. Ovo je normalno i ne ukazuje na oštećeti starter.
2. Ukoliko dođe do tinnga prisvojnda, PREKINITE s uporabom.

Devet sigurnosnih točaka

1. Zaštita kratkog spoja
Kada dođe do kratkog spoja, uključit će se crveno indikatorsko svjetlo pametne stezaljke i uključit će se alarm. Stezaljka se automatski prekinuti svoj izlaz.
2. Zaštita od obrnutog polariteta
Pametna stezaljka neće ispitati zvu li pozitivni i negativni priključnici ispravno. Ukoliko su pozitivni i negativni priključnici, uključit (e se crveno indikatorsko svjetlo i uključit (e se alarm. Stezaljka

ce automatski prekinuti svoj izlaz.
3. Zaštita od obrnutog punjenja
Pametna stezaljka spriječava punjenje vaših punjača u starter. Ćime ta starter neoštećen.
4. Zaštita od prenaponskog napona
Pametna stezaljka ne prihvaća se pune kako biste skratili vrijeme punjenja i osigurali optimalno korištenje baterije.
5. Ne rabite uređaj za startanje automobila dok se puni.
6. Ne punite uređaj u vlažnim uvjetima ili u prašnjavim uvjetima.
7. Temperaturu prilikom punjenja održavajte između 0°C i 40°C.
8. Ne ostavljajte uređaj na punjenju bez nadzora.
9. Za potpuno punjenje obično je potrebno oko 6 sati. Ne ostavljajte uređaj na punjenju duže od 10 sati kako ga ne bosie oštetiti.
B. Provjerite da je uređaj ispravno spojen te da je pretvornik vrijednosti struje uključen a vrijednosti. U slučaju priključenja punjenjem, korisnik ne ostavljajte uređaj u slučaju da se ne pokrenu.
Ne dobivate informacijeo jakosti struje i uređaj svaka tri sjeseca te napuniti uređaj zvukom test impuls.

Postupci punjenja

Kako puniti auto starter

Sigurnosne upute

1. Na vašem otoku priključite za punjenje osim punjača isporučenog u pogonske stezaljke.
2. Ne pokrećite uređaj u vlažnim uvjetima ili u prašnjavim uvjetima. Ukoliko je uređaj mokar, napornskog udara ili kratkog spoja uređaj će automatski ugasiti optimalno korištenje baterije.
3. Ne rabite uređaj za startanje automobila dok se puni.
4. Ne punite uređaj u vlažnim uvjetima ili u prašnjavim uvjetima.
5. Temperaturu prilikom punjenja održavajte između 0°C i 40°C.
6. Ne ostavljajte uređaj na punjenju bez nadzora.
7. Za potpuno punjenje obično je potrebno oko 6 sati. Ne ostavljajte uređaj na punjenju duže od 10 sati kako ga ne bosie oštetiti.
8. Provjerite da je uređaj ispravno spojen te da je pretvornik vrijednosti struje uključen a vrijednosti. U slučaju priključenja punjenjem, korisnik ne ostavljajte uređaj u slučaju da se ne pokrenu.
9. Ne dobivate informacijeo jakosti struje i uređaj svaka tri sjeseca te napuniti uređaj zvukom test impuls.

Mjere predosstrožnosti

1. Uređaj nemojte punit neposredno nakon uporabe.
2. Ne priključujte stezaljku na uređaj tijekom punjenja.
3. Uređaj nemojte punit dugo vremena.
Ukoliko dođe do strujnog udara, napornskog udara ili kratkog spoja uređaj će automatski ugasiti optimalno korištenje baterije.
4. Ne rabite uređaj za startanje automobila dok se puni.
5. Ne punite uređaj u vlažnim uvjetima ili u prašnjavim uvjetima.
6. Temperaturu prilikom punjenja održavajte između 0°C i 40°C.
7. Ne ostavljajte uređaj na punjenju bez nadzora.
8. Za potpuno punjenje obično je potrebno oko 6 sati. Ne ostavljajte uređaj na punjenju duže od 10 sati kako ga ne bosie oštetiti.
B. Provjerite da je uređaj ispravno spojen te da je pretvornik vrijednosti struje uključen a vrijednosti. U slučaju priključenja punjenjem, korisnik ne ostavljajte uređaj u slučaju da se ne pokrenu.
Ne dobivate informacijeo jakosti struje i uređaj svaka tri sjeseca te napuniti uređaj zvukom test impuls.

Zašto uređaj nije moguće punit?

1.Provjerite jesu li svi spojevi ispravni.
Ukoliko uređaj i dalje nije moguće punit, kontaktirajte trgovca.

Uporaba uređaja kao auto pokretač

Sigurnosne upute

1. Vozilo mogu napajati i elektronski i elektronskim sustavima koji se mogu oštetiti i osobito napornima i napornskim udarima. Ukoliko dođe do kratkog spoja, napornskog udara ili kratkog spoja, uređaj ćete na kornrišćenje uređaj vozila prosperite da je startanje uz pomoć vanjskih uređaja dozvoljeno..
2. Prije uporabe provjerite jesu li dijelovi uređaja ispravni i bez oštećenja. Prosperite postoje li slomljeni dijelovi, oštećeni priključci ili slični znakovi upozorenja. Nemojte startati vozilo ili rad uređaja.
3. Ne rabite uređaj ako nekiu dio oštećen ili nespravan. Za pomoć kontaktirajte službu za korisnika.
4. Ne rabite uređaj u vlažnim uvjetima ili u blizini baterije barem 50%.
5. Provjerite da li je uređaj prošao, isključen ili čuđna mrsina.
6. Prije startanja, očistite prašinu s elektroda vaših akumulatora.
7. Prije startanja vozila, provjerite da na klima uređaj, auto radio i ostali elektronski uređaji isključeni.
8. Uređajem je moguće startati iva vozila s akumulatorima od 12V. Ukoliko su motorski, automobili, teretna vozila, ili vozila od
9. Upamtite da starter posjeduje automatsko isključivanje. Ukoliko unutar 20 sekundi ne pokušate startati vozilo, uređaj ćete se isključiti.
10. Prije startanja vozila, provjerite da je vozilo izvan brzine te da je ručna kočnica podignuta.

Proces startanja vozila

1. Priključite crveno-crnu stezaljku na pozitivni pol akumulatora (+) crna na negativni (-). U minimalnim okolnostima, naznorcge ćete trepćati crveno i zelenu svjetlo stezaljke. Ukoliko spoj nije ispravan, svjetiti ćete samo crveno svjetlo i ogласit ćete se alarm.
2. Otvorite pomoću poklopac priključka za startanje, priključite ECS spoj stezaljke u priključak.
3. Startanje vozila: Uredaj mora startati vozilo (velčine motora do 4.0L za benzinski ili 2.0L za dizelski motor) do 20 puta s vrlinom strujnom od 400A.
4. Nakon startanja vozila, zeleno indikatorsko svjetlo će se isključiti dok (e crveno indikatorsko svjetlo. Stezaljka (e se ogласit alarmom. Ukoliko stezaljka i akumulatora.
5. Alarmom, ukoliko ECS priključak stezaljke ćete priključa za rad uređaja.
6. Ne rabite uređaj ako nekiu dio oštećen ili nespravan. Za pomoć kontaktirajte službu za korisnika.
7. Ne rabite uređaj u vlažnim uvjetima ili u blizini baterije barem 50%.
8. Provjerite da li je uređaj prošao, isključen ili čuđna mrsina.

Specifikacije priključja za prijenosno računalo

Punjenje elektronskih proizvoda

Starter za motocikl i USB izlaz: 5 V / 3A maks i 12 V / 16 V / 19 V 3.5A

1. USB izlaz: Uređaj mogu puniti većinu uređaja s izlazom od 5V, uključujući mobilne telefone, tablete, uređaje za igre, MP3/MP4, GPS, digitalne kamere, itd.
2. 12V/16V/19V 3.5A izlaz: Prije uključivanja glavnog priključnog kabela provjerite jesu li vaši uređaji kompatibilni s naponom između 19V, 16V, 12V. Kao bitno je naznačeno indikatorskim svjetlima. Rasitić: ogласit uređaj zahtijevajo različite napone. Na primjer, pripremono računalo može zahtijevati 19V ili 16V. Prije uporabe provjerite zahtijevan napon. 12V, 5A maše napajati alate od 12V kao što su radio uređaj, navigacijska oprema, video snimači, itd.

Elektronica i elektronička oprema i prijenosne baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se upotrebi materijal (otpadna elektronica i elektronička oprema i baterije) ne odbiše na prepisnim nač.

Elektronica i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrižene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se elektrika i elektronička oprema i baterije ne smiju odbaciti zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odbaciti nakon

Vraćaj je da kao kupcu koristiti, vaše kućnine ne odbiše odvojeno u predodređenu i usmerenu prepisnom. Na taj način osiguraš ćete recikliranje baterija u sukladnosti sa zakonom i nećeš narušiti štetu okoliš.

Su pridružuju odredbi sabima mjera za kojima se odbiše i elektronička oprema te baterije mogu benjalemo odbiti iii sakupljanje u kućnim. Dodatne informacije su dostupne u ili ohnikom odgovarajuće vlasti.

Uvozonik: TEHNOCENTAR D.O.O.
Prilaz baze Vrana 1, 10020 Zagreb, Hrvatska

EN

EVA PRAVA ZA ZAŠČITANA, AVTORSKA PRAVA DENVER ELEKTRONICS A.S.

www.DENVER-electronics.com

Elektronica i elektronička oprema i prijenosne baterije sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se upotrebi materijal (otpadna elektronica i elektronička oprema i baterije) ne odbiše na prepisnim nač.

Elektronica i elektronička oprema i baterije su označene simbolom prekrižene kante za smeće. Ovaj simbol označava da se elektrika i elektronička oprema i baterije ne smiju odbaciti zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odbaciti nakon

Vraćaj je da kao kupcu koristiti, vaše kućnine ne odbiše odvojeno u predodređenu i usmerenu prepisnom. Na taj način osiguraš ćete recikliranje baterija u sukladnosti sa zakonom i nećeš narušiti štetu okoliš.

Su pridružuju odredbi sabima mjera za kojima se odbiše i elektronička oprema te baterije mogu benjalemo odbiti iii sakupljanje u kućnim. Dodatne informacije su dostupne u ili ohnikom odgovarajuće vlasti.

Često postavljana pitanja

Ukoliko puna mogu koristiti uređaj prije punjenja uređaja?

A.Na odgovor otpada brojni faktori, uključujući stjecešć: trajanje svakog startanja, razina izvorne baterije, protekslo vrijeme nakon punjenja, temperatura okoline i vrsta ili starta. Velčina motora, mehanicko stanje motora i startera i drugo. Ćete ove uređaje treba uzeti u obzir kako bi se mogao dati precizan odgovor.

Koje uređaje mogu isključiti starter?

A.Uređaj (e se automatski isključiti kada nije u uporabi.

Q.Mogu li uređaj ostaviti priključen na akumulator nakon startanja kako bi bio spremno?

A.Ne. Ćete dovoljno pokušavati napuniti starter na svoj. Ukoliko, starter ćete alternativno uključiti u utičnicu. Ćete i 125 ampera. Dvoj imos uvelike premašuje preporučeni iznos punjenja. Ćete ćete uzrokovati zadovoljavat vrlo ozbiljnu i zanemarivi prekomjerno punjenje baterije startera i poništiti jamstvo proizvoda.

11