正面

装订线

反面

装订线

同一张纸

143mm

85mm

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
denver-electronics.com

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

www.facebook.com/denverelectronics

Varning för litiumbatteri inuti.

DENVER
denver-electronics.com

Instruction Manual

DENVER
PBQ-10001

www.denver-electronics.com

Product appearance

Input(Micro USB) (Charge PBQ-10001)
Input(USB-C) (Charge PBQ-10001)
Output (Charge Phone)
LED Power Indicator
Button
Wireless output (Charge Phone)

Avsedd användningsmiljö	inomhus
Drifttemperatur	0 °C – 45 °C
Förvaringsförhållanden	Temperatur vid förvaring: -10°C ~ 45°C Fuktighet: 25% ~ 65%
Livscykel	≥300 gånger

Visa försiktighet:

1. Denna produkt ska vara laddad innan du använder den för att ladda en digital enhet.
2. Placera inte eller använd denna produkt i mycket het eller fuktig miljö; placera inte eller använd denna produkt i direkt solljus.
3. För att undvika eventuell brand och explosion ska du inte slänga den här produkten i en eld eller i vatten.
4. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
5. Denna produkt ska inte användas när någon är i närheten.
6. Plocka inte isär eller montera produkten själv; produkten har inga delar som användare kan demontera, montera eller underhålla själv.
7. Du ska undvika att skaka, utsätta för tryck eller stöta den här produkten.
8. Denna produkt ska inte användas om läckande vätska upptäcks på denna produkt. Om vätska kommer in i ögonen ska du inte gnugga dem. Spola dem omedelbart med rinnande vatten och kontakta genast läkare.
9. Det är normalt att produkten blir varm vid rätt användning. Var försiktig vid användning eller efter att ha använt produkten.
10. Original kablar och kontaktdon överförings krävs för alla verksamheter.
11. Använd inte papper eller andra föremål för att täcka eller skydda produkten som kan påverka avledning av värme och kylning.
12. Kontrollera spänningen innan du använder produkten, för att undvika onödiga skador som orsakas av felaktig användning vid felaktig spänning eller strömförsörjning.
13. Ladda och ladda ur produkten en gång var tredje månad, om den inte används under en längre tid. Detta kan garantera produktens livscykel.
14. När den är urladdat, ladda produkten för att kunna använda den senare som exempelvis för laddning av digitala produkter.
15. Dra ur strömkabeln när du inte använder produkten för att undvika personliga och materiella skador.

Anteckningar för laddning av digital enhet med DENVER PBQ-10001

1. Kontrollera att laddningsspänningen för den digitala enheten är kompatibel med DV 5V utspänning på DENVER PBQ-10001.
2. Använd den digitala enhetens medföljande laddningskabeln för att ansluta den digitala enheten till DENVER PBQ-10001. Om batterisignalen (utsignal) tänds, betyder det att batteriet har börjat ladda.
3. För att trådlöst ladda en smart telefon, placera din QI-aktiverade smarta telefon mitt i den trådlösa utgången och tryck sedan på strömknappen på DENVER PBQ-10001.

Lysdiodindikeringen för laddning av digital enhet

	LED-signal	Batteri i procent
	En lampa tänds	0~25%
	Två lampor tänds	25~50%
	Tre lampor tänds	50~75%
	Fyra lampor tänds	75~100%

Specifikationer

Produktnamn	DENVER PBQ-10001	Ineffekt	DC 5V (Micro USB eller typ C-kontakt)
Batteri	Inbyggt li-po-batteri, /3,7V med kontakt 10000mAh	Uteffekt	DC 5V/2.4A (USB) DC 5V/1A (trådlös)
Kapacitet	10000mAh	Vikt	≈ 198g
Mått	150X75X17(mm)		
Laddningstid	Cirka 10 timmar (med en nätadapter med 2A-ström som inte ingår)		

1. Charge DENVER PBQ-10001 with AC adapter (AC adapter is not included).

2. Charge DENVER PBQ-10001 by connecting it to USB port on computer. Please note that this charging method is slow.

3. Charging digital products using DENVER PBQ-10001.

4. Charging digital products using DENVER PBQ-10001 with wireless output.

Charging digital product with DENVER PBQ-10001

1. Check if the charging voltage of the digital product is compatible with the DC 5V output voltage of DENVER PBQ-10001.
2. Use the digital product's original cable, and connect one end to the digital product, the other end to DENVER PBQ-10001. If battery signal (output signal) lights up, it means the charging process starts.
3. Charging your wireless phone, please put your QI enabled smart phone on the centre of the wireless output, and press the button.

LED power indicator

	LED Signal	Battery Percentage
	One signal lights up	0~25%
	Two signals light up	25~50%
	Three signals light up	50~75%
	Four signals light up	75~100%

Specifications

Name	DENVER PBQ-10001	Input	DC 5V (Micro USB or Type-C input)
Lithium-polymer battery inside	10000mAh/3.7V	Output	DC 5V/2.4A (USB) DC 5V/1A(wireless)
Capacity	10000mAh	Weight	≈ 198g
Size	150mmX75mmX17mm		
Charging time	About 10 hours (using 2A AC adapter)(Not included)		

1. Ladda DENVER PBQ-10001 genom att ansluta kontakten till elnätet med en nätadapter (medföljer inte).

2. 2. Ladda DENVER PBQ-10001 genom att ansluta kontakten till USB-porten på en dator. OBS: Denna laddningsmetod kräver längre laddningstid.

3. Ladda en digital enhet genom att ansluta kontakten från DENVER PBQ-10001 till den digitala enhetens USB-port.

4. Ladda en digital enhet trådlöst genom att placera den digitala enheten på den trådlösa kontakten för DENVER PBQ-10001, och tryck på strömknappen på DENVER PBQ-10001.