EN 5 | USING MANUAL | BTH-260

Charge it:
- On the right earcup, carefully plug the micro USB cable into micro USB charging port and connect the other end of the cable to either a computer USB port or to a standard USB charging adapter.
- Solid red LED light will appear to indicate when the headphone is charging.
- When charging is complete, the LED light will turn blue.
- Charging time is approximately 2 hours.

Turn it On/Off
- Press & hold the power button on the right side of the headphone for about 6 seconds.
- The headphone will emit "power on" first on 2 seconds, and a red LED light will light on and we need to keep press till a blue and red LED light flash alternately,the headphone will emit "Pairing" then we can start to connect the phone.
- To turn the wireless bluetooth headphone off, press & hold the power button again for 4 seconds until the LED light turns off.

Pair & Connect With New Device
- Power on the wireless bluetooth headphones (refer to the "Turn It On" section).
- To pair the headphone with a new device, make sure the LED light blink to indicate it is ready to be paired with your device.
- On your Bluetooth-enabled smartphone, tablet or media player,navigate to the Bluetooth settings menu, turn on the Bluetooth feature, and search for new devices.
- After a few seconds you will see "BTH-260" listed.
- Tap this model to select it. Solid blue LED light indicate your device has successfully paired.
- With your previously paired device's Bluetooth turned on and in range, The headphone will automatically reconnect to the last Bluetooth device it was connected to.
- You can also press and hold the Play button for 3 seconds to disconnect the Active device from the currently connected device, Then,follow the directions to connect your device again.

NOTE: if the headphone is not used within 30 minutes,the headphones will automatically turn off to save battery.

Play
- Connect your device to the headphone via Bluetooth (refer to the"Pair & Connect" section)
- Open your favorite music app and press play.
- Control the music, track & volume from your device, or control the music & volume from the touch screen(refer to the "touch Function"). Press the Power button once to play/pause & answer calls, press it twice to redial the last number called on your phone, and press & hold it to reject an incoming call.
- All audio, including music, games, videos, and notifications will be routed through the headphone.

EN 6 | USING MANUAL | BTH-260

Please notice: All products are subject to change without any notice. We take no responsibility for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric equipment and batteries, discarded must not be disposed of with other household waste but should be disposed of separately.

At the end user's is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Lotto Sales A/S declare that the radio equipment type BTH-260 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON or typing of website: "BTH-260"enter the order product page, and net declaration is found under download/other downloads

Operating Frequency Range: 2402-2480MHz
Max Output Power: 4.5mW
Warning: Lithium battery inside

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

DE 5 | BEDIENUNGSANLEITUNG | BTH-260

Bitte beachten: Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Elektrische und elektronische Geräte sowie enthaltene Batterien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie enthaltene Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt gesammelt werden müssen.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre gebrauchten Batterien zu den dafür entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf dieser Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien/ elektronischen Altgeräte ordnungsgemäß behandelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Lotto Sales A/S, dass der Funkanlagentyp BTH-260 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.denver-electronics.com und klicken Sie dann auf das Suchen ICON in der oberen Zeile, geben Sie Website: Modellnummer schließen: BTH-260 bei gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Konformitätserklärung (Konformität) herunterladen können.

Betriebsfrequenzbereich: 2402-2480MHz
Max. Ausgangsleistung: 4.5mW
Warnung! Lithiumbatterie im Inneren

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denverelectronics

DA 5 | BETJENINGSVEJLEDNING | BTH-260

Opladning:
- Sæt hovedtelefonens USB-kabel i micro USB-kontaktstikket på højre hovedtelefon. Sæt den USB-kablets anden ende til en computer eller en USB-kompatibel lyd- eller AC-lysnetadapter.
- LED-indikatoren lyser konstant rødt som tegn på, at hovedtelefonen oplades.
- Når opladningen er færdig, skifter LED-indikatoren til blå.
- Ladetiden er ca. 1-2 timer.

Tænde og slukke
- Tryk og hold Tænd/slukknappen på højre side af hovedtelefonerne ca. 5 sekunder.
- Hovedtelefonen siger «Power on» og en blå LED-indikator lyser op som tegn på, at hovedtelefonerne tænder.
- Slut de trådløse hovedtelefoner igen ved at trykke og holde Tænd/slukknappen i adskillelig nedtrykket i 4 sekunder, indtil den røde LED-indikator slukker.

Para og oprette forbindelse med en ny enhed
- Tænd de trådløse Bluetooth-hovedtelefoner (se afsnittet "Tænde").
- Ved parring af hovedtelefonerne med en ny enhed blinker den røde og blå LED-indikator skiftevis som tegn på, at hovedtelefonerne er klar til at blive parret med din enhed.
- Gå ind i menuen Bluetooth-indstillinger på din Bluetooth-enhed, smartphone, tablet eller mediespiller, slå Bluetooth til, og søg efter nye enheder.
- Efter nogle få sekunder vises "BTH-260" på listen.
- Tryk på denne model for at vælge den. LED-indikatoren lyser konstant blåt som tegn på, at parringen er gennemført.
- Når Bluetooth er slået til i en allerede parret enhed, vil hovedtelefonerne automatisk genoprette forbindelsen til samme enhed, de sidst var parret med.
- Du kan også trykke og holde Play-knappen i 3 sekunder for at afbryde forbindelsen til den aktive enhed. Følg derefter vejledningen for at oprette forbindelse til en anden enhed.

BEMÆRK: Hvis din trådløse hovedtelefonerne i 30 minutter, slukker de automatisk for at spare på batteriet.

Afspil
- Forbind din enhed til hovedtelefonerne via Bluetooth (se afsnittet "Parre og oprette forbindelse")
- Åbn din favoritmusikafspiller, og tryk på afspil.
- Styr musikken, musiknummer og lydstyrke fra enheden, eller styr musik og lydstyrke via berøringsskærmen (se afsnittet "Berøringsfunktion". Tryk på Tænd/slukknappen én gang for at afspille/sætte musikken på pause/genoptage. Tryk to gange for at ringe op igen til sidst slukte nummer fra din telefon, og tryk og hold for at afvise et indgående opkald.
- Al lyd, inkl. musik, spil, video og notifikationer sendes gennem hovedtelefonerne.

DA 6 | BETJENINGSVEJLEDNING | BTH-260

Bemærk: Vi forbeholder os retten til ændringer uden varsel. Vi påtager os intet ansvar for fejl og udeladelser i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier) ikke håndteres korrekt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de indsamlet, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke ovenstående bekender miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller kan blive afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Lotto Sales A/S, at radioudstyrstypen BTH-260 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. En overensstemmelseserklæring kan findes ikke her findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com Hvis på søgeikonet ovenst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: BTH-260 Gå derefter til produktsiden, hvor fuld deklarer kan findes i download/andre downloads

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maksimal udgangseffekt: 4.5mW
Advarsel, indbygget lithiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

SV 5 | MANUAL DE USO | BTH-260

Laddning:
- Anslut hörlurarnas USB-kabel till micro-USB-kontakten på höger hörlur. Anslut USB-kabelns andra ände till en dator eller en USB-kompatibel ljud- eller AC-nätadapter.
- Den röda lysdioden lyser konstant för att visa att hörlurarna laddas.
- När laddningen är klar släcks lysdioden.
- Laddningstiden är ungefär 1-2 timmar.

Så sätter du på/stänger av
- Håll strömknappen intryckt på höger sida av hörlurarna i ca 5 sekunder.
- Hörlurarna kommer att säga på och en blå och röd lysdiod börjar lysa växelvis för att indikera att de är redo att para ihop med apparaten.
- Håll strömknappen på de trådlösa Bluetooth-hörlurarna intryckta för att stänga av dem.

Para ihop och anslut med ny apparat
- Slå på de trådlösa Bluetooth-hörlurarna (se avsnittet "Slå på dem").
- Vid ihopparning av hörlurarna med en ny apparat, länkar den röda och blå lysdioden växelvis för att indikera att den är redo att para ihop med apparaten.
- På din Bluetooth-aktiverade smartphone, surfplatta eller mediespelare, öppnar du inställningsmenyn för Bluetooth, slår på Bluetooth-funktionen och letar efter nya enheter.
- Efter några sekunder visas "BTH-260" i listan.
- Tryck på den här modellen för att välja den. Fast blå LED-lampa indikerar att din enhet är ihopparad och ansluten.
- Om Bluetooth är påslått på tidigare ihopparade enheter som är inom räckhåll, återansluter hörlurarna automatiskt till den senaste enheten som de var kopplade till.
- **OBS! Om hörlurarna inte används inom 30 minuter, stängs de av automatiskt för att spara batteri.**

Spela
- Anslut din enhet till hörlurarna via Bluetooth (se avsnittet "Para ihop och ansluta")
- Öppna appen med favoritmusik och tryck på spela upp.
- Styr musiken, spåret och volymen från apparaten, eller kontrollera musiken och volymen från pekskärmen (se "pekfunktion". Tryck en gång på strömknappen för att spela upp/pausa musik och samt ej samtal. Tryck två gånger för att ringa upp det sista numret på telefonen och tryck och håll den för att avvisa ett inkommande samtal.
- Allt ljud, inklusive musik, spel, videoklipp och meddelanden, kommer att dirigeras via hörlurarna.

SV 6 | MANUAL DE USO | BTH-260

Observera: Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Elektriska och elektroniska apparatser och de tillhörande batterierna innehåller ämnen, komponenter och substanser som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (kasserade elektriska och elektroniska apparater och batterier) inte hanteras på rätt sätt.

Elektriska och elektroniska apparatser och batterier är märkta med den överkryssade soptunnan som visas nedan. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska apparater och batterier som slängts inte får slängas med hushållssoporna utan måste slängas för sig.

Som slutkund är det viktigt att du lämnar över använda batterier till en lämplig återvinningsstation. På så sätt säkerställer du att batterierna återvinns i enlighet och att de inte skadar miljön.

Alla städer har upprättat återvinningsstationer, där kasserade elektriska och elektroniska apparater och batterier kostnadsfritt kan lämnas in på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Lotto Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTH-260 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.denver-electronics.com. Klicka sedan på IKONEN för sökning längst upp på webbplatsen. Skriv modellnummer: BTH-260 Inge produktsida, och därefter i nät- nedladdningsbara andra nedladdningar

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal utgående effekt: 4.5mW
Varning! Ett litiumbatteri i nuet

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

NO 5 | BRUKERVEILEDNING | BTH-260

Lade den:
- På høyre øreklokke, koble micro USB-kabelen inn i USB kabelport. Koble den andre enden av ledningen til en datamaskin med USB-port eller til en USB-kompatibel lader- i form av en adapter.
- Fast rødt LED-lys vil vises for å indikere når hodetelefonen lader.
- Når den er ferdig ladet, vil LED-lyset bli blått.
- Ladetid er på ca. 1-2 til timer.

Slav På/Av
- Trykk og hold inne strømknappen på høyre side av hodetelefonen i omtrent fem sekunder.
- Hodetelefonen vil gi ut lyd «på», og blått LED-lys vil indikere at hodetelefonen er klar til å bli parret.
- For å slå av den trådløse Bluetooth-hodetelefonen, trykk og hold inne strømknappen igjen i omtrent seks sekunder til LED-lyset er slukket.

Sammenkobler og koble til ny enhet
- Skru på den trådløse Bluetooth-hodetelefonen (referer til «slå på» -avsnittet).
- For å sammenkoble hodetelefonen med en ny enhet, vil det raskt og blå LED-lyset blinke annenhver for å indikere at den er klar til å bli sammenkoblet med ny enhet.
- På din Bluetooth-aktiverte smarttelefon, nettbrett eller mediespiller må du finne innstillingsmenyen for Bluetooth, slå på Bluetooth-funksjonen, og søke etter nye enheter.
- Etter et par sekunder vil «BTH-260» komme frem på skjermen.
- Trykk på denne modellen for å velge den. Fast blått LED-lys indikerer at din enhet er sammenkoblet og tilkoblet.
- Dersom en tidligere sammenkoblede enheter og disse er innenfor rekkevidde, vil hodetelefonen automatisk koble til den siste enheten den var koblet til.

MERK: Om hodetelefonen ikke er i bruk på 5 minutter, vil hodetelefonen automatisk slå seg av for å spare batteri.

Play
- Koble til din enhet til hodetelefonen gjennom Bluetooth (referer til «Sammenkoble og koble til»-avsnittet).
- Åpne appen med din favorittmusikk og trykk «play».
- Kontroller musikken, sporet og volumet fra enheten din, og kontroller musikken og volumet fra berøringsskjermen (referer til «berøringsfunksjonen». Trykk strøm-knappen en gang for å avslutte/pause musikk og samtaler. Trykk to ganger for å ringe tilbake nummeret sist oppringt på din telefon, og trykk og hold inne for å avvise innkomne samtaler.
- All lyd, inkludert musikk, spill, videoer og beskjeder vil komme gjennom hodetelefonene.

NO 6 | BRUKERVEILEDNING | BTH-260

Merknad: Vi tar ikke noe ansvar for feil og utelatelser i håndboken.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT. OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med den overkryssede søppelbøtten som vises nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk utstyr og batterier som kastes ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til en innsamlingsordning. På denne måten sørger du for at batteriene blir resirkulert i samsvar med lovgivningen og skader ikke miljøet.

Alle byer har opprettet innsamlingsstasjoner, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller hentes direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos byens tekniske avdelinger.

Herved erklærer Lotto Sales A/S at radioutstyrstypen BTH-260 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til samsvarserklæringen i EU er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com og så deretter etter BTH-260 i ovenste linje på nettsiden. Legg inn modellnummeret: BTH-260 når du kommer til produktsiden, så finner du EU-erklæringen (samsvar) under nedlastinger/andre nedlastinger

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maks. Utgangseffekt: 4.5mW
Advarsel – innebygget litiumbatteri

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

FI 5 | KÄYTTÖOHJE | BTH-260

Lataaminen
- Kytke micro USB -johto varmasti oikean napakuulokkeen micro USB -liitäntäpistettä. Kytke ehkä johdon toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB-yhteensopivaan audio- tai verkkolatauksen laitteeseen.
- Tasainen punainen LED-valo näyttää, että kuulokkeet ovat latautumassa.
- Kun lataus on valmis, LED-valo muuttuu siniseksi.
- Latausaika on noin 1-2 tuntia.

Virran kytkeminen päälle/pois päältä
- Pidä kuulokkeiden oikealla puolella olevaa virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia.
- Kuulokkeet sanovat ensin "power on" ja sitten sininen ja punainen LED-valo alkavat vilkkua vuorotellen, kun kuulokkeet ovat valmiina laitteiden yhdistämistä varten.
- Sammuta kuulokkeet painamalla virtapainiketta, kunnes punainen LED-valo sammuu.

Laitteiden ja yhteyden muodostaminen uuden laitteen kanssa
- Kytke langattomien kuulokkeiden virta päälle (katso kohta "Virran kytkeminen päälle").
- Kytkeminäkin ja uuden laitteen välisen laitteen ja muodostamiseksi puhelimen ja siinen LED-valo vilkkuu vuorotellen punaisena, että ja laitteet ovat valmiita laitteiden muodostaminen laitteen kanssa.
- Aseta Bluetooth-toiminnallisia laitteita (kuten puhelin, tabletti, kannettava tai mediasoitin) ja siirry Bluetooth-toiminnallisia laitteita (kuten puhelin, tabletti, kannettava tai mediasoitin) ja siirry Bluetooth-valikkoon.
- Kytke Bluetooth-toiminnallisia laitteita Bluetooth-toiminnallisia laitteita ja hae uusia laitteita.
- Muutaman sekunnin kuluttua listaan tulisi "BTH-260".
- Valitse tämä malli napauttamalla sitä. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että laitteesi on muodostanut laitteen yhteyden.
- Jos aiemmin yhdistetty laitteesi on Bluetooth-toiminnallisia ja päällä ja kantaman sisällä, kuulokkeet automaattisesti kuulokkeet yhteyden aiemmin yhdistämäsi viimeisen Bluetooth-laitteeseen.

HUOMAUTUS: Jos kuulokkeita ei käytetä 30 minuutin, ne kytkevät virtansa automaattisesti pois säästä akun käyttöaikaa.

Soita
- Yhdistä yhdistämäsi kuulokkeisiin Bluetoothin kautta (katso osa "Laitteiparin ja yhteyden muodostaminen").
- Avaa suosikkimusiikkisovelluksesi ja paina toistoa.
- Ohjaa musiikkia, kappaletta ja äänenvoimakkuutta laitteeltasi tai ohjaa musiikkia ja äänenvoimakkuutta kosketusnäytöltä (katso kohta "Kosketustoiminnot". Toista/aseta musiikki tauolle ja vastaa puhelulle painamalla virtapainiketta kerran, vastaa uudelleen viimeksi soitettu numero painamalla virtapainiketta kaksi kertaa) ja pidä sitä painettuna hylätäksesi tulevan puhelun.
- Kaikki ääni, mukaan lukien musiikki, pelit, videot ja ilmoitukset ohjataan kuulokkeisiin kautta.

FI 6 | KÄYTTÖOHJE | BTH-260

Ole huolellinen – kaikkia suotatta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käsikirjoksen virheistä tai niistä aiheutuvista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETTÄIN. TEKIJÄNOIKEUDELLINEN DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (hävitettäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla roskien yliviivatulla symbolilla. Tämä symbolilla tarkoitetaan, että sähkölaitteita tai paristoja saa käsitellä kotitalousjätteen mukana vaan ne on toimitettava eri tavoin.

Kuluttajan on tärkeää, että hän toimittaa käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Näin toimien voit varmistaa, että paristot kierrätetään tai hävitetään niiden käytön jälkeen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse maksutta paristoja vaan voidaan kerätä suoraan kotitalouksista. Lisätietoja saat kotikuntasi teknisiltä.

Lotto Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTH-260 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusjulistuksen täydellinen teksti on saatavana seuraavassa internetosoitteessa: www.denver-electronics.com – kirjoita sitten hakukenttään BTH-260 ja valitse tuotesivulta. Löydät EU-vaatimuksen (vaatimustenmukaisuus) ja muut ladattavat tiedostot

Käyttötaajuusalue: 2402-2480MHz
Maksimilähtöteho: 4.5mW
Varoitus: lithiumakku sisällä

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denverelectronics

SV 7 | MANUAL AV LYUD | BTH-260

Corica
- Ko hidhni kordonin elektrik, collegare cun attenzione il cavo micro-USB alla porta di ricarica micro-USB. Collegare quindi l'altra estremità del cavo a una porta USB del computer o a un caricatore da rete di marca compatibile con USB.
- La spia LED rossa fissa apparirà per indicare quando la cuffia è in carica.
- Al termine della carica, la spia LED diventerà blu.
- Il tempo di ricarica varia da 1 a 2 ore circa.

Accensione/Spegnimento
- Tenere premuto il pulsante di accensione sul lato destro della cuffia per circa 5 secondi.
- La cuffia emetterà prima il suono «power on» e poi una spia LED blu e rossa che lampeggia a turno per indicare che è pronta per essere abbinata al dispositivo.
- Per spegnere la cuffia Bluetooth wireless, tenere nuovamente premuto il tasto di accensione per 4 secondi finché la spia LED non si spegne.

Abbinamento e connessione con un nuovo dispositivo
- Accendere la cuffia Bluetooth wireless (fare riferimento alla sezione "Accensione").
- Per abbinare la cuffia con un nuovo dispositivo, la spia LED rossa e blu lampeggia a intervalli che la cuffia è pronta per essere abbinata al dispositivo.
- Sul dispositivo abilitato alla tecnologia Bluetooth, smartphone, tablet, ascoltare al menu delle impostazioni Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth e cercare nuovi dispositivi.
- Dopo alcuni secondi si visualizzerà "BTH-260" nell'elenco.
- Tocca questo modello per selezionarlo. La spia LED blu fissa indica che il dispositivo è stato abbinato correttamente.
- Con il dispositivo abbinati precedentemente con Bluetooth acceso e nel raggio di portata, la cuffia si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui è stata connessa.

NOTA: se la cuffia non viene utilizzata entro 30 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare batteria.

Riproduci
- Collegare il dispositivo alla cuffia tramite Bluetooth (fare riferimento alla sezione "Abbinamento e connessione").
- Apri le l'app di musica preferita e premere Riproduci.
- Controllare la musica, la traccia e il volume dal dispositivo, o controllare la musica e il volume dal touch screen (fare riferimento alla sezione "Funzione touch"). Premere una volta il pulsante di accensione per riprodurre/mettere in pausa la musica e rispondere alle chiamate, premerlo due volte per riscomporre l'ultimo numero chiamato sul telefono e tenerlo premuto per rifiutare una chiamata in arrivo.
- Tutto l'audio, inclusi musica, giochi, video e notifiche verranno diretti attraverso la cuffia.

SV 8 | MANUAL AV LYUD | BTH-260

Tenga presente: Todos los productos están sujetos a alteración sin aviso previo. Asumimos ninguna acerca de errores u omisiones en manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos descartados e baterias incluídas) não seja eliminado convenientemente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, são marcados com um símbolo composto de um caixote de lixo e cruz e X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão reciclados de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na própria casa. O departamento técnico da sua cidade poderá providenciar informações adicionais em relação a isto.

Deste modo, a Lotto Sales A/S declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTH-260 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clique no ícone Pesquisar na parte superior do site web. Introduza o número do modelo: BTH-260 Abra a página do produto e clique na ligação para transferências adicionais

Frequência de saída máxima: 0.5mW
Aviso da Bateria de Íão no Interior

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

PT 5 | MANUAL DE UTILIZAÇÃO | BTH-260

Carregar
- Não utilizante direita, introduzir cuidadosamente o micro cabo USB no micro porta de carregamento USB. E ligar a outra extremidade do cabo a uma porta USB de computador ou a um carregador de parede ou carregador de parede compatível com USB.
- Uma luz LED vermelha sólida indica que os auscultadores estão a carregar.
- Quando o carregamento estiver concluído, o LED ficará azul.
- O tempo de carga é de aproximadamente 1 a 2 horas.

Ligar/Desligar
- Prenda e mantenha premido durante cerca de 5 segundos o botão de alimentação que se encontra no lado direito dos auscultadores.
- Os auscultadores emitirão um ruído «power on» e, a seguir, um LED azul acenderá e piscará que os auscultadores estão a ligar.
- Para desligar os auscultadores Bluetooth sem fios, prenda e mantenha premido o mesmo botão durante 4 segundos até que a luz LED se desligue.

Emparelhar e ligar a um novo dispositivo
- Ligar os auscultadores Bluetooth sem fios (consultar a secção "Ligar").
- Para emparelhar os auscultadores com um novo dispositivo, a luz LED vermelha e azul pisca alternadamente para indicar que está pronta para ser emparelhada com o seu dispositivo.
- No seu smartphone, tablet ou leitor multimédia com o Bluetooth ligado, navegar para o menu de definições do Bluetooth, ligar a funcionalidade Bluetooth, e procurar novos dispositivos.
- Após alguns segundos verá "BTH-260" listado.
- Toque neste modelo para o selecionar. A luz LED azul constante indica que o seu dispositivo foi emparelhado com sucesso.
- Com os seus dispositivo Bluetooth anteriormente emparelhados ligados e dentro de alcance, os auscultadores irão voltar a ligar-se automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ao qual foram ligados.

NOTA: Os auscultadores desligar-se-ão automaticamente após 30 minutos de inatividade, como forma de poupar bateria.

Reproduzir
- Ligar o dispositivo aos auscultadores através do Bluetooth (consultar a secção "Emparelhar e ligar").
- Abrir a sua aplicação de música preferida e reproduzir.
- Controlar a música, a faixa e o volume a partir do seu dispositivo, ou controlar a música e o volume no ecrã tátil (consultar "Função tátil"). Premir o botão de alimentação para reproduzir/colocar em pausa a música e atender chamadas, carregar duas vezes para marcar o último número marcado no telefone, e premir e manter premido para rejeitar uma chamada.
- Todo o áudio, incluindo música, jogos, vídeos e notificações serão encaminhados através dos auscultadores.

PT 6 | MANUAL DE UTILIZAÇÃO | BTH-260

Nota: Reservamo-nos o direito de alterações sem aviso prévio. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros ou omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER
www.denver-electronics.com

O dispositivo Bluetooth não está a ligar ao auscultadores
Certifique-se de que os auscultadores Bluetooth sem fio estão a ligar.

Recarregar os auscultadores Bluetooth sem fio com o cabo micro USB.

A música não é reproduzida através do Bluetooth
Recarregar os auscultadores Bluetooth sem fio com o cabo micro USB.

O dispositivo Bluetooth não está a ligar aos auscultadores
Assegurar que o dispositivo Bluetooth suporta o perfil Bluetooth necessário. Verifique se o dispositivo Bluetooth está ligado e dentro do alcance.

Ligue os auscultadores Bluetooth sem fio com o cabo micro USB