denver

Termoconvettore

SCH-2105

denver.eu

01/2023

Questo prodotto è adatto esclusivamente per un utilizzo occasionale in ambienti ben isolati.

Manuale d'uso

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

⚠ AVVERTENZA

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
- Non coprire il termoconvettore per evitare che si surriscaldi.
- Non utilizzare il prodotto se i supporti non sono montati correttamente.
- Non sottoporre il prodotto a urti o cadute.
- Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione di questo termoconvettore non deve essere sostituito dall'utente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato o deve essere sostituito, contattare solo personale qualificato.
- Evitare di esporlo all'acqua e all'umidità.
- L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

- Rimuovere l'imballaggio e verificare che il termoconvettore sia intatto. In caso di dubbi, non utilizzarlo e contattare il negozio presso il quale è stato acquistato. I materiali di imballaggio (buste di plastica, polistirolo, graffette ecc.) devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini perché potrebbero risultare pericolosi.
- Prima di collegare il termoconvettore a una presa elettrica, verificare che la tensione nominale si quest'ultima corrisponda a quella dell'apparecchio.
- Il termoventilatore deve essere utilizzato solamente per lo scopo per cui è stato progettato, ovvero come dispositivo elettrico di riscaldamento aggiuntivo. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo improprio, errato o irragionevole.
- Se il termoconvettore è guasto e/o funziona in modo anomalo, spegnerlo senza provare a ripararlo. In caso contrario, la sicurezza dell'apparecchio potrebbe risultare compromessa.
- Quando non si utilizza il termoconvettore, spegnerlo e rimuovere la spina dalla presa elettrica. Non scollegare il prodotto tirando il cavo, ma afferrare sempre la spina.
- Lasciare che il prodotto si raffreddi.
- Per utilizzare un termoconvettore elettrico è necessario rispettare delle regole semplici, come quelle elencate di seguito:
  - Non utilizzare il termoconvettore in prossimità di sorgenti d'acqua, come bagni, docce o piscine
  - Non toccare il termoconvettore con le mani o i piedi umidi o bagnati
  - Non esporre il termoconvettore agli agenti atmosferici
- Non utilizzare il termoconvettore in presenza di liquidi o gas potenzialmente infiammabili o esplosivi

- Per evitare surriscaldamenti, è consigliabile distendere completamente il cavo di alimentazione.
- Non lasciare il termoconvettore collegato quando non è necessario. Quando non si utilizza il termoconvettore, spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica.
- Non ostruire le aperture di ventilazione o di dispersione del calore.
- Evitare di toccare l'apparecchio quando è caldo e verificare che il cavo non sia posizionato di fronte alla griglia di uscita dell'aria calda.
- Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce o lavandini (distanza minima: un metro).
- Utilizzare in posizione verticale e su una superficie piana e stabile.
- Tenere pulita la griglia di aspirazione.
- Non posizionare il termoconvettore immediatamente sotto una presa elettrica fissa; il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con superfici calde.

ATTENZIONE

- Alcune parti del prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone fragili.
- Prima di effettuare operazioni pulizia e manutenzione, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla presa di corrente.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati.
- Tenere il termoconvettore e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente supervisionati.
- I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni possono accendere o spegnere il termoconvettore solo se è

stato posizionato o installato nella posizione di funzionamento prevista, se hanno ricevuto istruzioni o supervisione circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi che ne derivano.

- I bambini di età compresa fra 3 e 8 anni non possono collegare il termoconvettore alla presa elettrica né regolarlo, pulirlo o effettuare operazioni di manutenzione.

MONTAGGIO DEI SUPPORTI

Prima di utilizzare il termoconvettore, è necessario montare i supporti (inclusi separatamente nella confezione) sull'unità. Questi devono essere fissati alla base del termoconvettore usando le 4 viti autofilettanti incluse, accertandosi che siano posizionati correttamente alle estremità inferiori delle sagomature laterali dell'apparecchio.

Nota: quando vengono accesi per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo, è normale che i termoconvettori emettano un po' di odore e di fumo. Questi scompariranno trascorso poco tempo dall'accensione.