

## Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto contiene una batería de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 grados Centígrados a 40 grados Centígrados. Entornos que se encuentren por debajo y por encima de esta temperatura pueden afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. No toque los elementos electrónicos internos o puede recibir una descarga eléctrica. Solo personal cualificado debe reparar o realizar mantenimientos.
6. Quítese el smartwatch en caso de que se produzca cualquier fuga o un calor excesivo delo producto para evitar quemaduras o erupciones.
7. Cargue únicamente el producto con el cable USB que se suministra.
8. El uso de accesorios diferentes a los que se proporciona con el producto puede provocar una funcionalidad anormal.
9. La tecnología inalámbrica Bluetooth solo puede operar dentro de un alcance de aproximadamente 10 m (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
10. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.

### **Descargar la aplicación**

Escanee el siguiente código QR; descargue e instale la aplicación.



## Escaneo y del código QR y descarga

### Emparejamiento

Abra la aplicación y configure su perfil.

Vaya a [Dispositivo], y después haga clic en [Añadir nuevo dispositivo]. Elija su dispositivo de la lista de búsqueda.

Verá el nombre de modelo SW-181 en la aplicación tras el emparejamiento.

### Activar y cargar el dispositivo

Asegúrese de que la alimentación funciona normalmente antes de su uso inicial. En caso de que presenta batería baja, conecte el dispositivo al cargador. El dispositivo arrancará y empezará a cargar, cuando se fije al cable USB magnético y se conecte a un puerto USB normal (5v/500mA)


### Características del smartwatch

Diales principales

Dispone 5 diales principales para su uso. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el panel táctil para elegir.



### Ejercicio físico



Pulse la página de ejercicio físico para iniciar el registro de una nueva medida de entrenamiento. Dispone de 10 modos de

ejercicio. En la página de entrenamiento se muestran los últimos datos del entrenamiento.

## Estado



El smartwatch puede medir automáticamente pasos, calorías y distancia. Los datos de la medición se sincronizan con la aplicación.  
Nota: Los datos de ejercicio guardados en el reloj se eliminan a medianoche cada día.

## Monitorización del ritmo cardíaco



Toque la página del ritmo cardíaco para empezar a medir su ritmo cardíaco.

## Monitorización de la tensión arterial




Toque la página de la presión sanguínea para empezar a medir la tensión arterial.

## Monitorización del nivel de oxígeno en sangre



Toque la página oxígeno en sangre para iniciar la medición del oxígeno en sangre.

## Monitorización del sueño



Tenga en cuenta que una vez que el SW-181 se conecte con la aplicación, medirá el tiempo y la calidad del sueño cuando lleve puesto el smartwatch mientras duerme. Los datos medidos se sincronizan con la aplicación y puede comprobarlo en la aplicación.

## Tiempo



La página meteorológica muestra la información meteorológica del día actual y siguiente.  
Se puede sincronizar la última información meteorológica de la aplicación con el reloj si

## Música



este está conectado con la aplicación. Toque la página música y puede controlar la reproducción de música en la aplicación móvil.

## Recordatorio mensajes



de Se puede sincronizar el reloj con notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Se pueden guardar los últimos 8 mensajes en el reloj.

Nota: Puede conectar o desconectar la notificación entrante en la aplicación.

## Más



Toque la página Más y puede ver funciones como cronómetro, temporizador, linterna y Encuéntrame.

## Ajuste



Los ajustes incluyen esfera, brillo, información, apagado, reinicio y código QR.

## Más información acerca del uso del smartwatch en condiciones de humedad

El smartwatch es resistente al agua, lo que significa que es apta para lluvia, sudor y salpicaduras.

Nota: No nade con el smartwatch. No se recomienda ducharse con el smartwatch, aunque no se puedan causar daños a la banda. Qúitese el reloj de forma periódica para permitir que la piel se seque y respire. Siempre que se moje la pulsera, séquela bien antes de volver a ponérsela.

## Uso del botón de función y la pantalla táctil

Mantenga pulsado el botón de función durante 3 segundos para encender el dispositivo y pulse el botón de función para despertar el dispositivo.

## Vista rápida

Cuando la pantalla está apagada, gire la muñeca hacia usted y la

pantalla se iluminará automáticamente. La pantalla del reloj se apaga automáticamente tras estar inactivo unos segundos. Toque el dial principal y deslízelo hacia la izquierda; puede encontrar estado, ritmo cardíaco, sueño y ejercicio físico rápidamente.

**¡Advertencia!**

- ¡Batería de litio en su interior!
- ¡No abra el producto!
- ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



[www.denver.eu](http://www.denver.eu)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o

baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo

SW-181 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.denver.eu](http://www.denver.eu) y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: SW-181. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480 MHz

Potencia de salida máxima: 0 dBm

## **Denver A/S**

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

**denver.eu**



**facebook.com/denver.eu**