


**Introduktion og oversigt over knapper og kontroller**



anbefales, at du anvender et hurtigt Mikro SD-kort af god kvalitet, Minimum klasse 6).

**3. Tænde og slukke kameraet**

3.1 Tænde kameraet: Tryk og hold knappen Power i 3 sekunder, hvorefter kameraet starter op, og skærmen tænder.



3.2. Slukke kameraet: Afslut alle aktive handlinger og tryk og hold knappen Power i 3 sekunder, når du vil slukke kameraet.

3.3. Nedlukning på grund af lavt batteriniveau. Når batteriet er ved at løbe tørt, vises ikonet [batter symbol] på LCD-skærmen som en opfordring til at oplade batteriet i tide. Når ikonet skifter til rødt og blinker, lukker kameraet automatisk ned.

**4. Sådan skifter du mellem funktionerne**


Kameraet har 3 funktioner, nemlig videooptagelse, billedoptagelse og afspilning. Når kameraet er tændt, kan du trykke på knappen Power for at skifte mellem dem.



Funktionen Videooptagelse




Funktionen Billedoptagelse



Funktionen afspilning

**Kom godt i gang**

**1. Opladning af det indbyggede lithium batteri**




Forbind kameraet til en computer for opladning. Ladeindikatoren lyser blåt og forbliver tændt under opladningen. Herefter slukker indikatoren. Almindeligvis tager det 2-4 timer at oplade batteriet.

**2. Anvendelse af hukommelseskort**

Skub Micro SD-kortet ind i kortindstikket, indtil det klikker på plads. Vend kortet i overensstemmelse med vejledningen ved kortindstikket.

2. Når du vil tage Mikro SD-kortet ud, skal du først trykke det blidt ind og slippe, så kortet udløses og kan tages ud.



Venligst bemærk: UHS (ultra highspeed) kort virker ikke, de er ikke 100% bagud kompatible.

Bemærk: Kameraet har ingen indbygget hukommelse, så du skal selv sætte et hukommelseskort i det, inden du kan tage det i brug (det

**5. Indikator**

Indikator for optaget (rød): Når kameraet er optaget, f.eks. mens det optager video, tager billeder eller er ved at lukke ned automatisk, blinker den røde indikator for optaget.

Indikator for opladning (blå): Når den blå indikator lyser, betyder det, at kameraet er under opladning. Indikatoren slukker, når opladningen er gennemført.

**6. Videooptagelse**

Når du tænder kameraet, starter det automatisk op videooptagetilstand og viser billedet på skærmen. Tryk på udløseren for at starte en videooptagelse og tryk på samme knap igen, når du vil afbryde optagelsen. Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller hvis batteriet er løbet tørt, afbrydes optagelsen også:

1. Ikon for funktion, viser videooptagelse som aktuelt aktiv funktion.
2. Angiver videoopløsning. Vælg mellem 4K (30 BPS) / 2,7K (30 BPS) / 1080P (60 BPS) / 1080P (30 BPS) / 720P (90 BPS) / 720P (60 BPS) / 720P (30 BPS).



3. Optagetid, angiver den resterende optagetid.

4. Ikon for aktuel batteristatus.


Med et maksimum på 29 minutters videooptagelse, hvorefter optagelsen afbrydes. Skal startes manuelt på kameraet igen

### 7. Billedoptagelse

Når du har tændt kameraet, skal du trykke to gange på knappen Power, hvis du vil aktivere billedoptagelse. Herefter skal du trykke på udløseren for at tage et billede:


1. Ikon for funktion, viser billedoptagelse som aktuelt aktiv funktion.
2. Billedopløsning, du kan vælge mellem 2M/5M/8M//12M/16MP.
3. Ikon for aktuel batteristatus.

#### 4. Indspilningstid




### 8. Oversigt over menuerne


Der er forskellige menuer for de forskellige funktioner, som vist på tegningerne herunder:




Menu for video recording



Menu for shooting mode



Menu for setting mode




Menu for image setting

Betjening: Tryk på knappen Menu, hvorefter menuen for den aktive funktion vises på LCD displayet. Herefter kan du trykke på knappen Power for at flytte cursor mod venstre eller højre og vælge punkter i menuen eller trykke på knappen WIFI for at flytte cursor op eller ned og vælge i menuen på cirkulær vis. Tryk på knappen OK for at bekræfte og tryk på knappen Menu for at gå tilbage eller afslutte og lukke menuen.

#### Gennemgang af funktionen "Slow Motion"

Slow Motion betyder, at der optages ved normal rammehastighed, men afspilles ved en lavere hastighed. Hvis du f.eks. har optaget en video med en rammehastighed på 60fps og dernæst afspiller videoen ved 30fps, vil du se optagelsen i slow motion.

Betjening: vælg "Slow Motion" i menuen og tryk på OK for at åbne undermenuen. Flyt cursor til On og tryk på knappen OK for at bekræfte. Du ser nu følgende skærbillede:





Tryk på Udløseren for at starte optagelsen og tryk på Udløseren igen, når du vil afbryde optagelsen. Afspilning af video i slow motion: Tryk på knappen Power for at skifte afspilningsfunktion; vælg Video. Tryk på knappen OK for at afspille videoen i slow motion, som vist på tegningen til højre.

### 9. Hvordan ændres sproget?

Tryk på knappen "Power" og dernæst på knappen "OK" for at få

adgang til menuen opsætning. Tryk på knappen "WIFI" og vælg "Language", klik på "ok".




### 10. Gennemgang af funktionen "Timelapse"

Funktionen Timelapse bruges hovedsageligt, hvis du vil optage en byscene, et natursceneri, et astronomisk fænomen eller en biologisk udvikling. Med denne funktion optager kameraet automatisk billedsekvenser med et forud fastsat interval, hvorefter du kan lave en video ved at samle, analysere og behandle disse billedsekvenser og dernæst binde dem sammen i en videosekvens. Du kan justere afspilningshastigheden for videoen ved at ændre intervallet for de enkelte rammer (billeder) og dermed skabe en helt speciel videoeffekt.

#### Betjening:

Vælg "Time-lapse" i menuen og tryk på knappen OK for at åbne undermenuen. Flyt dernæst cursor til det ønskede tidsinterval blandt valgmulighederne 0,5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S og tryk på knappen OK for at bekræfte.

Du ser nu følgende display:



Tryk på udløseren for at starte en Timelapse-optagelse og tryk på udløseren igen for at afbryde optagelsen.

Afspilning af optagelsen: Tryk på knappen Power for at skifte til afspilningsfunktionen. Vælg Video.

Tryk på knappen OK for at afspille din timelapse-video.

Bemærk: Du kan kun anvende Timelapse-funktionen i videooptagetilstand.

### 11. Tilslutning til et HDTV:

Forbind videokameraet til et HDTV ved hjælp af et HD-kabel, som vist på tegningen herunder, hvorefter signalerne fra kameraet automatisk overføres og vises på HDTV'et. Du kan nu gennemse dine HD video- og billedoptagelser på HDTV'et.




Diagram of connection



Signal transmission

### APP (til systemerne Android og iOS)

#### I. Sådan får du fat i APP installationsprogrammet

1. Til Android systemet skal du søge efter "DENVER ACTION CAM 3" i Play Store for at finde det tilhørende installationsprogram .
2. Til IOS systemet skal du søge efter "DENVER ACTION CAM 3" i

APP Store for at finde det tilhørende installationsprogram .


## II. Kamera WIFI og Systemapplikationer

Android Apps

1. Installér appen DENVER ACTION CAM 3 (kan hentes på internettet) til Android mobiltelefon eller tablet, hvorefter du på displayet vil kunne se ikonet  ;

2. Sæt et hukommelseskort i kameraet og tænd. Tryk på knappen WIFI for at oprette WIFI-forbindelse, hvorefter kameraets display viser ikonet for WIFI signal, mens den eksterne skærm viser Tilslutter WIFI.

3. Aktivér WIFI på din Android mobiltelefon eller tablet og søg efter navnet APP-navnet ACK-8060W; Opret forbindelsen og vent, indtil systemet viser, at forbindelsen er blevet oprettet. Hvis det er første gang, du opretter WIFI-forbindelsen, skal du desuden indtaste koden: 1234567890.

4. Tap på programikonet for appen 


på din Android mobiltelefon eller tablet, hvorefter du kan se direkte transmission af billederne fra kameraet (se billedet herunder), og du har nu adgang til de releterte handlinger og indstillinger.



1. Opløsning
2. Hvidbalance
3. Indstillinger (Åbner menuen)
4. Ikon for Wi-Fi Signal
5. Ikon for kameraets batteristatus
6. Aktiverer afspilningsfunktionen
7. Udløserknop
8. Videooptagelse


## IOS Applications

IOS Apps


1. Installér appen DENVER ACTION CAM 3 (kan hentes på internettet) til IOS mobiltelefon eller tablet, hvorefter du på displayet vil kunne se ikonet 

2. Sæt et hukommelseskort i kameraet og tænd. Tryk på knappen WIFI for at oprette WIFI-forbindelse, hvorefter kameraets display viser ikonet for WIFI signal, mens den eksterne skærm viser Tilslutter WIFI.

3. Aktivér WIFI på din IOS mobiltelefon eller tablet og søg efter navnet DENVER ACK-8060W; Opret forbindelsen og vent, indtil systemet viser, at forbindelsen er blevet oprettet. Hvis det er første gang, du opretter WIFI-forbindelsen, skal du desuden indtaste koden: 1234567890.

4. Tap på programikonet for appen 

på din IOS mobiltelefon eller tablet, hvorefter du kan se direkte transmission af billederne fra kameraet (se billedet herunder), og du har nu adgang til de releterte handlinger og indstillinger.



1. Optagerens ikon for batteristatus
2. Videoopløsning
3. Hvidbalance
4. Opsætning (Åbner menuen Opsætning)
5. Aktiverer afspilningsfunktionen
6. Timelapse funktion
7. Billedoptagelse
8. Videooptagelse
9. Udløserknop

### Warning

- Lithium battery inside!
- Do not try to open the product!
- Do not expose to heat, water, moisture, direct sunlight!



CAUTION!

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT

DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at dette produkt (ACT-8030W) er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmer i Direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres ved henvendelse til: Inter Sales A/S

Omega 5A

Søften

8382 Hinnerup

Denmark

Imported by:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A

Søften

8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)