

Manual de usuario



1. Mini USB

4. Arriba

7. Indicador de carga

10. OK

13. Alimentación

16. Micrófono

2. HDMI

5. Menú

8. Indicador de trabajo

11. Modo

14. Lente

15. Reinicio

3. Ranura para tarjetas SD

6. Abajo

9. Pantalla

12. Bloquear

15. Reinicio

Instrucciones de funcionamiento

1. Cargando

Conecte la cámara al cargador del vehículo mediante puerto USB

2. Encender / apagar la cámara

Si la cámara está conectada a un cargador del vehículo, se encenderá automáticamente con el vehículo.

Si no está conectada con el vehículo, por favor, haga lo siguiente:

Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power; se encenderá la cámara

Vuelva a pulsar durante un periodo prolongado de tiempo el botón Power; la cámara se apagará.

3. Grabación de vídeo

Al usarlo por primera vez, quizás sea necesario formatear la tarjeta SD; busque el menú formato si no graba normalmente.

Tras formatear la tarjeta SD, pulse brevemente el botón OK para iniciar la grabación del vídeo. Vuelva a pulsar brevemente el botón OK para detener la grabación del vídeo

4. Hacer fotografías

Cambie a modo fotografía mediante el botón Mode; después, pulse brevemente el botón OK para hacer una fotografía.

5. Reproducción

Cambie el modo Reproducción mediante el botón Mode; posteriormente, puede reproducir el video y la fotografía grabados.

6. Configuración del menú

En modo video, pulsar brevemente el botón Menu entrará en la página del menú video; volver a pulsar brevemente el botón Menu entrará en la página del menú siguiente.

En modo fotografía, pulsar brevemente el botón Menu entrará en la página del menú fotografía; volver a pulsar brevemente el botón Menu entrará en la página del menú siguiente.

7. Características y funciones

(1) Sensor G

(2) Modo de estacionamiento

(3) Configuración del número de placa

8. Especificaciones

Tamaño de la pantalla	3,0 pulgadas
Opciones de idiomas	English, Dansk, Netherlands, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Español, Svenska
Resolución de vídeo	1920*1080P 30fps/1280*720P 60fps/720P 30fps/WVGA/VGA
Tamaño de las fotografías	12M
Formato	AVI, JPG
Ángulo de visión	140°
Almacenamiento	Tarjeta micro SD de hasta 32GB
Alimentación	Cargador de vehículo de 12V

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Advertencia: batería de litio dentro

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics