

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

2. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen -10 und +50 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.



3. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

4. Wenn das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht erreichbar sein. Achten Sie darauf, dass um die Steckdose herum ausreichend Platz für einfachen Zugang ist.


Erste Schritte

- Starten Sie Ihr WLAN und legen Sie sich Ihr WLAN-Passwort bereit.
- Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobilgerät iOS8/Android4.1 oder höher ausgeführt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 2,4-GHz-WLAN benutzen. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.


1. Laden Sie vom App Store oder von Google Play die App Tuya smart herunter und installieren Sie sie.



2. Registrieren Sie mit Hilfe Ihrer App Tuya smart ein Konto.



SCHRITT 1.
Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder Ihre Mailadresse ein.



SCHRITT 2.
Geben Sie den Verifikationscode ein und legen Sie anschließend ein Passwort fest.

3. Anschluss an die Stromversorgung

Wie setze ich mein Gerät zurück?

- Halten Sie mit Hilfe des Zurücksetzstiftes die Zurücksetztaste einige Sekunden solange gedrückt, bis die Kamera anfängt zu piepsen.
- Legen Sie eine microSD-Karte ein.



4. Fügen Sie in der App die Kamera hinzu. Möglichkeit 1: Mit Hilfe des QR-Codes



SCHRITT 1
Tippen Sie auf der Oberfläche „Gerät hinzufügen“ dieser App auf „Sonstiges“ in der rechten oberen Ecke.



SCHRITT 2
Wählen Sie „QR-Code“ aus.



SCHRITT 3
Geben Sie den Namen Ihres WLANs und Ihr WLAN-Passwort ein.



SCHRITT 4
Scannen Sie mit der Kamera den QR-Code.

5. Fügen Sie in der App die Kamera hinzu.
Möglichkeit 2: Mit Hilfe der Smart-Konfiguration



SCHRITT 1

Tippen Sie im Hauptbildschirm dieser App auf „+“ in der rechten oberen Ecke. Wählen Sie dann „Smart-Kamera“ aus.



SCHRITT 2

Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige-LED der Kamera Rot blinkt. Hierdurch wird angezeigt, dass die Kamera bereit ist, verbunden zu werden. Wenn die LED nicht Rot blinkt, dann folgen Sie der Anleitung zum Rücksetzen der Kamera. Wenn danach die Anzeige-LED Rot blinkt, dann tippen Sie auf „Nächster Schritt“.

Die Smart-Kamera finden Sie in dieser App unter „Sicherheit und Sensoren“.

Häufige gestellte Fragen

1. Kann ich die Kamera meinen Freunden und meiner Familie freigeben?
Ja, das können Sie, sodass diese auf die Kamera zugreifen und die elektrische Beleuchtung, Netzschalter und elektrische Geräte steuern können. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Profile“ und anschließend auf die Schaltfläche „Haushaltsmanagement“. Anschließend können Sie Zugriffsrechte vergeben oder diese wieder entziehen. Damit diese Benutzer/-innen auf die freigegebene(n) Kamera(s) zugreifen können, müssen diese die App herunterladen und ein neues Konto registrieren.

2. Wie groß ist die Drahtlosreichweite?

Die Reichweite der WLAN-Kamera hängt weitestgehend von Ihrem WLAN-Router und den räumlichen Bedingungen vor Ort ab. Überprüfen Sie für die genaue Reichweite die Spezifikationen Ihres Routers.

3. Warum wird die Kamera als Offline oder Nicht erreichbar angezeigt?

Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Router Online ist und sich die Kamera in Reichweite des Routers befindet.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version der App benutzen. Tippen Sie hierfür in den Geräteeinstellungen dieser App auf „Auf verfügbare Firmwareaktualisierungen prüfen“.

4. Die Kamera kann sich nicht mit Ihrem WLAN verbinden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie während der WLAN-Einrichtung das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob evtl. ein Internetverbindungsproblem besteht. Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, dann setzen Sie Ihren Router zurück und versuchen Sie es anschließend erneut.

5. Wie viele Kameras kann ich verbinden?

Mit der App Tuya smart können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Gerätestandorten verbinden. Allerdings kann Ihr WLAN-Router u. U. eine Begrenzung der maximal verbindbaren Geräte besitzen.

AC/DC ADAPTER

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	Name des Herstellers: SHENZHEN MERRYKING ELECTROINCS CO.,LTD. Handelsregisternummer: 914403007771846383 Adresse: 8F,Blding B, Nanbiantou Science and Technology Park, Tianyang 2nd Road, Oriental Community Bao'an District, Shenzhen City
Modellidentifikator	MKC-0502000SEUU
Eingangsspannung	100-240V AC
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60
Ausgangsspannung	5V±5%
Ausgangsstrom	2A
Ausgangsleistung	10W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	78.7%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	76.92%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09W

Bitte beachten - Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp SHC-150 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:www.denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: SHC-150. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Richtlinie 2014/53/EU unter „downloads/other downloads“ finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 2412 MHz ~ 2472 MHz

Max. Ausgangsleistung: 5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu