


Manual för BT hörlurar

Grattis till din nya Bluetooth-hörlurar. Läs igenom denna bruksanvisning för korrekt användning innan du börjar använda dem.

Översikt över hörlurarna



English	Swedish
Next Song/Volume+	Nästa låt/volym+
On & Off/Play & Pause	På och Av/Spela och Pausa
Previous Song/Volume-	Föregående låt/volym-
Indicator	Indikator
Mic	Mic.
Line-in	Line-in
Micro USB charging port	Mikro-USB-laddningsport

Ihopparning

1. Se till att din telefon eller Bluetooth-enhet är på.
2. När du ska para ihop hörlurar som tidigare inte har parats till en enhet, ska du slå på hörlurarna genom att trycka och hålla strömknappen intryckt i ca 5 sekunder. Hörlurarna börjar sökning i Bluetooth-läge (röd/blå lampa blinkar snabbt och växelvis och en signal hörs). Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder, och den går in i återanslutningsläge .
3. Aktivera Bluetooth-funktionen på din telefon eller Bluetooth-enhet. Ställ sedan in den för att söka efter Bluetooth-enheter.
4. Välj "DENVER BTH-205" från listan över påträffade enheter på din telefon eller Bluetooth-enheter.
5. När Bluetooth är parat, kommer en signal och det blå ljuset blinkar kontinuerligt.

Sätt på

Efter att enheten har parats ihop (se ovan), håll strömknappen intryckt tills lysdioden tänds och släpp sedan upp den. När den parats ihop ansluts den automatiskt när den slås på.

Stäng av

För att slå av, tryck och håll strömknappen i ca 3 sekunder. En signal hörs samt en röd indikeringslampa. Om hörlurarna inte är anslutna till en enhet inom 10 minuter, stängs de automatiskt av.

Justera volymen

Höj eller sänk ljudvolymen med långt tryck på volymen +/- reglaget under ett samtal eller medan du lyssnar på musik. När ljudvolymen når sitt max, hörs en signal.

Ladda batteriet

Sätt i änden på den medföljande Micro USB-kabeln i laddningsporten till USB-mikro under hörlurens vänstra hörtelefonlock och den andra änden i en USB-port på din dator eller andra enheter kompatibla för USB-laddning. Indikatorn lyser rött under laddning. Indikatorn slocknar när laddningen är slutförd. Laddningstiden är cirka 2,5 timmar om batteriet har tömts. Fullt laddat batteri ger upp till 8 timmars samtals- och/eller musiktid (och upp till 200 timmar i standby).

Samtal

När du ska svara eller avsluta ett samtal, tryck en gång på telefonknappen för att svara och långt tryck (ca 1,5 sekund) för att avvisa ett samtal. Avsluta ett samtal med en kort tryckning på telefonknappen.

Passiv modell

Du kan använda DENVER BTH-205 som trådlösa hörlurar. Anslut helt enkelt hörlurarna till din MP3-spelare med en 3,5 mm ljudkabel.

Var försiktig:

1. Undvik mycket höga ljudvolymen under en konstant tidsperiod. Detta kan skada din hörsel.
2. Om det inte används under en längre tid, ska du se till att ladda det en gång var sjätte månad.
3. Batteriet är inbyggt och det kan inte bytas ut.
4. Håll hörlurarna borta från våta områden. Använd inte i regn eller fuktigt väder.
5. Drifttemperaturen är 5°C till 35°C. Undvik att hörlurarna kommer i närheten av öppen eld, eftersom det kan medföra risk för att batteriet exploderar.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTH-205 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkras om överensstämmelse finns på följande internetadressen: <http://www.denver-electronics.com/Pages/Search.aspx?search=bth205>

Driftsfrekvensområde:

Maximal utgående ström:

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics