### Inhalt

### Digitales Nachtsicht-Fernrohr

Bedienungsanleitung

Modell: DENVER NVI-500

#### (Inhalt)

Elineitung
Bedienungshinweise 4
Übersicht des Geräts · · · · 5,6
Bedienungsanleitung · · · · · 7
Installation der Batterie 7
Einschalten · · · · 8
Ausschalten · · · · 8
Landschaft beobachten · · · · 9
Helligkeit einstellen · · · · · 10
Fotoaufnahme·····13
Wiedergabe · · · · · 14
Videoaufnahme · · · · · 16

Inhalt


Monitore verbinden · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 17
PCs verbinden ·····	· 17
Auto-AUS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 17
Power Management ·····	· 18
Grundlegende Parameter · · · · · 19	9,20
Betriebsumgebung und Benachrichtigungen ·····	. 21

GER-2

### GER-1

#### **DENVER NVI-500**

# Einleitung



【Bezeichnung 】 Digitale Nachtsicht 【Modell 】 DENVER NVI-500 【Merkmale 】

- Mit diesem Nachtsicht-Fernrohr können Sie bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Objekte beobachten. Es stehen zwei Beleuchtungsmodi zur Verfügung. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist die Sichtweite unendlich und bei Dunkelheit beträgt sie 200 Meter.
- Daten können bequem mit anderen Geräten, die über USB-Ports, AV-Ausgänge oder DC-Eingänge verfügen, ausgetauscht werden.

#### **DENVER NVI-500**


# Bedienungshinweise

- Das Fernrohr kann tags und nachts normal für die Fotoaufnahme, Videoaufnahme, Wiedergabe und andere Funktionen verwendet werden. 5-facher fester Zoom und 8-facher digitaler Zoom.
- Dieses Fernrohr ist das beste Hilfsmittel zur Erweiterung der menschlichen Sehkraft.

#### [Bedienungshinweise]


- Mit diesem Nachtsicht-Fernrohr können Sie bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Objekte beobachten. Es stehen zwei Beleuchtungsmodi zur Verfügung.
- Das Fernrohr kann in vollständig dunkler Umgebung verwendet werden.
- Schalten Sie die Hilfsbeleuchtung ein, um bei Dunkelheit Objekte beobachten zu können. Stellen Sie die Helligkeit je nach Entfernung der beobachteten Objekte ein. Dieses Fernrohr verwendet CCD. Falls in der Umgebung eine Lichtquelle vorhanden ist, lässt sich die Hilfsbeleuchtung nicht einschalten. Stellen Sie nur die Brennweite ein, um ein schärferes Bild zu erhalten.
- Betriebsdauer: 1 Stunde mit Hilfsbeleuchtung;
   1,5 Stunden ohne Hilfsbeleuchtung.

### Übersicht des Geräts



- Objektivdeckel
- Fokussierrad Objektiv
- Fernlicht
- 4 Abdeckung Anschluss
- 5 5 V DC
- 5.1 Anklage indicator
- 6 USB2.0
- 7 Video-/Audioausgang
- Stativaufnahme
- 9 Abdeckung Batteriefach
- 10 Dioptrien-Einstellring
- 11 Augenmuschel

### Übersicht des Geräts



- 12 Trageriemen
- 13 Auf
- 14 Ab
- 15 Funktionen (für Fotoaufnahme, Videoaufnahme und Wiedergabe)
- 16 Hilfsbeleuchtung/ Helligkeitseinstellung
- 17 BETRIEB/FUNKTION
- 18 Dioptrien-Einstellring

GER-6


GER-5

### **DENVER NVI-500**

# Bedienungsanleitung

### 【Installation der Batterie】

Drehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten. Legen Sie eine Batterie



ordnungsgemäß (mit den negativen Polen nach unten gerichtet) ein und schieben Sie die Abdeckung zurück. Schalten Sie das Fernrohr ein; das Display leuchtet auf, sofern die Batterie richtig eingelegt wurde. Anderenfalls installieren Sie die Batterie erneut oder ziehen Sie die Abdeckung erneut fest.

### 【Benachrichtigungen】

Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Batterietyp verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekapazität ausreichend ist.

Achten Sie auf die + und - der Batterie.

#### **DENVER NVI-500**

# Bedienungsanleitung

#### **Einschalten**

- Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
- Halten Sie die Taste #17 3 Sekunden lang gedrückt, bis das

Display aufleuchtet. Schauen Sie durch die Augenmuschel (#11). Sobald das Display eingeschaltet ist und die Icons normal angezeigt

- Erläuterung der Icons:
  - 1 Batterie
  - 2 Bildgröße
  - Aktueller Modus: Fotoaufnahme
  - SD-Karte eingelegt
- Der Beobachtungsmodus (Fotoaufnahme) ist nach dem Hochfahren des Geräts verfügbar.

werden, können Sie das Fernrohr verwenden.

#### **Ausschalten**

Halten Sie in jedem beliebigen Modus die Taste #17 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

### Bedienungsanleitung

#### 【Landschaft beobachten】

- Nehmen Sie den Objektivdeckel ab und beobachten Sie die Landschaft durch die Augenmuschel #11.
- Drehen Sie den Dioptrien-Einstellring #10, um ein 1. entsprechend scharfes Bild zu erhalten.
- Drehen Sie das Fokussierrad #2, um das Bild für 2. die Beobachtung noch schärfer einzustellen.
- Sie können am Fernrohr die automatische Feineinstellung der Displayhelligkeit konfigurieren.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten #13 und #14 den 1- bis 8-fachen digitalen Zoom.
- Ist die Umgebung hell genug, dann schalten Sie die Hilfsbeleuchtung aus, um Energie zu sparen. Schalten Sie jedoch die Hilfsbeleuchtung ein, um für die Beobachtung ein noch schärferes Bild zu erhalten.
- Schalten Sie die Hilfsbeleuchtung anderenfalls aus.

### 【Benachrichtigungen】

Blockieren Sie nicht die Lichtquelle.

GER-9

### Bedienungsanleitung

#### 【Helligkeit einstellen】

- Drücken Sie im Beobachtungsmodus die Taste #16.
- Öffnen Sie das Menü zur Einstellung der Helligkeit. Im Display erscheint hinter "Helligkeit" eine Zahl, die auf die aktuelle Helligkeitseinstellung hinweist.



Helligkeit einstellen

Drücken Sie die Taste #15 zum Erhöhen oder die Taste #16 zum Reduzieren dieser Einstellung. 9 ist die höchste Helligkeitseinstellung des Displays. Wählen Sie eine Einstellung zwischen 1 und 9; 9 ist die hellste Einstellung.

**GER-10** 

#### **DENVER NVI-500**

Fernlicht einstellen

# Bedienungsanleitung

#### 【Fernlicht einstellen】

Drücken Sie im Beobachtungsmodus zweimal die Taste #16, um das Menü zur Einstellung des Fernlichts zu öffnen.

Auf dem Bildschirm erscheint die

Anzeige wie nachfolgend dargestellt.

Die LAMPEN-Einstellung weist auf die Intensität der Hilfsbeleuchtung hin.

- Drücken Sie die Taste AUF #14 oder AB #15, um für das Fernlicht eine Einstellung zwischen 0 und 9 auszuwählen (9 – höchste Einstellung, 0 – Aus).
- Nach Aktivierung der Fernlicht-Funktion wird das Menü geschlossen. LAMPE blinkt im Display.

#### **DENVER NVI-500**

# Bedienungsanleitung


#### **Benachrichtigungen**

Falls in einem der oben genannten Modi 8 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird das Menü geschlossen und das Gerät kehrt zum Beobachtungsmodus zurück. Schalten Sie die Hilfsbeleuchtung während des Nichtgebrauchs aus, um die Batterie zu schonen.

### Bedienungsanleitung

#### [Fotoaufnahme]

 Nach dem Einschalten des Fernrohrs wird automatisch der Beobachtungsmodus aktiviert. In diesem



Modus können Sie Fotos von der Landschaft aufnehmen.

#### Erläuterung der Icons:


- 1. Batterie
- Bildgröße
- 3. Aktueller Modus: Fotoaufnahme
- 4. SD-Karte eingelegt
- Drücken Sie die Taste #17 für die Aufnahme eines Fotos; das Foto wird automatisch auf der SD-Karte gespeichert.
- Die Bildgröße ist von der verbleibenden Speicherkapazität der SD-Karte abhängig. Zwischen den tatsächlichen Bildgrößen gibt es feine Unterschiede.

GER-13

# Bedienungsanleitung


#### [ Wiedergabe ]

Drücken Sie im
Beobachtungsmodus
(Fotoaufnahmemodus) die
Taste #15, um die
Wiedergabefunktion zu
aktivieren.



Fotowiedergabe

- Erläuterung der Icons (Fotos):
  - 1. Batterie
  - 2. Seriennummer
  - 3. Wiedergabemodus
  - 4. SD-Karte eingelegt
- Erläuterung der Icons (Video):
  - 1. Batterie
  - 2 Datum
  - 3. Zeit
  - 4. Aktuelle Serien-Nr.
  - 5. Wiedergabemodus
  - 6. Videowiedergabe
  - 7. VGA-Videoformat
  - 8. SD-Karte eingelegt



Videowiedergabe

**GER-14** 

#### **DENVER NVI-500**

# Bedienungsanleitung

- Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste #13 oder #14, um Fotos anzuzeigen und Videos abzuspielen. Die Wiedergabereihenfolge ist vom Aufnahmemodus abhängig.
- Wählen Sie Fotos und Videos aus; die unterschiedlichen Menüs werden automatisch geöffnet.
- Drücken Sie im Videowiedergabemodus die Taste #17, um die Videowiedergabe zu starten; drücken Sie die Taste erneut zum Beenden.

#### **DENVER NVI-500**

# Bedienungsanleitung

#### [ Videoaufnahme ]

 Drücken Sie im Beobachtungsmodus zweimal die Taste #17, um den Videoaufnahmemodus zu aktivieren.



Videoaufnahme

- Erläuterung der Icons:
  - 1. Batterie
  - 2. Zeit
  - 3. Videoaufnahme
  - 4. SD-Karte eingelegt
- Drücken Sie die Taste #17, um die Videoaufnahme zu starten
- Das Video wird automatisch auf der SD-Karte gespeichert.
- Die Videogröße ist abhängig von der verbleibenden Speicherkapazität der SD-Karte. Zwischen den tatsächlichen Videogrößen bestehen feine Unterschiede.

### Bedienungsanleitung

#### [ Monitore verbinden ]

- Schließen Sie einen Monitor an den Videoausgang an.
- Halten Sie die Taste #15 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wiedergabe über den externen Monitor zu aktivieren.

#### [PCs verbinden]

- Das Fernrohr verfügt über einen USB2.0-Port.
- Der PC erkennt das Fernrohr automatisch und liest den Inhalt der SD-Karte.
- Die Batterie lässt sich via PC-Verbindung aufladen.

#### (Auto-AUS)

1

 Der Viewer schaltet sich automatisch aus, falls 3 Minuten lang keine Eingabe erfolgt. Ausgenommen davon sind der Videoaufnahme- und der Wiedergabemodus.

# **Power Management**

#### 【 Batterie 】

- Modell: 14500, Lithium-Batterie 750mAh, 3,7V.
- Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch 10 Stunden lang auf, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

#### [Externe Stromversorgung]

- Verbinden Sie den 5V DC-Eingang.
- Sie können das Fernrohr dann längere Zeit verwenden, ohne dass es sich automatisch ausschaltet.
- Während der Verbindung mit der externen Stromversorgung wird das Fernrohr aufgeladen.

### 【Benachrichtigungen】

Herkömmliche Handy-Ladegeräte sind nicht für dieses Fernrohr geeignet.

Während der Verbindung mit einem PC befindet sich die Batterie des Fernrohrs im Ladezustand.

**GER-18** 

#### **DENVER NVI-500**

**GER-17** 

# Grundlegende Parameter

### 【Grundlegende Parameter】

Тур	Menüpunkte	Inhalt
	Vergrößerung	5
	Abmessungen des Objektivs	φ40 mm
	Sichtfeld	5° x 3,75°
Optische Leistung	Einstellungsbereich Okular	±0,6
	Sichtweite (schlechte Lichtverhältnisse)	2 m∼∞
	Sichtweite (vollständige Dunkelheit)	$\sim$ 200 m

#### **DENVER NVI-500**

# Grundlegende Parameter

Strom- versorgung	Spannung	3,7V DC
	Austauschbare Batterie	Wiederaufladbare Lithium-Batterie (750mAh)
	Ladequelle	5,0V/2A Adapter
Andere	Abmessungen (L x B x H)	200 x 86 x 56 mm
	Gewicht	400g

#### **DENVER NVI-500**

#### 【Betriebsumgebung und Benachrichtigungen】

- Bewahren Sie das Fernrohr in der weichen Tasche auf.
   Betriebstemperatur -5 40 °C. Relative Feuchtigkeit 80 %.
- Um Nässe und Schimmelbildung zu vermeiden, bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.
   Vermeiden Sie außerdem Druck und Sonneneinstrahlung.
- Falls das Bild flackert oder das LCD nicht aufleuchtet, dann laden Sie rechtzeitig die Batterie auf.
- Blasen Sie zunächst den Staub von der Linse, bevor Sie diese abwischen.

Falls Sie das Fernrohr längere Zeit nicht verwenden, dann laden Sie die Batterie regelmäßig auf, da anderenfalls die Batterieleistung beeinträchtigt wird.

# ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# **DENVER®**

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

#### **GER-21**

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher. dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

**DENVER ELECTRONICS A/S** 

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics