


Instrukcja obsługi

Ładowarka przenośna

1 Dane techniczne produktu

1.1 Przegląd produktu



1.2 Dane techniczne (Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia).

- ◆ Rodzaj akumulatora: Ogniwo polimerowe o wysokiej gęstości energii, klasa A
- ◆ Pojemność: 20 000 mAh / 74 Wh (TYP)
- ◆ Wejście micro USB: DC 5 V / 2 A
- ◆ Wejście Type-C: DC 5 V / 2 A
- ◆ Wyjście 1: DC 5 V / 2,1 A
- ◆ Wyjście 2: DC 5 V / 2,1 A
- ◆ Wymiary: 149 x 69 x 27,5 mm
- ◆ Masa: 406 g

1.3 Lista akcesoriów

- ◆ Ładowarka przenośna 1
- ◆ Kabel USB 1
- ◆ Instrukcja obsługi 1

2 Wskaźnik LED:

Wskaźniki LED:

Urządzenie jest wyposażone w cztery wskaźniki LED wskazujące różny poziom energii.

„◐” oznacza migający wskaźnik LED. „◑” oznacza nieświecący wskaźnik LED. „●” oznacza świecący wskaźnik LED.

Po włączeniu ładowarki przenośnej wyświetlana jest wartość procentowa bieżącego poziomu energii. Cztery wskaźniki LED pokazują odpowiednio wartość procentową 25%, 50%, 75% i 100%.

Ładowanie przenośnej ładowarki

Stan wskaźników LED	Wyświetlacz LED	Wartość procentowa pojemności	Uwaga
1. wskaźnik miga	◐◑◑◑	0–25%	Ładowarka przenośna jest całkowicie naładowana, gdy wszystkie wskaźniki LED świecą.
Świeci jeden wskaźnik	●◑◑◑	25–50%	
Świecą dwa wskaźniki	●●◑◑	50–75%	
Świecą trzy wskaźniki	●●●◑	75–100%	
Świecą cztery wskaźniki	●●●●	100%	

Ładowanie urządzenia

Stan wskaźników LED	Wyświetlacz LED	Wartość procentowa pojemności	Uwaga
Miga jeden wskaźnik	◐◑◑◑	0–25%	Gdy pojemność jest bliska 5%, miga tylko jeden wskaźnik LED. Zgaśnięcie on po wyczerpaniu energii.
Świeci jeden wskaźnik	●◑◑◑	25–50%	
Świecą dwa wskaźniki	●●◑◑	50–75%	
Świecą trzy wskaźniki	●●●◑	75–100%	
Świecą cztery wskaźniki	●●●●	100%	

3 Instrukcje ładowania

3.1 Ładowanie przenośnej ładowarki

- ◆ Podłączyć wtyk na jednym końcu kabla USB do portu wejściowego micro USB lub portu wejściowego Type-C ładowarki przenośnej, a następnie wtyk na drugim końcu tego kabla do zasilacza (brak w zestawie).
- ◆ Po podłączeniu rozpocznie się automatyczne ładowanie przenośnej ładowarki. Wskaźniki LED będą świecić lub migać, pokazując bieżący poziom energii. Po całkowitym naładowaniu wszystkie wskaźniki będą świecić światłem ciągłym.

3.2 Ładowanie urządzenia

- ◆ Upewnić się, że napięcie wejściowe urządzenia jest zgodne z napięciem wyjściowym ładowarki przenośnej.
- ◆ Podłączyć wtyk na jednym końcu kabla USB do portu USB-A ładowarki przenośnej, a następnie wtyk na drugim końcu do urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

4 Przestrogi

- ◆ Aby zapewnić jak najlepszą wydajność akumulatora, przy pierwszych dwóch lub trzech użyciach należy całkowicie naładować i rozładować ładowarkę przenośną.
- ◆ W trakcie pierwszych trzech użyci należy wydłużyć czas ładowania o jedną do dwóch godzin po całkowitym naładowaniu.
- ◆ Nigdy nie rozbierać ani nie modyfikować ładowarki przenośnej.
- ◆ Obsługując ładowarkę przenośną, zachować ostrożność, aby zapobiec jej uszkodzeniom.
- ◆ Ładowarki przenośnej używać i przechowywać ją w umiarkowanych temperaturach. Chronić ładowarkę przenośną przed skrajnymi temperaturami, wysoką wilgotnością, źródłami ciepła (w tym światłem słonecznym), pyłem i silnym polem magnetycznym. Ładowarkę przenośną należy używać na wysokości poniżej 3000 m n.p.m. oraz w zakresie temperatur od 0 do 35°C i wilgotności od 5 do 95%.
- ◆ Ładowarki nie należy narażać na krople i rozbryzgi wody. Nie umieszczać jej w pobliżu przedmiotów, takich jak kubek napełniony wodą lub innym płynem.
- ◆ Zawsze ładować tę ładowarkę przenośną za pomocą zasilacza o parametrach zgodnych z danymi technicznymi opisanymi w tej instrukcji obsługi. Nieodpowiedni zasilacz może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa.
- ◆ Utylizując urządzenie i jego akcesoria, należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska.
- ◆ W razie pytań i wątpliwości, które nie zostały ujęte w tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub biurem obsługi klienta.
- ◆ Dane techniczne produktu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

5 Wskazówki

- ◆ Jeżeli ładowarka przenośna nie będzie używana przez długi czas (np. trzy tygodnie), należy ją w pełni rozładować, a następnie naładować ponownie, aby utrzymać sprawność akumulatora.
- ◆ Ładowarkę przenośną przechowywać w suchym miejscu w zakresie temperatur od 5 do 35°C. Nie narażać ładowarki przenośnej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ostrzeżenie: Urządzenie wyposażone w akumulator litowy! Nie otwierać ładowarki przenośnej. Nie upuszczać ładowarki przenośnej. Nie narażać jej na uderzenia, wstrząsy lub upadki.

Nie narażać ładowarki przenośnej na wysokie temperatury, wodę, wilgoć lub bezpośrednie

promienie słoneczne.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominieć w instrukcji obsługi.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci pokazanego poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku.

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiórki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics

