

DENVER[®]

Relógio Inteligente SW-500

Guia do Utilizador



PORTUGUÊS

www.denver-electronics.com

Atenção - leia atentamente!

- Não tente abrir o seu relógio inteligente.
 - Não exponha à água ou à humidade elevada. O relógio inteligente não é à prova de água.
 - Carregue apenas com o cabo de carregamento original incluído nesta embalagem.
 - Não tente substituir a bateria do relógio inteligente por sua conta. Pode danificar a bateria, o que por sua vez pode provocar aquecimento excessivo e ferimentos. A bateria de lítio deve ser substituída apenas por um profissional qualificado e deve ser devidamente reciclada ou eliminada.
 - Para evitar danos ao relógio inteligente, não o coloque perto de água, como vasos, pias cheias, banheiras, etc.
 - Se utilizar um PC para carregar o relógio inteligente (através da porta USB), certifique-se de que o PC está ligado. Se entrar no modo de hibernação, parará de carregar.
 - Também é possível utilizar um carregador USB para, por exemplo, smartphone ou tablet. Se utilizar um, certifique-se de ler as instruções de segurança do adaptador em questão.
 - Eliminação correta deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana devidos à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de recolha e retoma ou contacte o distribuidor onde o produto foi adquirido.
-
- Tenha em atenção que o sensor de ritmo cardíaco neste sensor não é um dispositivo médico e não pode ser utilizado para tal fim. Se sofrer de alguma condição onde você ou o seu médico deseje monitorizar o seu ritmo cardíaco, deve utilizar antes um dispositivo médico profissional. Este sensor de ritmo cardíaco para relógio inteligente é feito para usar quando faz desporto e está ativo.
 - Se tiver pacemaker ou outro que possa ser afetado pela utilização de um sensor ótico de ritmo cardíaco e/ou sistema GPS, consulte o seu médico antes de usar.

Parabéns pelo seu novo Relógio Inteligente DENVER SW-500. Este relógio tem muitas funções inteligentes, por isso, recomendamos que perca uns minutos para ler este guia breve.


Características principais:

- Relógio inteligente Bluetooth com função GPS & sensor de ritmo cardíaco
- Modo multidesportivo (corrida, caminhada, escalada, ciclismo, corrida indoor & corrida de pista)
- Monitorize o seu desempenho desportivo, visualize o ritmo cardíaco
- Altímetro, barómetro e temperatura integrados
- Use como pedómetro para monitorizar os seus passos diários e a qualidade do sono
- Sincronize a agenda telefónica e atenda ou rejeite chamadas diretamente no relógio
- Visualização de SMS, e-mails, eventos de calendário e atividade de redes sociais
- Controlo remoto de reprodução de música, captura remota de fotos no smartphone
- Bateria de polímero de lítio 350mAh com 5-7 dias em standby
- Compatível com iOS7 ou superior e Android 4.4 e superior

Visão Geral


Relógio Inteligente

1. MIC
2. Sensor de barómetro
3. Ecrã tátil
4. Botão de atalho para o modo de desporto
5. Coroa digital
6. Botão de alimentação
7. Altifalante
8. Sensor de ritmo cardíaco
9. Terminais de carregamento de Pinos POGO




Carregador de Pino POGO

10. Pino POGO
11. Porta micro USB




Carregamento

- Se utilizar um adaptador de alimentação (não incluído), a corrente do adaptador de alimentação é: 5V 500mA.
- Demora 2 horas a carregar totalmente o relógio inteligente, siga os passos abaixo para carregar.



1. Ponha a base de carregamento por baixo do relógio. Certifique-se de que os pinos POGO na base de carregamento encaixam corretamente nos terminais de carregamento na parte traseira do relógio inteligente.
2. Ligue a base de carregamento com o cabo USB
3. Ligue a ponta grande do cabo USB a uma fonte de alimentação
4. Quando está a carregar desligado Quando está a carregar ligado



Como usar


- **Ligar:** Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos
- **Ir para o menu principal:** Deslize da direita para a esquerda na interface do ecrã do relógio
- **Mudar o menu principal:** Deslize para cima/para baixo
- **Confirmar:** Toque no ícone ou prima a coroa digital
- **Sair:** Deslize da esquerda para a direita
- **Regressar à interface do ecrã do relógio:** Prima brevemente o botão de alimentação em qualquer interface
- **Atalhos do modo de desporto:** Prima o botão de cima
- **Verificar notificações:** Deslize da esquerda para a direita na interface do ecrã do relógio.
- **Mudar submenu/atalhos:** Deslize para cima/para baixo ou Rode a coroa digital
- **Desligar:** Mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos



Quando ligar o relógio inteligente, verá o ecrã inicial do relógio.

Deslize para a esquerda para entrar no modo de desporto, para a direita para entrar no modo de notificação, para cima para entrar nas configurações e para baixo para entrar no ecrã de informação das atividades.

Se ligar mais ecrãs nas configurações, pode aceder a eles deslizando para cima/baixo ou para a esquerda/direita.



Emparelhar com um smartphone

Requisitos do telemóvel: Android 4.4 e superior, iOS7.0 e superior




Procure e descarregue a aplicação chamada: **DENVER SW-500** da Google Playstore ou da Apple Appstore.

1. Ative o Bluetooth no seu relógio inteligente
2. Abra a aplicação DENVER SW-500 no seu smartphone, configure o seu perfil nas Configurações.
3. Toque em “Ligar Relógio Inteligente” nas Configurações, seleccione o nome do seu relógio inteligente (ou o nome do seu relógio inteligente_LE no iPhone) na lista de dispositivos para ligação.



Passo 2: Função emparelhar para ligar (Apenas para iPhone)

Vá para “Configurações” → “Bluetooth” no iPhone e seleccione o nome do seu relógio inteligente na lista de dispositivos para a ligação.

Explicação do ícone Bluetooth

	Significa que o Bluetooth 3.0 está ligado (para fazer e receber chamadas com o relógio inteligente)
	Significa que o Bluetooth 4.0 está ligado (para dados de atividade e sincronização de notificações)
	Significa que o Bluetooth 3.0 ou 4.0 está ligado

Explicação do ícone GPS

	Significa que o GPS está desligado;
	Significa que o GPS está ligado;


Modo de desporto

Se tiver ligado o GPS e a função de ritmo cardíaco, quando utilizar o relógio durante uma atividade desportiva, o relógio monitorizará o seu percurso e o seu ritmo cardíaco. Após realizar a sua atividade, poderá ver esta informação na aplicação.

1. Pode premir o botão de atalho do modo de desporto ou tocar no ícone abaixo no menu principal para entrar no modo de desporto.



2. Modo multidesportivo: com modo de 6 desportos como se segue.
Deslize para cima/para baixo (ou rode a coroa digital) para seleccionar o modo de desporto que deseja iniciar.



Quando utilizar a função GPS

- a. Vá para o exterior para uma área aberta.
A frente do dispositivo deve estar direcionada para o céu.
- b. Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Pedómetro

O relógio tem um pedómetro integrado e contará os seus passos durante o dia. Pode definir o seu objetivo diário na aplicação. Também pode ligar o alarme sedentário.

O relógio também regista o seu sono e dá-lhe uma visão geral do mesmo na aplicação (mostra-lhe quantas horas teve de sono profundo e sono superficial).

Ativação por voz

Também pode usar o relógio com o Siri/Google talk quando ligado ao seu smartphone. Por exemplo, peça para enviar um SMS, pergunte como está o tempo (esta informação aparecerá no telefone, não no relógio).

Chamadas

Pode fazer e receber chamadas no próprio relógio. Tem altifalante e microfone integrado. (Note que o telefone necessita de estar dentro do alcance do Bluetooth).

SMS/notificações

Serão apresentadas no relógio quando emparelhado com o seu smartphone.

Esperemos que goste do seu novo relógio inteligente. Se desejar mais informação, encontra um manual completo em inglês no nosso site.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

Nós, Inter Sales A/S, declaramos que este produto DENVER SW-500 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em

Inter Sales A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca