


Sidan 3

Batteriinstallation och laddning Styrenhet



English	Svenska
Battery Cover	Batteriluckan
2 x "AA" batteries	2 x "AA" batterier

Installera batterier: Öppna locket på batteriluckan, infoga 4 x 1.5V AA-batterier enligt angiven polaritet (batterier medföljer inte).

Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!

Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar

Ta bort batteriet från drönaren och anslut sedan ena sidan av USB-kabeln med batteriet och den andra sidan till en USB-port på datorn eller till en laddare för den smarta telefonen (medföljer inte).




Drönare


Byte av skadade blad:

Din uppsättning kommer med 4 reservrotorer, två typer A (A1=A2) och två typer B (B1=B2).

Du kommer att se bokstäverna "A" och "B" på huvan. Montera sedan rotorn på motorn i enlighet med detta




Sidan 4




Fjärrkontroll

English	Svenska
Photo/Video (For camera version only)	Foto/Video (Endast för kameraversion)
Headless/Return	Huvudlös/Återvända
Headless: short press	Huvudlös: kort tryckning
Return: long press	Återvända: långt tryck
Left Joystick/Throttle	Vänster joystick/gasspjäll
Ascend/Descend/Turn left/Turn right	Stigning/Nedstigning/Sväng vänster/Sväng höger
Speed	Hastighet:
Low speed: Di	Låg hastighet: Di
Mid speed: DiDi	Medelhastighet: DiDi
High speed: DiDiDi	Hög hastighet: DiDiDi
Turn left trim	Vänster trimning vid sväng
Turn right trim	Höger trimning vid sväng
Power indicator	Strömindikator
Forward trim	Framåt trimning
Backward trim	Bakåt trimning
Right Joystick/Rudder	Höger styrspek/roder
Forward/Backward/Leftward/Rightward	Framåt/bakåt /åt vänster/åt höger
Flip (short press)	Rulla (kort tryck)
Leftward trim	Åt vänster trimning
Rightward trim	Åt höger trimning
Function indicator	Funktionsindikator


Steg för standarddrift




1. Turn on the controller
(Keep the left joystick at bottom point)




2. Turn on the drone
(Connect the battery plug to drone first)




3. Place the drone on a flat surface



4. 2 seconds later, beep will sound: drone has connected with controller automatically (LED lights on the drone stops flashing)



5. To ascend the drone, push up the Throttle
(please push up the throttle very slowly, to avoid the drone rising too fast)




6. To descend the drone, pull down the Throttle
(please pull down the throttle very slowly, to avoid the drone falling too fast or crash)
For Emergency, please pull down the throttle quickly to the bottom point

English	Svenska
1. Turn on the controller (Keep the left joystick at bottom point)	1. Slå på kontrollenheten (Håll vänster styrspak vid bottenpunkten)
2. Turn on the drone (Connect the battery plug to drone first)	2. Slå på drönaren (Anslut batterikontakten till drönaren först)
3. Place the drone on a flat surface	3. Placera drönaren på en plan yta
4. 2 seconds later, beep will sound: drone has connected with controller automatically (LED lights on the drone stops flashing)	4. 2 sekunder senare hörs ljudsignalen: drönaren har anslutits till styrenheten automatiskt (LED-lamporna på drönaren slutar blinka)
5. To ascend the drone, push up the Throttle (please push up the throttle very slowly, to avoid the drone rising too fast)	5. För att få drönaren att stiga, tryck upp gasreglaget (tryck upp gasreglaget väldigt långsamt för att undvika att drönaren stiger för fort)
6. To descend the drone, pull down the Throttle (please pull down the throttle very slowly, to avoid the drone falling too fast or crash). For Emergency, please pull down the throttle quickly to the bottom point	6. För nedstigning av drönaren, dra ned gasreglaget (dra ner gasreglaget mycket långsamt för att undvika att drönaren faller allt för snabbt eller kraschar). För nödsituationer, dra ner gasreglaget snabbt till bottenpunkten

Sidan 5

Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)

Innan den först flygturen, dra *Gasreglaget* längst ner till vänster och *Rodret* till nedre högra hörnet samtidigt i 2-3 sekunder. Lamporna på drönaren blinkar snabbt, släpp sedan *Gasreglaget* och *Rodret*. När lamporna slutar blinka och är solida, fullbordas återställning av gyroskopet.




Huvudlöst läge

Starta/Avsluta huvudlöst läge

Tryck på knappen på kontrollenheten (som på bilden) och pip ljud hörs och lamporna på drönaren blinkar. Då kommer du in i huvudlöst läge.

Tryck på den igen för att sluta, pip ljudet upphör och lamporna lyser.

I det ögonblick när du börjar i huvudlöst läge, kommer den riktning som drönaren är på väg mot att fixeras som huvudet på drönaren. Oavsett hur du roterar drönaren, ändras främre riktning inte.




English	Svenska
Front	Framsida
Back	Tillbaka
Left	Vänster
Right	Höger

En knapp för bakåtgående

Håll knappen intryckt (lång tryckning). Du aktiverar en Engångsknappen för återgång och drönaren kommer nu att försöka flyga tillbaka till utgångspunkten. Om du vill inaktivera detta läge, ska du trycka på höger joystick (Roder) i valfri riktning.

OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt. Du behöver fortfarande kontrollera drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.




Sidan 6


Vändningar och rullningar

Nu har du fått grundläggande flygkunskaper och är redo att lära dig färdigheterna i att vända och rulla.


För att du ska kunna utföra en vändning eller rullning, se till att drönaren är minst 3 meter från marken. Tryck på knappen **Flip** Tryck sedan snabbt på rodret i valfri riktning för att få drönaren att utföra en vändning eller rullning. När manövreringen är slutförd, stabiliserar du drönaren.




Primära tillbehör



Remote controller




Propellers



Propeller guards



USB Charge cable



Battery

English	Svenska
Remote controller	Fjärrkontroll
Propellers	Propellrar
Propeller guards	Propellerns skydd
USB Charge cable	USB laddningskabel
Battery	Batteri

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics