


## Introdução

Este produto é um produto de vídeo de alta definição em resposta à procura do mercado, dispõe de vídeo digital, gravação de som, reprodução de vídeo e outras funções de topo na indústria. Aponta principalmente à gravação de condução, desporto ao ar livre, mergulho, surf, escalada e outras atividades para responder à sua necessidade de fotografar maravilhosas imagens em todos os lugares. Além disso, este produto dispõe de um número de patentes.

## Diagrama da Câmera



1. Micro USB

2. Microfone

3. Cartão Micro SD

4. Porta

da

- |                    |             |                              |                              |   |
|--------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 5. Botão<br>modo   | Ligar/Tecla | 6. Objectiva                 | 7. Indicador<br>Carregamento | de 8. Indicador de<br>Funcioname<br>nto |
| 9. Ecrã            |             | 10. Indicador de<br>gravação | 11. OK                       | 12. Tecla<br>para<br>cima/Tecla<br>WIFI |
| 13. Tecla<br>baixo | Para        | 14. Altifalante              |                              |   |

## Instruções detalhadas

### 1. Insira o cartão Micro SD

Nota: por favor, utilize um cartão Micro SD de marca , formate-o num computador antes de usar, uma baixa qualidade do cartão não pode garantir um correto funcionamento .

### 2. Carregamento da Bateria

- A. Ligue ao computador ou a um adaptador de alimentação através de um cabo USB para carregar a bateria.
- B. Use o carregador de carro, também pode ser carregada no carro.
- C. Ao carregar, a luz indicadora vermelha irá ficar ligada, uma vez completamente carregada, a luz vermelha irá apagar.

### 3. Ligar e desligar Câmara

- A. Premir longamente o botão ligar/tecla de Modo durante cerca de 3 segundos, para ligar a câmara.
- B. Premindo longamente o botão ligar/tecla de Modo durante cerca de 3 segundos, a câmara desliga.

### 4. Interruptor de modo

Prima brevemente no botão ligar/tecla de Modo para alternar câmara para vídeo/foto/reprodução/menu de configuração/deste modo.

### 5. Gravação de vídeos

- A. Insira o cartão Micro SD e, de seguida, ligue a câmara.
- B. De seguida, prima brevemente no botão "OK", a câmara irá iniciar a gravação de vídeo.

C. Para parar a gravação de vídeo, prima o botão "OK" novamente.

## **6. Tirar fotografias**

A. Mudar a câmara para o modo de fotografia premindo o botão ligar/tecla de Modo

B. Prima brevemente o botão "OK" para tirar a foto.

## **7. Modo de Reprodução**

Premindo o botão de modo alterna para o modo de Reprodução, prima acima e abaixo para selecionar o vídeo ou foto a rever e prima OK para reproduzir um vídeo.

## **8. Menu de configurações**

A. Quando alternar para o Menu de configuração para alterar modo.

B. Prima o botão acima e abaixo para selecionar o menu, prima o botão "OK" para selecionar.

## **9. Ligar ao computador**

Com um cabo USB a ligar a câmara ao computador, o ecrã irá apresentar 3 modos de ligação: Armazenamento em massa/Câmara PC/Carregamento da bateria. Poderá premir o botão acima/abaixo para selecionar o modo de ligação.

## **10. Ligação Wi-Fi**

A máquina pode ser ligada a um telefone ou tablet, seguindo estes passos:

A. Descarregue a APP " DENVER ACTION CAM 4" (descarga Android no Google Play, IOS na APP Store).

B. Ligue a câmara, prima brevemente a tecla "acima/wifi" para ligar o WIFI, o ecrã da câmara irá mostrar o logótipo WIFI e, em seguida, aparece o SSID e SENHA (senha inicial): 12345678

C. Use o seu telefone para ligar esta WIFI

D. Inicie a APP " DENVER ACTION CAM 4", para iniciar a controlar a câmara com a APP.

## Especificações

Ecrã LCD	2.0LTPS
Disparo de câmara	140 graus
Idioma dos menus	Dinamarquês, Espanhol, Português, Italiano, Alemão, Francês, Holandês, Polaco
Resolução de vídeo	FHD (1920*1080P) HD (1280*720P) VGA (640*480P)
Formato de Vídeo	AVI
Formatos de compressão de vídeo	MJPG
Resolução de fotografia	16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M, 2M, 1.3M VGA,
Cartão de armazenamento	Cartão Micro SD
USB	USB2.0
Capacidade da bateria	1050MAH
Consumo de energia	400mA@4.2V
Tempo de gravação	1080P/cerca de 120 minutos
Tempo de carga	Cerca de 3 horas
Dimensão	59,27*41,13*29,28

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

# CE



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados correctamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante enviar as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos sua própria casa. O departamento

técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o equipamento de rádio tipo ACT-5050W está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço internet: <http://www.denver-electronics.com/denver-act-5050w/>

Alcance operacional da frequência: 2400-2483MHz

Potência de saída máxima:31dbm

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)