


## **Manuale di istruzioni auricolari Bluetooth BTE-110**



<b>EN</b>	<b>IT</b>
LED indicator	Indicatore LED
Vol+/Next Track	Vol+/Brano successivo
Vol-/Previous Track	Vol-/Brano precedente
Multi-Function Button	Pulsante multifunzione
Charging socket	Presca di ricarica
Microphone	Microfono

**\*\* Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.**

Accensione/Spegnimento Bluetooth:

1. Accensione: Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi fino a quando la spia LED lampeggia in blu 3 volte.

## **BTE-110 Bluetooth Earbuds Instruction Manual**

2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di alimentazione per 3 secondi per spegnere.
3. Se l'indicatore LED passa da BLU a ROSSO quando è in standby, spegnere il dispositivo per risparmiare energia.
4. Accoppiamento Bluetooth:
  - A. Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 6 secondi.  
L'indicatore LED lampeggia BLU e ROSSO per indicare la modalità di associazione.
  - B. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo mobile e selezionare "**BTE-110**" per abbinare. Il dispositivo mobile indica se l'abbinamento è andato a buon fine.

Risposta a chiamate:

Premere il pulsante multifunzione per rispondere a una chiamata in arrivo.

Terminare la chiamata:

Premere il pulsante multifunzione per terminare una chiamata in corso.

Richiamata:

Premere il pulsante multifunzione due volte per richiamare l'ultimo numero composto.

Carica:

- Inserire la presa microUSB nella porta di ricarica e collegare l'estremità USB opposta a un computer o a un adattatore a muro CA compatibile.
- Le spie LED sono rosse durante la ricarica. La spia LED diventa BLU quando la batteria è carica.

Controllo volume:

- Premere il pulsante "+" per aumentare il volume.
- Premere il pulsante "-" per diminuire il volume.

Selezionare il brano precedente/successivo:

- Tenere premuto il tasto "+" per selezionare il brano precedente.
- Tenere premuto il pulsante "-" per selezionare il brano successivo.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER**<sup>®</sup>

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



L'attrezzatura elettrica e elettronica include le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica e elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante che inviate le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie saranno riciclate secondo la normative e non danneggeranno l'ambiente.

Tutte le città hanno definito dei sistemi o dei punti di raccolta grazie ai quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche, incluse le batterie, possono essere conferiti senza oneri alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di smaltimento. Informazioni aggiuntive sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Il produttore, Inter Sales A/S, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTE-110 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) and then click the search ICON on topline of website. Write model number: BTE-110 Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto download/altri download

Campo operativo di frequenze:

Potenza massima di uscita:

Importatore:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)