

DENVER[®]
denver-electronics.com

Instruções originais

SCK-5300



www.facebook.com/denverelectronics

Antes de utilizar esta trotinete elétrica infantil, os supervisores pais/adultos devem ler todas as instruções para a montagem, utilização e manutenção seguras. O manual do utilizador irá orientá-lo acerca das funções e da utilização da trotinete elétrica infantil. Antes de usar esta trotinete elétrica infantil, deve familiarizar-se com a respetiva utilização, para que a possa manter no melhor estado possível.

AVISO !

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos de idade ou mais e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada formação ou se forem devidamente supervisionados relativamente ao uso do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. Não deve ser permitido que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem a devida supervisão.

Capítulo 1 Informações Gerais

Encorajamos os proprietários deste modelo de trotinete elétrica infantil a guardá-la num lugar seguro. Para aumentar a segurança e a duração das baterias associadas a este modelo, é importante não carregar este modelo se a temperatura for inferior a 5°C ou superior a 45°C. Além disso, o carregador deve ser desligado quando a bateria estiver totalmente carregada. Usar apenas o carregador fornecido (HLT-118B-2520900E).

Não recomendamos que crianças com menos de 6 anos de idade andem nesta trotinete elétrica infantil.



AVISO:

Para evitar lesões graves:

SÃO NECESSÁRIAS RESPONSABILIDADE E SUPERVISÃO PARENTAL E DE ADULTOS.

Andar nesta trotinete elétrica infantil pode ser perigoso. Os pais e os adultos que supervisionam precisam de selecionar os produtos de condução apropriados para a idade dos seus filhos, para evitar que as crianças que são demasiado imaturas ou inexperientes se ponham em perigo.

Os pais/adultos responsáveis pela supervisão devem montar o produto e assegurar que o produto esteja a funcionar bem antes de deixar que as crianças usem o produto.

Os pais/adultos que supervisionam devem ensinar as crianças a andar em segurança nesta trotinete elétrica. Devem estar sempre atentos para onde as crianças vão.

A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, apenas pelos pais ou adultos responsáveis pela supervisão. Deve assegurar que cobre a entrada de carregamento para evitar problemas elétricos. Desligar sempre o produto do carregador antes de o enxugar ou limpar com um pano húmido. Limpar a trotinete apenas com um pano húmido. Não usar água corrente ou uma pistola de água de alta pressão. Não limpar com álcool, gás, querosene ou outros solventes químicos voláteis e corrosivos.

Nunca submergir o produto em água.

Armazenar o produto em local seco e fresco quando não o usar. Os defeitos causados pelo armazenamento ou uso da trotinete elétrica infantil em lugares húmidos/molhados não estão cobertos pela garantia.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar num carro.

1.1 Risco de conduzir



AVISO:

- Aprender a conduzir com segurança antes de andar com velocidade na trotinete elétrica infantil.
- Não fazer movimentos perigosos ou conduções com uma só mão enquanto a trotinete estiver a funcionar. Manter os pés no pedal.
- Cair, perder o controlo, colidir, incluindo a violação das regras no manual do utilizador, poderão levar a ferimentos.
- A velocidade e o alcance podem diferir com base no peso do condutor, terreno, temperatura e estilo de condução.
- Assegurar que usa capacete, vestuário de proteção, joelheiras e cotoveleiras antes de usar a trotinete elétrica infantil para evitar lesões graves.



- Não usar roupas largas ou atacadores soltos que possam ficar presos nas rodas.
- Assegurar que lê cuidadosamente o manual antes de utilizar a trotinete elétrica infantil.
- Usar apenas com tempo seco. Não andar à chuva, na neve ou em zonas húmidas.
- Quando encontrar condições de caminhos acidentados ou irregulares, deve desacelerar ou descer da trotinete.
- Não tentar passar diretamente de graus superiores a 3 cm. Pode fazer com que a trotinete se volte, provocando lesões ao motociclista ou danificando a trotinete.
- Esta trotinete elétrica infantil foi concebida apenas para uso doméstico. A supervisão direta dos pais/adultos é necessária em todos os momentos. Utilizar o produto apenas em ambientes controlados, livres de possíveis riscos de tráfego, e não utilizar em vias públicas.
- Não usar este produto se a temperatura estiver abaixo de -5° C.
- Não usar numa seção com mais de 5 graus de inclinação. Para uso acima de 5 graus, é necessário ajudar com o pé.

Ter em atenção que:

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelo uso indevido deste produto.

1.2 Preparação antes da operação

Antes de usar, a bateria deve estar totalmente carregada. Deve consultar o Capítulo 2.3.

1.3 Limitação de peso do operador

Motivo da limitação de peso:


1. garantir a segurança do operador
2. evitar sobrecarga que pode avariar o motor.

Carga máxima: 50 kg

Avaria do motor provocada por sobrecarga não estará coberta pela garantia.


Capítulo 2 Utilizar a Trotinete elétrica infantil

1.4 Processo de dobragem




EN	PT
Lift the front fork tube with your hand	Levantar o tubo do garfo dianteiro com a mão
Lift the folding handle up with one hand	Levantar o punho dobrável com uma mão


Levante o punho dobrável com uma mão e levantar o tubo do garfo dianteiro com a outra mão e ouvirá um "clique".




Premir o bloqueio dobrável firmemente (o bloqueio de dobragem pode ajustar o aperto).



Usar a chave de parafusos para fechar o bloqueio do punho.



Assegurar que o fecho está solto.



Premir o botão de ajuste com uma mão e ajustar a haste telescópica para a posição adequada com a outra mão. Os utilizadores devem ajustar a altura do produto para a posição adequada para garantir uma condução segura.




Apertar e bloquear o fecho.

1.5 Usar a trotinete

Começar a usar a trotinete elétrica infantil.

1. Segurar o punho com ambas as mãos e colocar um pé no pedal de arranque redondo e mantê-lo lá.



EN	PT
Power pedal	Pedal de arranque

2. Empurrar suavemente para a frente com o outro pé. Quando alcançar 5-6 km/h, o motor irá fazer um bipe em seguida e arranca.
3. Agora, a trotinete elétrica infantil impulsiona-se sozinha e mantém uma velocidade de 4-6 km/h, dependendo da superfície.
4. Se quiser parar o motor novamente, basta tirar o pé do pedal.
5. Se quiser abrandar, pisar levemente no travão mecânico traseiro.



EN	PT
Brake	Travão

6. Se quiser parar. Deve usar um pé para parar no travão mecânico traseiro. Depois de ouvir o BIPE, continuar a pisar no travão até a trotinete elétrica infantil parar.

7. Se a trotinete der uma série contínua de “bipes”, a bateria está fraca. Deve carregar a trotinete.

1.6 Carregar a trotinete

Este capítulo discute principalmente os métodos de carregamento, manutenção da bateria, questões de segurança e especificações da bateria. Para sua segurança e dos outros, bem como para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho da bateria, deve certificar-se que cumpre as seguintes operações. Se o produto não for usado por um longo período de tempo, assegurar que o carrega uma vez por mês para proteger a duração da bateria. O carregador apenas deve ser utilizado por um adulto. Não é um brinquedo.

Nota: Se a bateria estiver danificada devido a água, colisão e outros usos anormais, não está coberta pela garantia.

Bateria fraca

Se a trotinete elétrica infantil der uma série contínua de “bipes”, a bateria está fraca. Deve parar de conduzir e carregar imediatamente após a trotinete emitir um tom de aviso de bateria fraca para evitar danos à bateria ou afetar o seu uso.

Carregar a bateria

1. Usar apenas o carregador fornecido e dedicado (HLT-118B-2520900E).
2. Abrir a tampa de borracha de carregamento sobre o pedal e inserir o conector de saída do carregador no orifício de carregamento.



EN	PT
Charging input	Entrada de carregamento

3. Ligar a potência de entrada do carregador à tomada de corrente.
4. O indicador do carregador fica vermelho a indicar que está a carregar. Quando o indicador do carregador ficar verde, a bateria está totalmente carregada e após 30 minutos aproximadamente o adaptador parará de carregar.
5. Quando o carregamento estiver concluído, desligar o carregador de baterias da fonte de alimentação e da trotinete elétrica e voltar a fechar a tampa de carregamento.
6. A trotinete eléctrica infantil está pronta para ser usada.

AVISO:

Não carregue a bateria ou usar o produto nos seguintes casos.

- Se surgir algum odor ou calor excessivo.
- Fuga de qualquer substância.

AVISO:

- Não conduzir a trotinete eléctrica infantil quando estiver a carregar!

- É proibido desmontar a bateria.
- Não tocar em nenhuma substância que esteja a sair da bateria.
- Não deixar as crianças e os animais tocarem na bateria.
- As baterias contêm substâncias perigosas no interior. É proibido abrir a bateria e introduzir objetos no interior da mesma.
- Usar apenas o carregador fornecido (HLT-118B-2520900E).
- Não sobrecarregar ou descarregar a bateria.



AVISO:

Bateria de lítio no interior!

Relativamente ao carregamento da bateria

Importante - Deve ler!

Caro Cliente, Esperamos que desfrute de muita diversão com a sua nova trotinete infantil.

A bateria nestes tipos de trotinetes não está totalmente carregada desde a linha de produção para evitar a carga lenta ou danos. Quando não for utilizada, a bateria descarregará lentamente.

Se não consegue ligar a sua trotinete infantil e se parecer que não está a carregar (o carregador acenderá automaticamente uma luz verde), deve realizar um dos seguintes passos.

1. Deixar o carregador ligado durante 6-7 horas. Isto irá garantir que a bateria fica de novo totalmente carregada (pode demorar 3-4 horas até se iniciar o carregamento normal).
2. Se isto não resolver o seu problema, deve conduzir manualmente a trotinete infantil sem a ligar. Use as suas pernas para imprimir velocidade durante cerca de 100 metros e depois ligue o carregador. O motor na roda de trás irá assim ajudar a ativar a função de carregamento e irá carregar normalmente. (a carga completa leva 2 horas se utilizar este método)

Deve inserir: www.denver-electronics.com para obter a versão eletrónica do manual.

Parâmetros	
Modelo	SCK-5300
Cor	Preta, Branca, Azul, Cor-de-Rosa
Velocidade	4-6 km/h
Inclinação máxima	Cerca de 5°
Distância máxima de funcionamento	6km
Bateria	Tipo: Bateria de lões de Lítio Tensão Nominal (V): 21,6 V Tensão (V): 25,2 V Capacidade da bateria: 2000 mAh
Condições para a condução	Não recomendada para crianças com menos de 6 anos de

	idade Carga de condução inferior a 50 kg
Carregador	Tensão nominal de entrada (V): 100 V - 240 V CA Tensão nominal de saída (V): 25,2 V Corrente nominal (A): 0,9 A
Tempo de carregamento	Cerca de 2 h
Potência Motor	100 W
Roda frontal	Roda de PU 145 mm
Método de travagem	Travão manual na roda traseira.
Proteção de bateria fraca	Soará "Bipe, bipe, bipe" quando a carga for de 15%

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto por um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca www.facebook.com/denverelectronics

Advertência

Deve ler totalmente o manual e as instruções abaixo antes de utilizar este produto.



Nome do produto: DENVER SCK-5300

Tipo do produto: Electric Kids kick scooter

Ano de fabrico: 2019

- Nota: Utilizar APENAS o carregador fornecido com a etiqueta HLT-118B-XXXYYYYZ com a seguinte tensão de saída para carregar esta balance scooter: 21.6V – 2A.
- Se utilizar outro carregador pode danificar o produto ou criar outros potenciais riscos.
- Nunca carregar o produto sem supervisão.
- O período de carregamento do produto não deve exceder quatro horas. Deve parar de carregar após quatro horas.
- O produto deve apenas ser carregado a uma temperatura entre 0°C e 45°C.
- Se carregar a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- O produto deve apenas ser carregado a uma temperatura entre -10°C e +45°C.
- Se utilizado a uma temperatura inferior ou superior, há o risco de o desempenho da bateria ficar reduzido e o potencial risco de danos no produto e de lesões pessoais.
- Armazenar o produto a uma temperatura entre 0°C e 35°C (a temperatura ideal para armazenamento é de 25°C)
- Carregar e armazenar o produto num local aberto e seco e afastado de materiais inflamáveis (i.e. materiais que podem incendiar-se).
- Não carregar sob a ação da luz solar ou perto de chamas vivas.
- Não carregar o produto imediatamente após a utilização. Deve permitir que o produto arrefeça durante uma hora antes de o carregar.
- Se o produto for entregue a outras pessoas, por exemplo durante o período de férias, deve ser entregue parcialmente carregado (com 20-50% de carga). Não totalmente carregado.
- Não remover o produto da embalagem, carregá-lo totalmente e seguidamente voltar a colocá-lo na embalagem.
- O produto quando é expedido da fábrica vai com frequência parcialmente carregado. Deve manter o produto numa condição de carga parcial, até que o mesmo seja utilizado.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Denmark
www.denver-electronics.com



Declaração de Conformidade CE (Diretiva de máquinas)

O abaixo-assinado

Nome da empresa: DENVER ELECTRONICS A/S
Endereço: Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Dinamarca

Certifica o design e o fabrico deste produto

Nome da marca do produto: DENVER
Nº do modelo do produto: SCK-5300
Tipo de produto: Electric Kids kick scooter
Ano de fabrico: 2019

Confirma a conformidade com as seguintes diretivas: **Diretiva de máquinas 2006/42/EC**

Normas MD: EN ISO 12100:2010 Annex1 of 2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

E por conseguinte, está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Máquinas.

A identidade e a assinatura da pessoa com poderes para redigir a declaração e compilar os ficheiros técnicos em nome do fabricante:

Assinatura: _____
Nome completo: Alfred Blank
Cargo: CEO
Empresa: DENVER ELECTRONICS A/S
Data: 3 de março de 2019

