

# DENVER

## SW-350 Relógio Inteligente

### Instruções de funcionamento





Agradecemos ter escolhido este produto. Ler estas instruções cuidadosamente antes de usar.

### Iniciar

#### 1. Ligar

- Ativação automática depois do carregamento.



Nota: O relógio deve ser carregado e ativado antes da primeira utilização. Usar o adaptador de corrente original para carregar o relógio

#### 2. Descarregar e instalar a aplicação Denver Fit 1

Descarregar a aplicação "Denver Fit 1" a partir da App Store ou do Google Play e instalar a mesma no seu smartphone.

Nota: Os requisitos do sistema são como se indica abaixo.



iOS 9.0 e posterior



Android 4.4 e posterior




Bluetooth 4.2

#### 3. Ligar corretamente ao smartphone.

### Instruções de utilização

#### 4. Associar o relógio


Deslizar para baixo no ecrã inicial da aplicação para exibir o pedido de associação. Selecionar o modelo do produto e tocar "Confirmar a associação" para completar a associação.



Nota: O relógio deve ser carregado e ativado antes da primeira utilização. Usar o adaptador de corrente original para carregar o relógio

#### 4. Associar o relógio


Deslizar para baixo no ecrã inicial da aplicação para exibir o pedido de associação. Selecionar o modelo do produto e tocar "Confirmar a associação" para completar a associação.



### Instruções de utilização

#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.



### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos



Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.



### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos



Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização

#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.



### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos




Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos

### Instruções de utilização


#### 4. Lembrete acerca do ritmo cardíaco durante a prática dos desportos

Durante a prática dos desportos, o relógio irá detetar continuamente o ritmo cardíaco atual. Se o ritmo cardíaco atual exceder o ritmo cardíaco máximo, o relógio irá lembrá-lo que deve reduzir a intensidade dos desportos ou parar os desportos através de vibração ou de informação de alarme. Colocar o lembrete de ritmo cardíaco seguro através de Mais > Zona do ritmo cardíaco > ritmo cardíaco máx. definido pelo utilizador na aplicação móvel.




### Introductions to Sports Functions

#### 1. Ativar os desportos



Entrar na interface dos desportos, deslizar para cima ou para baixo para selecionar um item de desportos e tocar no ícone para iniciar os desportos.

#### 2. Iniciar os desportos



Quando os desportos estão ativados, o relógio irá exibir a contagem decrescente dos desportos. Os desportos têm início depois da contagem decrescente

#### 3. Operações durante os desportos