



DRON DE CUATRO EJES CON FUNCIÓN DE PLANEADO AUTOMÁTICO DENVER DRO-121




Gracias por elegir este producto.
Lea detenidamente este manual antes de volarlo.
Guarde este manual como referencia futura.
Las imágenes son solo de referencia.


CONTENIDO



- 1 mando a distancia



- 1 Quadcopter



- 2 protecciones




- 1 cargador USB





- 1 manual de instrucciones




- 1 batería de litio de 3.7V 350mAh
- 3,7 V 350 mAh




- 4 propulsores
- 1 destornillador



CONTROLES





INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA



- 1: Use un destornillador para retirar la cubierta de la pila.
- 2: Instale las 3 pilas AAA.
- 3: Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

Nota: Siga la ilustración que aparece debajo para instalar las pilas correctamente.

CARGA DE LA BATERÍA DEL APARATO

	Inserte el conector de la batería en el extremo pequeño del cargador USB (asegúrese de conectarlo fuerte y correctamente).
	Use el cargador USB para cargar el pack de la batería del aparato. Tiempo de carga: aproximadamente 60 minutos. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador USB.


Indicador LED de USB

Cuando el LED se apaga, la batería se está cargando. Cuando el LED se ilumina, se ha completado la carga.


Se debe supervisar la carga en todo momento.

EMPAREJAMIENTO DEL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR

Púlselo una vez para encenderlo; se enciende el LED



Batería Li-PO
3,7 V/350 mAh




Paso 1

Fije el nivel del dron e inserte la batería Li-Po tal y como se muestra en la ilustración. Encienda el dron y no lo mueva hasta que el LED cambie el parpadeo de rápido a lento. Ahora puede emparejarse el mando a distancia con el dron.


Paso 2

Encienda primero el dron y posteriormente el controlador. El controlador emitirá un tono de pitido cuando se encienda.

El LED del dron cambiará del parpadeo a constante, lo que indica que el controlador y el dron ahora están emparejados.



Batería Li-PO,
3,7 V/350 mAh



Si el transmisor no va a usarse durante periodos prolongados de tiempo, retire la batería para su almacenamiento.

Paso 3

Retire la batería del dron tras el vuelo.

Desarrolle hábitos correctos para no provocar riesgos de seguridad.

Advertencia: Si no se retira la batería del dron durante un periodo prolongado de tiempo, puede dañarse debido a una sobredescarga, o puede incluso provocar un riesgo de incendio.

Paso 4





Apague el transmisor. Si el transmisor no va a usarse durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas para su almacenamiento.

Advertencia: Si las pilas AAA se dejan en el transmisor, se puede producir una fuga potencial que puede dañar el transmisor y crear riesgo de incendio.

AJUSTE Y CONFIGURACIÓN DE VUELO

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de volar.

1. Coloque el aparato en campo abierto con la cola apuntando a su dirección.
2. Practique para operar el mando del acelerador (tal y como aparece en la ilustración de debajo).

<p>Ascender</p>  <p>Descender</p>		<p>Delantera</p>  <p>Trasera</p>	
<p>Giro a la izquierda</p>  <p>Giro a la derecha</p>		<p>Moverse a la izquierda</p>  <p>Moverse a la derecha</p>	

RECORTAR

Suba lentamente el acelerador para despegar. Si tiende a una dirección diferente, use el botón Trim (Recorte) para su corrección.

Recorte hacia delante y hacia atrás.

1. Cuando el aparato empieza a despegar y se mueve hacia delante y hacia atrás.

Cuando se mueva hacia adelante, ajuste el botón Trim (recorte) hacia atrás hasta que esté equilibrado

Cuando se mueva hacia atrás, ajuste el botón Trim (recorte) hacia adelante hasta que esté equilibrado.

Recorte a la izquierda y a la derecha

2. Cuando el aparato empiece a despegar y se mueve a izquierda / derecha.

Cuando se mueva hacia la izquierda, ajuste el botón Trim (recorte) a la derecha hasta que se equilibre.

Cuando se mueva hacia la derecha, ajuste el botón Trim (recorte) a la izquierda hasta que se equilibre.

RECALIBRACIÓN

Si los botones de recorte no corrigen el problema, coloque el dron sobre una superficie plana y recalíbrelo de la siguiente manera.

Pulse el botón de calibración; el LED del dron empezará a parpadear. Espere a que el indicador deje de parpadear. Ahora se ha completado.



MODO PRECIPITADO

Cuando se sincroniza, la antena del transmisor debe alinearse con la cola del quadcopter.

En un vuelo, cuando se pulsa el botón precipitado, se emiten dos tonos de pitido y el LED parpadea. Vuelva a pulsar este botón para salir del modo precipitado; se emite un tono de pitido.


Botón de retorno

Cuando el quadcopter está volando muy alejado, el botón de vuelta puede recuperar al quadcopter. Tras emparejarlo al quadcopter, la antena del transmisor debe estar alineada con doto el quadcopter en el despegue. Pulse el botón de vuelta para acceder al modo retorno; el LED parpadea. Vuelva a pulsar el botón para salir del modo vuelta. Cuando vuelva, el movimiento hacia adelante y hacia atrás del joystick derecho interrumpirá esta función.

VELOCIDAD ALTA Y VELOCIDAD BAJA

La velocidad predeterminada es la velocidad baja. Pulse el botón para cambiar a velocidad media; vuélvalo a pulsar para cambiar a velocidad alta.

MORTAL EN 3D




Cuando esté familiarizado con las operaciones básicas de vuelo y puede realizar algunos trucos y acciones increíbles y apasionantes. En primer lugar, vuele el aparato a una altura superior a 3 metros; pulse el botón 3D situado en el lateral derecho trasero del transmisor y después empuje el timón derecho (en cualquier dirección) para hacer un mortal de 360 grados.

(Nota importante: Retire el conector de la cámara cuando vuele haciendo mortales 3D)

INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL PROPULSOR

Instale la protección del propulsor en las cuatro sujeciones del fuselaje tal y como se muestra debajo:



¡ADVERTENCIA!

Batería de litio en su interior.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DRO-121 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DRO-121. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia:

Potencia de salida máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics