


DRONE COM 4 EIXOS E FUNÇÃO DE PAIRAR AUTOMÁTICO DENVER DRO-121




Obrigado por escolher este produto.

Leia atentamente este manual antes de utilizar o drone.


Guarde o manual para referência futura.

As imagens servem apenas como referência.

CONTEÚDO



- Controlo remoto X1



- Quadricóptero X1



- Resguardo de proteção x 2




- Carregador USB X1





- Manual de instruções X1




- Bateria de lítio de 3,7 V 350 mAh X1
- 3,7 V 350 mAh




- Hélices X4
- Chave de parafusos X1



CONTROLOS





INSTALAR AS PILHAS NO CONTROLO REMOTO



- 1: Utilize uma chave de parafusos para retirar a tampa do compartimento das pilhas.
- 2: Instale 3 pilhas AAA.
- 3: Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

Nota: Siga a ilustração acima para instalar corretamente as pilhas.

CARREGAR A BATERIA DA AERONAVE

	<p>Insira o conector da bateria na ponta mais pequena do carregador USB (certifique-se de que está corretamente ligado).</p>
	<p>Utilize o carregador USB para carregar o conjunto de bateria da aeronave. Tempo de carregamento: cerca de 60 minutos. Quando a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador USB.</p>


Indicador LED do USB

Quando o LED se desliga, a bateria está a carregar. Quando o LED acende, o carregamento está concluído.

O carregamento deve ser realizado sempre com supervisão.

EMPARELHAR TRANSMISSOR E RECETOR

Pressionar uma vez para ligar; o LED acende




Passo 1

Configure o nível do drone e insira a bateria Li-Po da forma apresentada na figura. Ligue o drone e não o mova até o LED deixar de piscar rapidamente e piscar lentamente. A seguir, o controlo remoto poderá ser emparelhado com o drone.

Passo 2

Ligue primeiro o drone e, em seguida, o controlo remoto. O controlo remoto irá emitir um aviso sonoro quando for ligado.


O LED do drone irá deixar de piscar, a indicar que o controlo remoto e o drone se encontram emparelhados.



Passo 3

Remova a bateria do drone após o utilizar. Crie hábitos corretos para não causar riscos de segurança.

Advertência: Se a bateria não for removida do drone durante um período prolongado, poderá ficar danificada devido a sobre descarga, ou até se tornar num risco de incêndio.



Passo 4

Ligue o transmissor. Se o transmissor não for utilizado durante um período prolongado, remova as pilhas para o armazenamento.


Advertência: Se as pilhas AAA forem deixadas no transmissor, poderão ocorrer fugas que podem danificar o transmissor e criar perigo de incêndio.

Se o transmissor não for utilizado durante um período prolongado, remova a bateria para o armazenamento.

AJUSTE DE VOO E DEFINIÇÃO

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar.

1. Coloque a aeronave numa área aberta com a cauda a apontar para si.
2. Pratique a operação da manete do acelerador (como ilustrado abaixo).



TRIM

Suba levemente o acelerador para descolar. Se tiver tendência para uma direção diferente, utilize o botão Trim para corrigir.

Trim para a frente e para trás.

1. Quando a aeronave começa a descolar e desvia para a frente/trás.

Se desviar para a frente, ajuste o botão Trim para trás até equilibrar.

Se desviar para trás, ajuste o botão Trim para a frente até equilibrar.

Trim para a esquerda e para a direita

2. Quando a aeronave começa a descolar e desvia para a esquerda/direita.

Se desviar para a esquerda, ajuste o botão Trim para a direita até equilibrar.

Se desviar para a direita, ajuste o botão Trim para a esquerda até equilibrar.

RECALIBRAÇÃO

Se os botões Trim não corrigirem o problema, coloque o drone numa superfície plana e recalibre da forma seguinte.

Pressione o botão de calibração; o LED no drone começa a piscar. Aguarde que o indicador pare de piscar. Está concluído.



MODO HEADLESS

Durante a sincronização, a antena do transmissor deve estar alinhada com a cauda do quadricóptero.

Sob a luz normal, se premir o botão Headless, são emitidos dois avisos sonoros e o LED pisca. Pressione novamente o botão para sair do modo Headless, sendo emitido um aviso sonoro.


REGRESSO COM UM BOTÃO

Quando o quadricóptero estiver a afastar-se, o regresso com um botão pode "chamar de volta" o aparelho. Depois de emparelhar o quadricóptero, a antena do transmissor deve estar alinhada com a cauda do aparelho durante a descolagem. Pressione o botão para o regresso com um botão para aceder ao modo de regresso; o LED fica intermitente. Pressione novamente o botão para sair do modo de regresso. Durante o regresso, o movimento para a frente e para trás do joystick da direita irá interromper esta função.

VELOCIDADE ALTA E VELOCIDADE BAIXA

A velocidade predefinida é a velocidade baixa. Pressione o botão para mudar para a velocidade média, pressione novamente para mudar para a velocidade alta.

INVERSÃO 3D




Quando já conhece bem as operações de voo básicas, poderá realizar alguns truques e acrobacias incríveis! Em primeiro lugar, voe o aparelho a mais de 3 metros, pressione o botão 3D na parte traseira da direita do transmissor e, em seguida, pressione o leme da direita (em qualquer direção) para realizar uma inversão de 360 graus.

(Nota importante: Remova o conector da câmara quando fizer inversões 3D)

INSTALAÇÃO DO RESGUARDO DE PROTEÇÃO DAS HÉLICES

Instale o resguardo de proteção às quatro molas da estrutura como mostrado abaixo:



AVISO!

Bateria de lítio no interior.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DRO-121 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: DRO-121. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics