


**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

# Instruction Manual

DENVER ( CAU-444BT )



[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## Przewodnik szybkich ustawień

### OKABLOWANIE RADIA

**\*\*\*WAŻNE\*\*\*** Przed ustawieniami pamięci proszę się upewnić, że przewód żółty jest podłączony do nie wyłączanego zasilania akumulatora (+12V). Przed rozpoczęciem instalacji odłączyć od ujemny zacisk akumulatora, wskazówki patrz instrukcja obsługi pojazdu.



1. Zainstalować radio stosując przedni lub tylny montaż DIN.
2. Radio wyposażone jest w złącze ISO. Złącze ISO jest uniwersalnym złączem podłączania odbiorników radiowych.
3. Zapewnić dobre połączenie z masą. Dobre połączenie z masą wyeliminuje większość problemów z zakłóceniami elektrycznymi.
4. Przy braku doświadczenia, proszę się zwrócić do specjalisty.

## PRACA Z URZĄDZENIEM

### 1. Pamięć USB Flash i karta SD

Wetknąć do gniazda USB lub karty SD pamięć USB Flash i/ lub kartę SD. Zawartość odtworzy się automatycznie. Można ją zawsze usunąć.

### 2. Gniazdo wejścia pomocniczego

Przednie gniazdo wejścia pomocniczego można wykorzystać do podłączenia dodatkowych urządzeń audio (tzn. odtwarzacze MP3 / I-pody).

Należy podłączyć jeden koniec kabla do gniazda wejścia pomocniczego a drugi do posiadanego MP3 / I-poda.

### 3. Radio

Nacisnąć przycisk MODE, Nacisnąć przycisk PTY, by wybrać odpowiednie pasmo. Do wyszukiwania ulubionych stacji należy nacisnąć przycisk wyszukiwania stacji w górę lub w dół albo nacisnąć i przytrzymać przycisk APS dla automatycznego wyszukiwania najsilniejszych stacji i zapisywania ich jako ustawionych wstępnie. Gdy jest włączony tryb RDS, by wybrać tryb RADIO.

### 4. Podłączenie Bluetooth

Gotowość Bluetooth tego radia do parowania i podłączenia jest zawsze sygnalizowana migoczącą na wyświetlaczu LCD ikoną Bluetooth. W czasie migotania, proszę w posiadanym telefonie komórkowym wykonać wyszukiwanie łączności Bluetooth. Na wyświetlaczu telefonu powinien się pojawić napis „Denver BT” z numerem typu radia. Wybrać to radio i podłączyć. W przypadku żądania podania hasła proszę podać w telefonie „0000”, by parowanie zakończyć. Pojawienie się na wyświetlaczu ikony Bluetooth oznacza nawiązanie połączenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CAU-444BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Wejść na: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com), a następnie kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz number modelu: CAU-444BT Teraz wejdź na stronę produktu. Czerwona dyrektywa znajduje się w „do pobrania/inne do pobrania”

Zakres częstotliwości pracy: 87.5-108MHz

Maks. moc wyjściowa: 4×7w

Bluetooth Frequency: 2402-2480MHz

**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, Denver Electronics A/S**

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

CE



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Denver Electronics A/S  
Omega 5A, Soeften,  
8382 Hinnerup,  
Denmark  
[facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)