



BPS-352

[denver.eu](http://denver.eu)

2022

## Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Advertência: Este produto inclui uma bateria de íões de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, pó (ambiente poeirento), humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
9. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
11. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.
13. Não bloqueie as aberturas de ventilação do dispositivo. O produto deverá poder dispersar o calor.

## INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO

1. É necessário carregar quando o produto se encontrar com a bateria fraca. O produto irá entrar no estado de autoproteção e o volume irá baixar para 70%. Utilize o nosso adaptador para carregar. A luz vermelha está ligada durante o carregamento e desligada quando o carregamento está completo.
2. Utilize o cabo de carregamento CC 9 V para carregar.
3. Nota: Carregue durante mais de 6 horas antes da primeira utilização. Para evitar danos à bateria, carregue totalmente a bateria se a mesma não funcionar durante um período prolongado.

Informação publicada	Valor e precisão
Nome do fabricante ou marca comercial, número de registo comercial e endereço.	DONGGUANSHI YAMEIKE TECHNOLOGY CO.,LTD. Room 301 no.26 Xinfu Sixth Lane, Songbai Lang, Dongguan city, Guangdong Province,

	China
Identificador do modelo	YMK-12W090130
Tensão de entrada	CA 100-240 V
Frequência de entrada CA	50/60 Hz
Tensão de saída (adaptador)	CC 9 V
Corrente de saída (adaptador)	1,3 A
Potência de saída	11,7 W
Eficiência média ativa	92%
Eficiência com carga reduzida (10%)	89%
Consumo de energia sem carga	0,1 W

## DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

### Funções gerais

1. Volume principal: rode o botão de controlo do Volume principal para ajustar o volume principal em qualquer modo.
2. Volume do microfone: rode o botão de controlo do volume do microfone para ajustar o volume do microfone quando o mesmo está inserido.
3. Modo: prima o botão M para alternar o modo entre BT-USB-TF-ENTRADA DE LINHA.

### Função MP3

1. Insira uma unidade flash USB para reproduzir ficheiros de música em formato MP3, WMA ou WAV.
2. Insira um cartão TF para reproduzir ficheiros de música em formato MP3, WMA ou WAV.
3. Reproduzir/Colocar em pausa: prima para reproduzir/pausar música.
4. Botão de canção anterior/seguinte: prima para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.

### Função de microfone

1. Insira um microfone nas entradas MIC1 ou MIC2 para poder utilizar o microfone para cantar karaoke.
2. Se o produto não incluir um microfone, poderá comprar um microfone com fios de 6,35 mm, se necessário.

### Função Bluetooth

1. Prima o botão M para entrar no modo Bluetooth. No seu dispositivo Bluetooth, ative a funcionalidade de Bluetooth para procurar dispositivos disponíveis e seleccione "BPS-352" para estabelecer a ligação. A coluna irá emitir um aviso sonoro quando emparelhada com sucesso.
2. Reproduzir música: prima os botões Reproduzir/Colocar em Pausa Música anterior/seguinte para controlar a reprodução.
3. Para desligar a coluna do seu dispositivo BT, prima sem soltar o botão Reproduzir/Colocar em Pausa.

### Função de luz

1. A luz irá acender quando o dispositivo for ligado.
2. Botão de luz: prima para alterar o efeitos de iluminação (7 efeitos de iluminação disponíveis) ou para desligar a luz.

### Função TWS


1. Adquira duas colunas BPS-352 se quiser utilizar a função TWS. Ligue uma das colunas e, em seguida, ligue a coluna aos seus dispositivos através de Bluetooth.
2. Ligue a segunda coluna e, em seguida, prima sem soltar o botão TWS numa das colunas durante 3 segundos, para que se possam ligar uma à outra. Ouvirá um aviso sonoro quando os dispositivos estiverem ligados através do modo TWS.

3. Para desativar o modo TWS, prima sem soltar o botão TWS na primeira coluna. Ouvirá um curto aviso sonoro quando os dispositivos forem desligados do TWS.

## CARACTERÍSTICAS

1. Coluna com todas as funcionalidades, com função de USB/cartão TF, entrada de Aux.
2. Utiliza a solução Bluetooth de alta qualidade.
3. Suporta microfone com fios.
4. Bateria de lítio com capacidade elevada e longa duração.
5. Utiliza IC de amplificador digital e processo SMT altamente integrado, garantindo um desempenho estável e duradouro.
6. Baixos potentes, baixa distorção com o volume muito alto.

## DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO




- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. MIC1                      | 8. Volume do microfone   |
| 2. MIC2                      | 9. Volume principal      |
| 3. ENTRADA AUX               | 10. Modo                 |
| 4. Ranhura para microSD      | 11. Faixa anterior       |
| 5. Porta USB                 | 12. Faixa seguinte       |
| 6. ENTRADA CC                | 13. Reproduzir/Pausar    |
| 7. Indicador de Carregamento | 14. TWS                  |
|                              | 15. Luz/Ligar e desligar |




## Aviso!


- Bateria de lítio no interior!
- Não abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!
- Apenas carregar com o carregador original fornecido com este produto!




1. NÃO COLOCAR objetos em cima do dispositivo, dado os mesmo o poderem riscar.



2. NÃO EXPOR o dispositivo a ambientes com sujidade ou com poeiras.



3. NÃO INSERIR nenhuns objetos estranhos no dispositivo.



4. NÃO EXPOR o dispositivo a campos eletrostáticos e magnéticos fortes.



5. NÃO UTILIZAR o dispositivo à chuva.



6. Deve verificar com as Autoridades Locais ou com o revendedor relativamente à eliminação correta de produtos eletrónicos.



7. NÃO desmontar o dispositivo. As reparações devem apenas ser efetuadas por um técnico de assistência certificado.



### **Advertência: Baterias de lítio no interior.**

8. O dispositivo tem aberturas para dispersar o calor. NÃO BLOQUEAR a ventilação do dispositivo, o mesmo pode aquecer e provocar um mau funcionamento. As operações ilegais poderão causar lesões pessoais, danos à propriedade ou acidentes fatais.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BPS-352 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [denver.eu](http://denver.eu) e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BPS-352. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: 2402MHz-2480MHz

Potência de saída máxima: 300W (30W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)