

22-7-15改

22-3-8 (骑马钉装订 50x80mm)



Compatible with amazon alexa Compatible with Google Assistant

Quick User Guide

www.denver.eu



English.....1-5

Deutsche.....6-10

Dansk11-15

Nederlands.....16-20

Fins.....21-25

France.....26-30

Hrvatski.....31-35

Italiano.....36-40

Español.....41-45

Norsk.....46-50

Polskie.....51-55

Português.....56-60

Svenska.....61-65



Botão Ligar/Desligar
Premir demoradamente para repor as predefinições

Compatible with amazon alexa Compatible with Google Assistant

Ficha de alimentação DENVER SHP-102

www.denver.eu

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Este produto destina-se apenas a ambientes secos e de interior.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta.
7. Certifique-se de que o liga totalmente à tomada elétrica.
8. A ficha de entrada direta é utilizada como um dispositivo de desligamento, e este deverá manter-se sempre operacional. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.

1. Iniciar

Transferir a aplicação chamada "DENVER SMART HOME" para o seu smartphone. Está disponível na Appstore e no Google Play. A aplicação irá pedir para se registar como utilizador. Deve fazer isto utilizando o número do seu telemóvel ou o endereço de e-mail e depois iniciar sessão na aplicação. Ser-lhe-á pedido para criar uma "família". Isto é para facilitar ter vários sistemas na aplicação ao mesmo tempo.

Agora é preciso adicionar a ficha de alimentação à aplicação. Primeiro, ligá-la à saída de alimentação e ativá-la. Em seguida, premir o botão ligar/desligar durante 5 segundos até o indicador piscar rapidamente.

Premir "Adicionar Dispositivo" ou + no cimo da aplicação e escolher "tomada" e seguir as instruções no ecrã. Irão dar orientações ao longo de toda a configuração.



Agora, a ficha de alimentação está ligada e pode criar temporizadores, temporizadores de contagem regressiva, diferentes automatizações, etc. dentro da aplicação.

Deve observar que há duas maneiras de adicionar a ficha de alimentação ao seu sistema. Modo EZ e Modo AP. O modo EZ é o mais fácil, mas se tiver problemas a usá-lo, a aplicação irá guiá-lo através do modo AP. Neste caso, seguir apenas as instruções na aplicação.

2. Uso diário

No seu ecrã inicial da aplicação pode agora encontrar a sua ficha de alimentação. Premir isto e obterá a página de definição da ficha de alimentação. Aqui pode ligar, desligar, criar temporizadores, etc.

3. Amazon Alexa e Assistente do Google

É possível usar a ficha de alimentação com Amazon Alexa e Assistente do Google. Usar a aplicação para adicionar esta função. As instruções são exibidas na aplicação. Também pode encontrar o manual completo em Inglês no nosso site web. Deve entrar em www.denver.eu e usar a função de busca para encontrar SHP-102.

Se por qualquer meio precisar de reiniciar a ficha de alimentação, isto é feito premindo o botão ligar/desligar durante 5 segundos. Agora, pode ser configurada de novo a partir do início.

Tensão de entrada: CA 230 V/50 Hz
Saída: 16 A Máximo 3680 W
Tipo de ligação sem fios: 2,4 GHz
A aplicação suporta: iOS/Android

Não usar fichas inteligentes que estejam interligadas.
Não cobrir a ficha inteligente.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio SHP-102 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver.eu e depois clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: SHP-102. Agora, entrar na página do produto e a diretiva RED encontra-se em transferências/outras transferências. Alcance da frequência de funcionamento: 2412 ~ 2472 MHz Potência de saída máxima: 3680W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 851 379 369 40
(Push '2' for support)
E-Mail: repair@denver.eu

For technical questions, please write to: support@denver.eu

For all other questions please write to: denver@denver.eu

For TV: Mobility@denverboards/Balanceboards_Smartphones&Tablets

Tel.: +45 851 379 369 40
E-Mail: denver@fatfax.de

Germany

Denver Germany GmbH Service
Cutenbergstrasse 1
53076 Passau

Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: repair.germany@denver.eu

Fatfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53559 Niederkrüchten

For TV: Mobility@denverboards/Balanceboards_Smartphones&Tablets

Tel.: +45 851 379 369 40
E-Mail: denver@fatfax.de

Austria

Lur Premium Service GmbH
Dautschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 1065
E-Mail: denver@lur-service.at

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barnevoutewarder 13C-D
3649 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +31 348 429 029
E-Mail: support-rl@denver.eu

Spain/Portugal

Denver AS Spain S.A.
C/ Mosca, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 885
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

Portugal
Phone: +35 235 240 294
E-Mail: denver.servico@satfif.com

Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu